

БАРЬЕР
BWT ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ



СТАНДАРТ
№ 4

Кассета
«БАРЬЕР
Стандарт»
в комплекте



Любая кассета БАРЬЕР эффективно справляется с базовыми проблемами, такими как запах хлора, удаление химических примесей и тяжелых металлов. В каждом регионе своя вода, поэтому БАРЬЕР помогает вам принять правильное решение в выборе кассеты.

Проблематика	Кассета
Запах хлора, химические примеси, тяжелые металлы	СТАНДАРТ
Накись на чайнике	ЖЕСТКОСТЬ
Металлический запах и привкус	ЖЕЛЕЗО
Карис, проблемы с деснами	ФТОР
Нарушен минеральный состав воды	МИНЕРАЛ
Высокий риск наличия бактерий в воде	УЛЬТРА
Требуется максимальная безопасность	ДЛЯ ДЕТЕЙ 0+
Необходима адаптация воды для детей	ДЛЯ ДЕТЕЙ 4+

MEMBER OF
BWT
BEST WATER TECHNOLOGY
GROUP



Объем
4,2л

БАРЬЕР
BWT ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ



электронный
LED индикатор
ресурса

технологичность
электронный LED индикатор
вовремя напомнит
о замене кассеты


эргономичность
уникальная конструкция
воронки надежно защищает
отфильтрованную воду
от внешних воздействий

удобство
большой объем
для всей семьи

Гранд Нео

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фильтр-кувшин БАРЬЕР предназначен для очистки питьевой водопроводной воды. Все фильтры-кувшины БАРЬЕР укомплектованы кассетами фильтрующими сменными БАРЬЕР. В зависимости от типа кассеты, входящей в комплектацию, фильтр-кувшин эффективно очищает воду от активного хлора, органических и неорганических соединений, ионов тяжелых металлов и других загрязнений. Устраняет неприятные запахи и привкусы.



ОБЪЕМ КУВШИНА

Фильтр-кувшин	объем кувшина, л.	объем воронки, л.	объем очищенной воды, л.
ГРАНД НЕО	4,2	1,7	2

РЕСУРС СМЕННЫХ КАССЕТ

Фильтрующая кассета БАРЬЕР разработана на основе последних достижений в технологии очистки воды. В ней использованы наиболее эффективные материалы и компоненты. Тем не менее, ресурс кассеты ограничен, и для того, чтобы фильтр продолжал очищать воду с прежней эффективностью, кассету необходимо своевременно менять.

Ресурс кассеты зависит от качества исходной воды, количества пользователей и типа кассеты. Тип кассеты, а также ее ресурс указан на упаковке фильтра-кувшина и/или паспорте фильтра-кувшина.

ВНИМАНИЕ!

Кассеты «БАРЬЕР Стандарт», «БАРЬЕР Классик», «БАРЬЕР Жесткость», «БАРЬЕР Железо», «БАРЬЕР Жесткость Железо», «БАРЬЕР Фтор+», «БАРЬЕР Минерал», «БАРЬЕР Лайт», «БАРЬЕР для детей 4+» не предназначены для очистки воды, небезопасной в микробиологическом отношении, от бактерий и вирусов. Для очистки воды, небезопасной в микробиологическом отношении, рекомендуется использовать кассету «БАРЬЕР Ультра», «БАРЬЕР для детей 0+».

Таблица 1. Рекомендуемая периодичность замены кассеты в зависимости от количества пользователей.

Кассета фильтрующая сменная	Максимальный ресурс, л.	Количество пользователей		
		1	2	3-4
БАРЬЕР Стандарт	350 л.	≈ 90 дней	≈ 60 дней	≈ 30 дней
БАРЬЕР Жесткость	350 л.	≈ 90 дней	≈ 60 дней	≈ 30 дней
БАРЬЕР Железо	350 л.	≈ 90 дней	≈ 60 дней	≈ 30 дней
БАРЬЕР Жесткость Железо	350 л.	≈ 90 дней	≈ 60 дней	≈ 30 дней
БАРЬЕР Минерал	350 л.	≈ 90 дней	≈ 60 дней	≈ 30 дней
БАРЬЕР Фтор+	350 л.	≈ 45 дней	≈ 30 дней	≈ 15 дней
БАРЬЕР Ультра	200 л.	≈ 60 дней	≈ 45 дней	≈ 30 дней
БАРЬЕР Классик	200 л.	≈ 60 дней	≈ 45 дней	≈ 30 дней
БАРЬЕР Лайт	200 л.	≈ 60 дней	≈ 45 дней	≈ 30 дней
БАРЬЕР Для детей 4+	200 л.	≈ 45 дней	≈ 30 дней	≈ 15 дней
БАРЬЕР Для детей 0+	100 л.	≈ 45 дней	≈ 30 дней	≈ 15 дней

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

Изготовитель гарантирует качественную работу фильтра при условии соблюдения условий эксплуатации и хранения.

- Перед началом использования необходимо промыть воронку, кувшин и крышку слабым мыльным раствором, ополоснуть чистой водой и вытереть насухо.
- Оберегайте фильтр-кувшин от ударов.
- Необходимо не реже, чем один раз в месяц промывать воронку и кувшин фильтра слабым мыльным раствором, ополаскивать чистой водой и вытирать насухо. **Фильтр-кувшин пригоден для мытья в посудомоечной машине за исключением крышки с LED индикатором.**
- Не допускайте длительного нахождения фильтра под прямыми солнечными лучами.
- В случае длительных перерывов в работе фильтра (более трех дней) отфильтрованную воду необходимо слить, а детали фильтра протереть насухо чистым полотенцем. Прежде чем снова начать использовать фильтр, повторите процедуру подготовки фильтра к работе.
- В зимний период, а также при использовании воды с пузырьками воздуха возможно снижение скорости протекания кассеты. В таком случае выкрутите сменную кассету и несколько раз встряхните.
- Температура очищаемой воды – не более +35 °С. Начальная производительность сменной кассеты (скорость фильтрации) – не менее трех литров в час.
- Температура хранения фильтра-кувшина указана на коробке фильтра-кувшина и составляет от -25 °С до +40 °С за исключением фильтров-кувшинов, укомплектованных кассетой фильтрующей сменной «БАРЬЕР Ультра» и «БАРЬЕР Для детей 0+» (от +5 °С до + 40 °С).
- Максимальный срок хранения до начала эксплуатации – 2 года.
- Срок службы изделия (без сменной кассеты и индикатора) – 5 лет.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу.

ПОДГОТОВКА ФИЛЬТРА К РАБОТЕ

- Тщательно промойте детали фильтра.
- Вверните сменную кассету в воронку до упора.
- Обязательно слейте первые две порции очищенной воды. В первых литрах очищенной воды возможно появление небольшого количества угольной пыли. В процессе использования также возможно попадание частиц угля в отфильтрованную воду. Это безопасно для здоровья и не свидетельствует о неисправности сменной кассеты.

Электронный LED индикатор ресурса Opti-Light

Индикатор Opti-Light определяет продолжительность работы и количество пропущеной воды у сменной кассеты и своевременно сигнализирует о необходимости ее замены.



Включение:

Чтобы включить индикатор, нажмите на кнопку до появления подсветки зеленого цвета. Индикатор включен.



Установка ресурса кассеты:

По умолчанию индикатор запрограммирован на работу с ресурсом кассеты 350 л. Для смены ресурса кассеты нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд до появления подсветки синего цвета. Выберите ресурс кассеты, меняя цвет подсветки коротким нажатием кнопки: синий – 350 л, белый – 200 л, сиреневый – 100 л, затем нажмите кнопку еще раз и удерживайте до момента, пока выбранная подсветка не погаснет. Новый ресурс кассеты установлен.



Режим работы:

Наливая отфильтрованную воду из кувшина, вы можете оценить остаточный ресурс вашей кассеты.* Зеленая подсветка означает, что остается не менее 30% ресурса. Желтая подсветка – менее 30%. Красная подсветка – необходимо заменить кассету и заново перезапустить индикатор.

> 30 % ресурса < 30 % ресурса Ресурс исчерпан



* Подсветка на индикаторе срабатывает, если вылитый объем отфильтрованной воды более 150 мл.

Перезапуск:

После установки новой кассеты нажмите на кнопку до появления подсветки зеленого цвета. Индикатор перезапущен.



ВНИМАНИЕ!

Срок службы индикатора ограничен ресурсом батареек и может существенно сократиться при многократном перепрограммировании и частом нажатии на кнопку.

BWT BARRIER

Бесплатная горячая линия по России: 8 800 100 100 7 www.barrier.ru

TU 3697-013-32989981-96

Фильтр-кувшин для очистки воды «БАРЬЕР Норма», «БАРЬЕР Премия», «БАРЬЕР Стайл», «БАРЬЕР Смарт», «БАРЬЕР Гранд Нео», «БАРЬЕР Эко», «БАРЬЕР Экстра», «БАРЬЕР Гранд», «БАРЬЕР Классик».

Сертификат соответствия: № TC RU C-RU.HO03.B.00551.

Сделано в России. АО «БВТ БАРЬЕР РУС», Россия, 143912, Московская обл., г. Балашиха, ул. Парковая, д. 3.

Дату изготовления смотрите на дне коробки фильтра-кувшина.