


inforce

Профессионально. Доступно



Руководство по эксплуатации

Лебедка барабанная

TRT1101C, TRT1201C

Внимание!

Прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием устройства и сохраните его для дальнейшей работы.

Важно!

В руководстве по эксплуатации рассмотрены правила использования и технического обслуживания барабанных лебедок Inforce.

Обратите внимание на предупреждающие надписи. Нарушение инструкции может привести к поломке оборудования или травме.

Назначение

Лебедка представляет собой ручное переносное устройство, предназначенное для поднятия и перемещения грузов.

Область применения

- Установка оборудования
- Такелажные работы
- Погрузочно-разгрузочные работы
- Монтаж/демонтаж автомобильных двигателей и т.д.

Особенности лебедки

- Простота управления и неприхотливость в обслуживании
- Высокая эффективность при небольших физических усилиях
- Легкий вес и компактность
- Надежность

Комплект поставки

1. Ручная лебедка – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Технические характеристики

Модель	TRT1101C 04-04- 05	TRT1201C 04-04- 06
Грузоподъемность, т	0,45	0,9
Рабочая длина, м	10	10
Диаметр троса, мм	4,2	4,2

Меры предосторожности

1. Не перегружайте лебедку!
2. Держите руки дальше от шестерни, обода или вращающегося кабеля. При работе с лебедкой надевайте перчатки.
3. В случае возникновения проблемы не пытайтесь самостоятельно починить или разобрать лебедку. Обратитесь за помощью к специалистам.
4. Регулярно смазывайте вращающиеся детали лебедки.
5. Следите за тем, чтобы трос не соприкасался с острой поверхностью.
6. Не используйте неисправную лебедку.

Обслуживание и уход

Лебедка не нуждается в специальном обслуживании.

1. Удаляйте загрязнения с лебедки после завершения работы и держите ее в сухом месте для предохранения от коррозии.
2. Перед началом работы всегда проверяйте состояние троса. В частности, проверяйте трос по всей длине на наличие деформации и износа. Поврежденный трос следует заменить.
3. Не разбирайте лебедку самостоятельно.
4. После чистки и ремонта лебедки ее работа должна быть проверена сначала без груза, а затем с тяжелым грузом. Лебедка может быть введена в эксплуатацию только после того, как проведенная проверка покажет, что лебедка находится в исправном рабочем состоянии.

Реализация и утилизация

Реализация оборудования Inforce осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству стран – участников Таможенного союза. Утилизация оборудования Inforce осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран – участников Таможенного союза.

Адреса сервисных центров

Москва

г. Котельники, Яничкин проезд, д. 3

+7 (499) 703-20-72

Санкт-Петербург

п. Шушары, Новгородский проспект, д. 25, корп. 3
(вход под вывеской «ВсеИнструменты.ру»)

+7 (812) 309-53-93 доб. 608

Гарантийный талон

№ _____

inforce

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

Категория: грузоподъемное оборудование.

ООО «ВсеИнструменты.ру», действуя на основании закона РФ «О защите прав потребителей»,
берет на себя следующие обязательства:

1. На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.
2. Срок службы изделия составляет 3 года.
3. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены.
4. Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.
5. Гарантия не распространяется на случаи выхода изделия из строя по причине:
 - естественного износа,
 - несоблюдения мер безопасности,
 - несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию,
 - неправильного использования или грубого обращения,
 - наличия внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.
6. Гарантия не распространяется на изделия со следами не санкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

.....
Ф.И.О. покупателя

.....
подпись покупателя

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №1 _____
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказ-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №2 _____
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказ-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №3 _____
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказ-наряда _____
Мастер _____

Вы можете заказать
инструмент марки Inforce
на сайте vseinstrumenti.ru

8 800 333-83-28



Производитель

Changshu Tongrun Auto Accessory CO., LTD.
Адрес: New Long Teng Industry Area, Changshu
Economy Development Zone, Changshu, Jiangsu, China

Импортер

ООО «ИнструментСервис»
Россия, г. Москва, ул. Привольная, д. 2, корп. 5

Правообладатель ТМ «Inforce»

ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия,
г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3
8 800 550-37-80

Произведено в 2017 году

