

**ЗАО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36**

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.  
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.


[www.zubr.ru](http://www.zubr.ru)

Версия: 281013

## Руководство по эксплуатации

# Ножницы листовые электрические

ЗНЛ-500



### Уважаемый покупатель!

При покупке изделия:

- ▶ требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности, согласно комплекту поставки;
- ▶ убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

**Помните!** Изделие является источником повышенной травматической опасности.

## Назначение и область применения

Ножницы листовые предназначены для резки (в т.ч. фигурной) листов металла толщиной до 2,5 мм.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе раздел «Руководство по безопасности» и Приложение «Основные инструкции по безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с инструментом и избежать ошибок и опасных ситуаций.

Изделие предназначено для бытового использования в районах с умеренным климатом с характерной температурой от -10 °С до +40 °С, относительной влажностью воздуха не более 80%, отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Изделие соответствует требованиям:

- ▶ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004 / 2011 «О безопасности низковольт-

ного оборудования» ст. 4, абзацы 1-5, 9, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ст. 4, абзацы 2, 3.

Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

**Отдельные узлы изделия во время работы нагреваются.**

**Применение изделия в промышленных и промышленных объемах, в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок, снижает срок службы изделия.**

**Технические характеристики**

Артикул	ЗНЛ-500
Номинальное напряжение питания, В	220
Частота, Гц	50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	500
Частота вращения, об/мин	1800
Максимальная толщина разрезаемого листового материала, мм	2,5
Минимальный радиус реза, мм	40
Уровень звукового давления (k=3), дБ	85
Уровень звуковой мощности (k=3), дБ	95
Среднеквадратичное виброускорение (k=1.5), м/с <sup>2</sup>	3
Класс безопасности по ГОСТ 12,2.007.0-75	II
Масса, кг	3,6
Срок службы, лет	5

**Комплект поставки**

Ножницы листовые	1 шт.
Ключ имбусовый (S2.5, S4, S10)	3 шт.
Набор щупов (0,1 мм, 0,15 мм, 0,2 мм)	1 шт.
Кейс	1 шт.
Инструкции по безопасности	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

** ВНИМАНИЕ**

Убедитесь в отсутствии повреждений изделия и принадлежностей, которые могли возникнуть при транспортировании.




**⚠ ВНИМАНИЕ**

Во избежание травм и повреждения изделия и заготовки, всегда правильно (согласно таблице 1) устанавливайте необходимый зазор и **КРЕПКО** затягивайте винты крепления.

Подготовьтесь к работе:

- закрепите обрабатываемую заготовку так, чтобы она не могла перемещаться при резке. Отрезаемая часть заготовки должна располагаться справа от оператора;



- приготовьте и наденьте средства защиты (перчатки, очки, наушники).

**⚠ ВНИМАНИЕ**

Края листа и образующаяся в процессе реза стружка острые. Работайте только в защитных рукавицах.

**Порядок работы**

Включите изделие, оттянув выключатель 5 в направлении стрелки и зафиксировав его нажатием на переднюю часть.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

Во избежание травм и повреждения изделия и заготовки, не помещайте разрезаемый лист между ножами перед включением.

Начните вести изделие вдоль линии реза, стараясь удерживать постоянную небольшую скорость подачи.

Максимальная ширина отрезаемой части для листа длиной 1800 мм приведена в таблице 3.

При фигурной резке минимальный радиус кривизны должен быть не менее указанного в таблице 4.

**Примечание!** Во избежание повреждения изделия из-за повышенных радиальных нагрузок, не рекомендуем производить фигурную резку металла толщиной более 2.2 мм.

**Примечание!** Не забывайте регулировать зазор при резе подряд разных материалов.

По окончании работы выключите изделие, вернув выключатель в выключенное положение.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

При резке края материала и ножи нагреваются – не прикасайтесь к ним сразу по окончании работы и до полного остывания.

Таблица 3

Тип материала (толщина листа)	Максимальная ширина резки, мм
Мягкая сталь (> 1,6 мм)	100
Мягкая сталь (< 1,2 мм)	без ограничения
Нержавеющая сталь (> 1,2 мм)	80
Нержавеющая сталь (< 1,0 мм)	без ограничения

Таблица 4

Толщина обрабатываемого материала, мм	Минимальный радиус реза, мм
до 1,0	70
1,0 ... 1,5	90
1,5 ... 2,0	120

✂

заполняется сервисным центром	Дата приема	Дата выдачи	Особые отметки	<b>М.П.</b> <b>Д</b> ОТРЫВНОЙ ТАЛОН Изделие _____ Дата продажи _____ Дата приема _____ Дата выдачи _____ Клиент _____
заполняется сервисным центром	Дата приема	Дата выдачи	Особые отметки	<b>М.П.</b> <b>Е</b> ОТРЫВНОЙ ТАЛОН Изделие _____ Дата продажи _____ Дата приема _____ Дата выдачи _____ Клиент _____
заполняется сервисным центром	Дата приема	Дата выдачи	Особые отметки	<b>М.П.</b> <b>Ф</b> ОТРЫВНОЙ ТАЛОН Изделие _____ Дата продажи _____ Дата приема _____ Дата выдачи _____ Клиент _____



Изделие не требует другого специального обслуживания.

Все прочие работы, кроме указанных в Периодическом обслуживании, в том числе ремонтные, работы должны проводиться только специалистами сервисных центров.

Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить изделие, отключить его от сети и обратиться в специализированный сервисный центр.

Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

## Инструкции по безопасности

Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие, кабель и режущий нож на отсутствие видимых механических повреждений.

Края листа и образующаяся в процессе реза стружка острые. Работайте только в защитных рукавицах.

Во избежание травм и повреждений **НИКОГДА** не работайте без защитного экрана 4.

При резке края материала и ножи нагреваются – не прикасайтесь к ним сразу по окончании работы и до полного остывания.

Берегите кабель от воздействия тепла и масла, от соприкосновения с острыми и режущими предметами. Не перемещайте изделие за ка-

бель, не перегибайте его. Не извлекайте вилку из розетки за кабель.

При видимом механическом повреждении электрического кабеля его должны заменить только в сервисном центре.

Не прикасайтесь к работающим, движущимся (под кожухами, крышками) частям изделия.

При работах, связанных с возникновением неблагоприятных условий (вибрации, повышенном уровне шума), используйте средства индивидуальной защиты.

Изделие передает на оператора повышенную вибрацию. Во избежание ущерба здоровью делайте перерывы в работе и ограничивайте общее время (за смену) работы с изделием.

## Условия транспортирования, хранения и утилизации

Храните изделие в надежном, сухом и недоступном для детей месте.

Хранение и транспортирование изделия осуществляйте в коробках или кейсах.

Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

## Гарантийные обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество и сроки проведения гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки «ЗУБР» по электронной почте на адрес: [zubr@zubr.ru](mailto:zubr@zubr.ru).

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из дого-

заполняется сервисным центром		М.П.		ОТРЫВНОЙ ТАЛОН	
А	Дата приема	Дата выдачи	Особые отметки	Изделие	_____
	Дата продажи	_____		Дата продажи	_____
	_____	_____		Дата приема	_____
	_____	_____		Дата выдачи	_____
Клиент	_____	Клиент	_____	_____	А
заполняется сервисным центром		М.П.		ОТРЫВНОЙ ТАЛОН	
В	Дата приема	Дата выдачи	Особые отметки	Изделие	_____
	Дата продажи	_____		Дата продажи	_____
	_____	_____		Дата приема	_____
	_____	_____		Дата выдачи	_____
Клиент	_____	Клиент	_____	_____	В
заполняется сервисным центром		М.П.		ОТРЫВНОЙ ТАЛОН	
С	Дата приема	Дата выдачи	Особые отметки	Изделие	_____
	Дата продажи	_____		Дата продажи	_____
	_____	_____		Дата приема	_____
	_____	_____		Дата выдачи	_____
Клиент	_____	Клиент	_____	_____	С

## Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признан годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Дата выпуска	(число, месяц, год) См. также последние 4 цифры серийного номера (в формате ММТТ)
Приемку произвел	(штамп приемщика) <b>КОНТРОЛЕР № 5</b>
Упаковку произвел	(штамп упаковщика) <b>УПАКОВЩИК № 3</b>

## Гарантийный талон

Изделие		
Модель	№ изделия	
Торговая организация	М.П.	
Дата продажи		

Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя	
--------------------	--

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

вора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

Мы предоставляем гарантию на инструменты «ЗУБР» на следующих условиях:

- 1) Гарантия предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями (№ 2–8) путем бесплатного устранения недостатков инструмента в течение установленного гарантийного срока, которые доказано обусловлены дефектами материала или изготовления.
- 2) Гарантийный срок начинается со дня покупки инструмента первым владельцем.

### Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи, только при безусловно бытовом использовании инструмента для личных нужд.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи при применении инструмента для работ, связанных с профессиональной деятельностью, в условиях нагрузок средней интенсивности, за исключением индустриальных и промышленных работ в условиях высокой интенсивности и сверхтяжелых нагрузок.

### Расширенная гарантия

Для всех электроинструментов, купленных после 15.02.2012 г., гарантийный срок продлевается до 60 месяцев при условии безусловно бытового применения, и 36 месяцев в случае применения для работ, связанных с профессиональной деятельностью, в условиях нагрузок средней интенсивности, за исключением индустриальных и промышленных работ в условиях высокой интенсивности и сверхтяжелых нагрузок.

Расширенная гарантия предоставляется только при условии, если владелец зарегистрирует инструмент в течение 4 недель с момента покупки на сайте компании «ЗУБР».

Регистрация осуществляется только на сайте производителя [www.zubr.ru](http://www.zubr.ru) в разделе Сервис. Подтверждением участия в программе расширенной гарантии конкретного инструмента и корректной регистрации инструмента является регистрационный сертификат, который следует

распечатать на принтере во время регистрации. Регистрация возможна только после подтверждения покупателем согласия на сохранение личных данных, запрашиваемых в процессе регистрации.

3) Гарантия не распространяется на:

- а) Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа
- б) Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования инструмента не по назначению, во время использования при ненормальных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условий, вследствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочего: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры
- в) При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок
- г) На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазку, промывку
- д) Неисправности инструмента вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными принадлежностями/частями «ЗУБР»
- е) На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей
- ж) Принадлежности, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы, вышедшие из строя вследствие нормального износа, такие как: приводные ремни, аккумуля-

ляторные блоки, стволы, направляющие ролики, защитные кожухи, цанги, патроны, подошвы, пильные цепи, пильные шины, звездочки, шины, угольные щетки, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, леску для триммера и т.п.

з) Инструмент, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения

и) Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению

4) Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании «ЗУБР» посредством ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно и на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании.

5) Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого предъявите или отправьте неисправный инструмент в указанный в документации (на сайте [www.zubr.ru](http://www.zubr.ru))

сервисный центр, приложив заполненный гарантийный талон, подтверждающий дату покупки товара и его наименование. В случае действия расширенной 60-месячной или расширенной 36-месячной гарантии на основании упомянутой выше регистрации, к инструменту следует приложить и регистрационный сертификат расширенной гарантии.

Инструмент, отосланный дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке инструмента дилеру или в сервисный центр несет владелец инструмента.

6) Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие нашей гарантии не подпадают.

7) После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии инструмента не продлевается и не возобновляется.

8) Срок службы изделия составляет 5 лет.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Изделие не включается	Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
	Полный износ щеток	Обратитесь в сервисный центр для замены
	Неисправен выключатель / двигатель или иной компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Заклинивание механизма	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Изделие не работает на полную мощность (определяется по затрудненному резу)	Низкое напряжение сети	Проверьте напряжение в сети
	Затуплены режущие кромки ножей	Поверните или замените ножи
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Недостаток смазки, повреждение в механизме	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Изделие остановилось при работе	Пропало напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
	Заклинивание ножа в материале (затуплен нож, слишком толстый материал)	Поверните или замените ножи, замените материал
	Полный износ щеток	Обратитесь в сервисный центр для замены
	Заклинивание механизма	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Изделие перегревается	Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой	Измените режим работы, снизьте нагрузку
	Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция, засорены вентиляционные отверстия	Примите меры к снижению температуры, улучшению вентиляции, очистке вентиляционных отверстий
	Недостаток смазки, повреждение в механизме	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке	Обратитесь в сервисный центр для ремонта