

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

Термоклеевой пистолет

TT101116



EAC

Руководство по эксплуатации

Символы используемые в данном руководстве по эксплуатации,
на упаковке и на корпусе инструмента.

	Соответствие требованиям Евразийского союза
	Двойная изоляция для дополнительной защиты
	Прочтите это руководство по эксплуатации перед использованием инструмента
	Соответствие требованиям Европейского союза
	Отходы электрических продуктов не следует утилизировать с бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте в специально отведенных местах.
	Предупреждение о безопасности. Используйте только аксессуары, рекомендуемые изготовителем.
	Подлежит вторичной переработке

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения и указания мер безопасности и все инструкции. Невыполнение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) серьезным повреждениям.

Сохраните все предупреждения и инструкции для того, чтобы вы могли обратиться к ним в дальнейшем!

Не используйте клеевой пистолет для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве.

Не погружайте клеевой пистолет или отдельные его части в воду и другие жидкости.

Не используйте клеевой пистолет со следами влаги и в местах с повышенной влажностью. В случае эксплуатации в местах с высокой влажностью или в других неблагоприятных условиях, необходимо подключать клеевой пистолет через разделительные трансформаторы или устройства автоматического отключения электроэнергии, с током срабатывания максимум 30мА.

Не используйте изделие, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей или газов.

Переносите клеевой пистолет, держа его только за рукоятку.

Не переносите клеевой пистолет во включенном состоянии.

Убедитесь в том, что параметры в сети соответствуют параметрам, указанным на клеевом пистолете и в настоящем руководстве.

При работе с клеевым пистолетом пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. В случае необходимости воспользуйтесь респиратором, специальными перчатками и очками.

При работе с клеевым пистолетом надевайте подходящую одежду, чтобы части одежды не контактировали с клеевым пистолетом. Также убедитесь, что на Вас нет ничего, что могло бы помешать работе или вызвать нежелательные последствия.

Не оставляйте включенный клеевой пистолет без внимания.

Во избежание ожога запрещается прикасаться к соплу клеевого пистолета во время нагрева и эксплуатации.

Избегайте попадания сетевого кабеля на склеиваемую поверхность или на горячее сопло.

Держите сетевой кабель вдали от источника нагрева, масла и острых предметов.

Не допускайте присутствия детей, животных или посторонних в рабочей зоне.

Не кладите клеевой пистолет на бок сразу же после отключения. Дождитесь полного охлаждения прибора перед транспортировкой или хранением. На время остывания сопла установите пистолет на подставку.

Всегда отключайте клеевой пистолет от электросети, когда вы его не используете.

Отключайте клеевой пистолет от электрической сети:

- а) в случае любых неполадок;
- б) перед сменой стержней, сменного сопла или чисткой;
- в) после окончания эксплуатации.

Не пользуйтесь электроинструментом после его падения или если на нем видны какие-либо следы повреждения, а также с поврежденным сетевым кабелем или штекером. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики или ремонта электроинструмента.

При повреждении сетевого кабеля во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена сетевого кабеля осуществляется в авторизованном сервисном центре.

Работа и техобслуживание должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством.

Не используйте чистящие средства, которые могут вызвать эрозию инструмента (бензин и прочие агрессивные средства).

Чтобы опасность ожога была наименьшей, рекомендуется во время работы держать клеевой пистолет только за рукоятку.

Не следует использовать поврежденные клеевые стержни.

Запрещается использовать клеевые стержни ненадлежащего диаметра. Это может привести к повреждению клеевого пистолета.

Запрещается устанавливать и использовать принадлежности, не входящие в комплект клеевого пистолета (за исключением клеевых стержней, которые являются расходным материалом).

Не рекомендуется склеивание асбестосодержащих материалов. При необходимости склеивания указанных материалов обязательно использование респиратора.

В случае перебоя электроснабжения, например при исчезновении электричества в сети или вытаскивания вилки из розетки, снимите фиксацию выключателя. Это позволяет избежать повторного неконтролируемого запуска прибора.

Рекомендуется работать в сухом помещении с хорошей системой вытяжки.

Не допускайте использования клеевого пистолета неквалифицированными, несовершеннолетними лицами или людьми с недостаточными для использования изделия физическими данными.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ТТ101116
Потребляемая мощность	100 Вт
Диаметр клеевого стержня	11,2 мм
Расход клея	13-18 г/мин

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ



ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ

Для включения устройства подключите штекер сетевого кабеля к сети.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подготовка процесса склеивания

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными.

Гладким поверхностям необходимо придать шероховатость.

В целях очистки поверхностей не допускается использование легковоспламеняющихся растворителей.

Температура окружающей среды и температура склеиваемых поверхностей должна быть не ниже $+5^{\circ}\text{C}$ и не выше $+50^{\circ}\text{C}$.

Быстро остывающие материалы, например, сталь, для улучшения склеивания рекомендуется предварительно подогреть.

Склеивание

Выдвиньте опорную подставку и установите клеевой пистолет.

Заправьте пистолет клеевым стержнем.

Подключите штекер сетевого кабеля к электросети и подождите, пока нагреется сопло (приблизительно 5-7 минут).

Нажмите на курок подачи для регулировки объема выхода клея. Наносить клей рекомендуется полосками или частыми точками.

Соедините склеиваемые поверхности сразу после нанесения клеевого состава.

Дайте клею остыть перед использованием склеенных предметов.

Если Вам необходимо сменить один клеевой стержень на другой, просто опорожните

лавильную камеру, нажимая на курок, затем установите необходимый вам стержень. После окончания работы следует отсоединить штекер сетевого кабеля от сети и подождать пока пистолет остынет.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Гарантийный срок эксплуатации пистолета — 12 календарных месяцев со дня продажи.

В случае выхода пистолета из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий: отсутствие механических повреждений; отсутствие признаков нарушения требований Руководства по эксплуатации; наличие в Руководстве по эксплуатации отметки продавца о продаже и подписи покупателя; соответствие серийного номера пистолета серийному номеру в гарантийном талоне; отсутствие следов некачественного ремонта.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

Адрес гарантийной мастерской

142703, М.О., пос. Горки Ленинские, Промзона Пуговичино, владение 8, Бизнес Парк «Ленинский», тел. +7 (495) 274-88-88

Безвозмездный ремонт, или замена пистолета в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки.

При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей пистолета, в течение 12 календарных месяцев со дня продажи он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить инструмент Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки — в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». В случае обоснованности претензий, Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт пистолета или его замену. Транспортировка пистолета для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.

В том случае, если неисправность пистолета вызвана нарушением условий его эксплуатации, Продавец с согласия Покупателя вправе осуществить ремонт за отдельную плату.

На Продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим Руководством по эксплуатации, обязательства.

Гарантия не распространяется на: любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами; нормальный износ: пистолет, так же, как и все электрические устройства, нуждается в должном техническом обслуживании. Гарантией не покрывается ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального износа, сокращающего срок службы таких частей инструмента, как присоединительные контакты, провода и т.п.; естественный износ (полная выработка ресурса); оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, нарушение правил обслуживания или хранения; неисправности, возникшие в результате перегрузки пистолета, повлекшие выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки инструмента относятся: появление цвета побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов пистолета, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под действием высокой температуры.

Гарантийные талоны

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

.....
Корешок талона №1 на гарантийный ремонт

(модель _____) _____

Изъят « _____ » 20 _____ г.

Исполнитель _____

подпись _____
фамилия, имя, отчество _____

подпись _____

Талон № 1 *

на гарантийный ремонт
(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____

(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____

Место печати _____

Продавец _____

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

***талон действителен при заполнении**

Талон № 2 *

на гарантийный ремонт
(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____

(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____

Место печати _____

Продавец _____

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

***талон действителен при заполнении**

Гарантийные талоны

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ **Место печати**

Утверждаю _____
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ **Место печати**

Утверждаю _____
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Гарантийные талоны

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

.....
Корешок талона №3 на гарантийный ремонт

(модель _____) _____

Изъят « _____ » 20 ____ г.

Исполнитель _____

подпись _____
фамилия, имя, отчество _____

подпись _____

Талон № 3*
на гарантийный ремонт
(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____

(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____

Место печати _____

Продавец _____

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

***талон действителен при заполнении**

Талон № 4*

на гарантийный ремонт
(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____

(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____

Место печати _____

Продавец _____

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

***талон действителен при заполнении**

Гарантийные талоны

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ **Место печати**

Утверждаю _____
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ **Место печати**

Утверждаю _____
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Для заметок



Серийный номер

