

perfeo

Color

часы-метеостанция



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

www.perfeo.ru

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Цветной экран с одновременным отображением времени, температуры, влажности и даты
- Отображение времени: час, минута, 12/24 часа, переключаемый
- Часы с функцией звукового сигнала и будильника
- История макс./ мин. значений температуры и влажности
- Двойное питание: от батареек 2*AAA (в комплект не входят) или USB (также возможно питание от электросети при использовании USB адаптера (в комплект не входит))
- Функция энергосбережения при работе от батареек 3*AAA
- Размер 145x95x35 мм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

Time (время). Нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ) для перехода в режим **будильника (Alarm)**. Нажмите кнопку MODE еще раз, чтобы открыть **Календарь (Calendar)**. После бездействия в течение 5 минут устройство возвращается в режим Time (время).

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ:

- Находясь в режиме Time (Время), нажмите кнопку SET (Настроить) и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы установить время.
- Элемент настройки начнет мигать. Нажмите ADJ для установления нужного значения, затем нажмите SET для его подтверждения и перехода к настройке следующего элемента.
- Последовательность настройки следующая: 12/24ч формат – часы – минуты – повтор настроек.
- Задав настройки, нажмите MODE для выхода из текущего режима.

1

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА:

- Находясь в режиме Alarm (Будильник), нажмите кнопку SET и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы настроить будильник.
- Элемент настройки начнет мигать. Нажмите ADJ для установления нужного значения, затем нажмите SET для его подтверждения и перехода к настройке следующего элемента.
- Последовательность настройки следующая: часы – минуты – повтор настроек. Задав настройки, нажмите MODE для выхода из режима будильника.
- В режиме будильника нажмите <ADJ> для включения/выключения будильника (☑) и функции звукового сигнала (☞).
- Когда прозвучит сигнал будильника, нажмите <SNZ/LIGHT> или не нажимайте ничего, активируется функция повтора и сигнал будильника повторится 4 раза, нажмите любую другую кнопку для выключения будильника.

УСТАНОВКА КАЛЕНДАРЯ:

- В режиме календаря (Calendar) нажмите кнопку SET и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы задать настройки.
- Элемент настройки начнет мигать. Нажмите ADJ для установления нужного значения, затем нажмите SET для его подтверждения и перехода к настройке следующего элемента.
- Последовательность настройки следующая: год – месяц – повтор настроек.
- Задав настройки, нажмите MODE для выхода из текущего режима.

ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ:

В режиме отображения местного времени:

- Нажмите <C/F> для выбора единиц измерения температуры: градусы Цельсия (C) или Фаренгейта (F).
- Нажмите <MAX/MIN> для просмотра истории Макс. и Мин. значений температуры и влажности.
- Нажмите кнопку <MAX/MIN> и удерживайте ее в течение 2 секунд для удаления истории Макс. и Мин. значений температуры и влажности и автоматического перезапуска записи.

2

Примечания:

1. Прогноз погоды дается исключительно для справки.
2. Метеостанция может работать от аккумулятора или от сети постоянного тока. При работе от аккумулятора подсветка автоматически погаснет через 8 секунд для экономии заряда, нажмите SNZ/LIGHT, чтобы ее включить. При работе от сети постоянного тока подсветка будет включена постоянно.

3

perfeo

Warranty Card
Гарантийный талон

Model /Date of purchase: PF-S3332CS
Модель /Дата покупки:

Serial number:
Серийный номер:

Dealer (name and address):
Продавец (указать адрес и телефон):

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, заблуждений относительно условий гарантии на изделие нет:

_____ (подпись покупателя)

При покупке проверьте работоспособность изделия, соответствие серийного номера на изделии (при его наличии) указанному в гарантийном талоне, дату продажи

Гарантия

На изделие предоставляется ограниченная гарантия сроком 12 месяцев с даты продажи. Год и месяц продажи указываются в гарантийном талоне. Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон с серийным номером изделия на протяжении всего срока действия гарантии. Отсутствие гарантийного талона с серийным номером или несовпадение серийного номера с указанным на изделии, означает потерю гарантии. Срок годности – не ограничен. Срок службы – 2 года.

Условия гарантии и адреса сервис-центров размещены на сайте www.perfeo.ru

Условия гарантии

1. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении изделия в полной комплектации, с правильно заполненным гарантийным талоном и кассовым чеком.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях: механического воздействия, повреждения корпуса или разъемов, следов воздействия жидкости, пыли или насекомых, перегрева или переохлаждения устройства, нарушения пломбы, использования не по назначению, несанкционированной модификации программного обеспечения (в том числе неправильного о биновления прошивки). При наличии следов электрического пробоя, прогара проводников, трещин или заметных контактов в разъемах, а также при отказе портов для подключения к внешним устройствам (USB, видеовыходы, аудиовыходы и т.п.).
3. Срок диагностики может составлять до 21 календарного дня.
4. Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и характеристики без дополнительного уведомления.
5. Доставка в сервис-центр и обратно осуществляется клиентом.