



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
блока питания
ROBITON USB2100

www.robition.ru

Спасибо за покупку блока питания ROBITON!

ROBITON USB2100 – блок питания с USB разъемом. **ROBITON USB2100** специально предназначен для питания и заряда современных энергоемких USB-совместимых устройств, таких как микрокомпьютеры-планшеты, в том числе Apple iPad и электронные книги. Также подходит для питания и заряда сотовых телефонов, смартфонов, коммуникаторов, MP3/MP4 плееров. Работает от сети 100-240В, 50/60Гц, надежный и безопасный, благодаря автоматической защите от короткого замыкания и защите от перегрузок. Автоматическая защита от короткого замыкания и перегрузок. Соответствует последним стандартам: сниженное энергопотребление и высокий КПД.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите ваше устройство к блоку питания напрямую или через USB шнур
2. Подключите блок питания к сети 100-240В
3. Отключайте блок питания от сети, если он не используется

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте блок питания только в помещении
- Не включайте в сеть в случае его повреждения
- Не разбирайте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход: 100-240В, 50/60 Гц
Выход: 5 В --- 2100 мА 10,5Вт (макс)
Выходной ток: 2100 мА

Хранить в сухом месте, срок хранения не ограничен.
Срок службы 50000 часов.

Гарантийный талон		
В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО "Источник Баттэрис" по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр.32, офис 446 или e-mail: info@robition.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.		
Модель изделия:		М.П. Фирмы-продавца
Фирма-продавец:	Адрес фирмы-продавца:	
Дата продажи:	Гарантийный срок: 12 месяцев	
Подпись Продавца:		
1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца. 2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия. 3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. 4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт или замена изделия в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне. 5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации. 6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях: - изделие имеет следы постороннего вмешательства; - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия. 7. Гарантия не распространяется на: - механические повреждения; - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами; - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.		