

Touch

Часы-метеостанция

perfeo




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.perfeo.ru

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Цифровой дисплей с одновременным отображением времени, температуры, влажности
- Отображение времени: час, минута, 12/24 часа переключаемый
- Отображение max и min температуры и влажности
- Отображение температуры: C/F
- Сенсорное управление
- Функция будильника
- Питание: от батареек 2 x AAA (в комплект не входят)
- Размеры: 120 x 85 x 22 мм

ДИСПЛЕЙ:



После установки батареек устройство автоматически включится, ЖК-дисплей полностью отображается в течение 3 секунд, затем на ЖК-дисплее отобразятся время, температура и влажность. По умолчанию время в 24 часовой, температура в °C, будильник выключен.

ФУНКЦИИ КЛАВИШ:

Клавиша MODE

Нажмите кнопку MODE для переключения режимов времени и будильника. В любом режиме нажмите и удерживайте MODE, чтобы войти в режим настройки.

Клавиша UP (ВВЕРХ)

В режиме отображения времени нажмите UP (ВВЕРХ), чтобы проверить максимальное и минимальное значения температуры и влажности. Нажмите и удерживайте кнопку UP (ВВЕРХ), чтобы очистить запись и отобразить «--.-».

В режиме будильника нажмите кнопку UP (ВВЕРХ), чтобы включить / выключить будильник.

Клавиша DOWN (ВНИЗ)

В режиме отображения времени нажмите DOWN (ВНИЗ), чтобы переключить единицу измерения температуры °C / °F.

В режиме будильника нажмите кнопку DOWN (ВНИЗ), чтобы включить / выключить будильник.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ:

В режиме времени нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 2 секунд, чтобы произвести установку времени в следующей последовательности: 12H / 24H → час → минута → выход.

Элемент настройки будет мигать с частотой 1 Гц.

Нажмите кнопку UP (ВВЕРХ) или DOWN (ВНИЗ) для перехода на один шаг вперед или назад, нажмите и удерживайте кнопку для быстрой перемотки вперед или назад, нажмите кнопку MODE для подтверждения и перейдите к следующему элементу настройки.

При бездействии в течение 30 секунд произойдёт автоматическое сохранение и выход из режима настройки.

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА:

В режиме будильника нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 2 секунд, чтобы произвести установку времени будильника в следующей последовательности: час → минута → выход.

Элемент настройки будет мигать с частотой 1 Гц

Нажмите кнопку UP (ВВЕРХ) или DOWN (ВНИЗ) для перехода на один шаг вперед или назад, нажмите и удерживайте кнопку для быстрой перемотки вперед или назад, нажмите кнопку MODE для подтверждения и перейдите к следующему элементу настройки.

При бездействии в течение 30 секунд произойдет автоматическое сохранение и выход из режима настройки.

При срабатывании будильника нажмите любую клавишу, чтобы выключить будильник.

ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ:

Температура поддерживается диапазон 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) с возможностью переключения между температурой по Цельсию и температурой по Фаренгейту. Точность показателей +/- 1 °C.

Влажность поддерживается диапазон 20% ~ 95%. Точность показателей +/- 5%.

ВНИМАНИЕ:

- Извлекайте батареи из прибора в случае длительного неиспользования.
- Замените батареи, если дисплей станет тусклым.
- При необходимости протрите внешнюю поверхность прибора мягкой тканью.
- Не используйте жесткие чистящие средства или абразивные губки.
- Никогда не погружайте прибор в воду или любые другие жидкости.



Warranty Card Гарантийный талон

Model /Date of purchase: PF-S681
Модель /Дата покупки:

Serial number:
Серийный номер:

Dealer (name and address):
Продавец (указать адрес и телефон):

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, заблуждений относительно условий гарантии на изделие нет:

_____ (подпись покупателя)

При покупке проверьте работоспособность изделия, соответствие серийного номера на изделии (при его наличии) указанному в гарантийном талоне, дату продажи

Гарантия

На изделие предоставляется ограниченная гарантия сроком 12 месяцев с даты продажи. Год и месяц продажи указываются в гарантийном талоне. Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон с серийным номером изделия на протяжении всего срока действия гарантии.

Отсутствие гарантийного талона с серийным номером или несовпадение серийного номера с указанным на изделии, означает потерю гарантии.

Срок годности – не ограничен.

Срок службы – 2 года.

Условия гарантии и адреса сервис-центров размещены на сайте www.perfeo.ru

Условия гарантии

1. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении изделия в полной комплектации, с правильно заполненным гарантийным талоном и кассовым чеком.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях: механического воздействия, повреждения корпуса или разъемов, следов воздействия жидкости, пыли или насекомых, перегрева или переохлаждения устройства, нарушения пломбы, использования не по назначению, несанкционированной модификации программного обеспечения (в том числе неправильного обновления прошивки). При наличии следов электрического пробоя, прогара проводников, трещин или заметных контактов в разъемах, а так же при отказе портов для подключения к внешним устройствам (USB, видеовыходы, аудиовыходы и т.п.).
3. Срок диагностики может составлять до 21 календарного дня.
4. Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и характеристики без дополнительного уведомления.
5. Доставка в сервис-центр и обратно осуществляется клиентом.