



8 800 550-37-57 звонок бесплатный

Инструкция по эксплуатации

Грунтозацепы 2 шт. (290 мм) широкие для культиваторов CHAMPION C3001

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie materialy/sadovaya tehnika/dlya kultivatorov i motoblokov/vsp ashcka zemli/gruntozacepy/champion/gruntozatsepy 290mm shirokie dlya kultivatora 2 sht. champion c3001/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie materialy/sadovaya tehnika/dlya kultivatorov i motoblokov/vsp ashcka zemli/gruntozacepy/champion/gruntozatsepy 290mm shirokie dlya kultivatora 2 sht. champion c3001/#tab-Responses

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ
ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ,
НЕ УХУДШАЮЩИХ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ,
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ СОХРАНИТЕ ЕЕ
В ДОСТУПНОМ НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.

www.championtool.ru



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К КУЛЬТИВАТОРАМ

ГРУНТОЗАЦЕПЫ



грунтозацепы широкие — артикул для заказа: **C3001**



грунтозацепы узкие — артикул для заказа: **C3002**

Устанавливается на культиваторы: CHAMPION-BC5602, BC5602BS, BC5512, BC5712, BC6611, BC6612H, BC6712, BC7712, BC8713



НАЗНАЧЕНИЕ

Грунтозацепы (металлические колеса с шипами) применяются на культиваторах для увеличения сцепления привода культиватора с грунтом при различных видах обработки почвы навесными орудиями.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Грунтозацепы устанавливают на валах редуктора культиватора симметрично относительно продольной оси и фиксируют штифтами через отверстия во втулках грунтозацепов и валах редуктора. При правильной установке грунтозацепы не должны касаться деталей культиватора. Шипы колес (при виде сверху) вершинами сгибов должны располагаться по направлению движения вперед. Для увеличения тягового усилия на грунтозацепы иногда устанавливают специальные груза-утяжелители (приобретаются отдельно).

При работе плугом на культиватор устанавливаются широкие грунтозацепы. Правый грунтозацеп (по ходу движения вперед) в этом случае устанавливают с удлинителем (приобретается отдельно), чтобы компенсировать разворачивающий момент культиватора.

При работе картофелекопателем или окучником устанавливаются узкие грунтозацепы. При работе окучником, в зависимости от выполняемых операций, грунтозацепы устанавливаются через удлинители, либо непосредственно на валы редуктора культиватора.

Модели культиваторов различаются диаметрами и длиной валов редукторов, диаметрами и расположением отверстий для крепления грунтозацепов, расстоянием от валов до защитных крыльев. Приобретая грунтозацепы, убедитесь, что их конструкция и размеры соответствуют вашему культиватору, виду обработки почвы, используемому навесному оборудованию.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается движение культиватора на грунтозацепах по поверхности грунта с твердым покрытием (бетон, асфальт и т.д.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Диаметр на- ружный, мм.	Ширина, мм.	Диаметр посадочного отверстия, мм	Толщина стали, мм
3001	290	170	30	3
3002	360	90	30	4

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Проверьте исправность грунтозацепов, правильность установки, надежность крепления на валах культиватора. Удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы. Соблюдайте осторожность при движении культиватора задним ходом, а также при развороте культиватора.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Все работы по обслуживанию грунтозацепов выполняйте в защитных перчатках. После окончания работы произведите очистку грунтозацепов от остатков земли. Обработайте участки грунтозацепов, не имеющих лакокрасочного покрытия, универсальной смазкой Champion EP-0 (артикул для заказа 952814/952815), либо «Литол-24». Хранить грунтозацепы рекомендуется в закрытом сухом помещении.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ ИНСТРУМЕНТА

Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 месяцев со дня продажи в розничной сети при соблюдении правил эксплуатации и хранения. Срок службы инструмента составляет 5 лет.