



ЛЕСНИК

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОГРУЖНОГО ВИБРАЦИОННОГО НАСОСА

ЛЕСНОЙ
РУЧЕЙ-10В

ЛЕСНОЙ
РУЧЕЙ-16В

ЛЕСНОЙ
РУЧЕЙ-24В

Уважаемые покупатели!

Благодарим Вас за покупку!

Просим Вас убедиться, что в гарантийном талоне поставлен штамп магазина, дата продажи, подпись продавца, а также указана модель и заводской номер. Для подготовительной работы данного насоса просим Вас внимательно изучить данную инструкцию перед началом эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения	6
Технические характеристики	7
Комплектация	7
Основные меры предосторожности	8-9
Установка и настройка	10-11
Гарантийные обязательства	12-13
Гарантийный талон	14
Адреса сервисных центров	15-17

Общие сведения:

Электронасос предназначен для подъема чистой воды из колодцев и скважин с внутренним диаметром более 100 мм, с температурой воды от +5°C до +40°C с дальнейшим использованием ее для хозяйственных нужд. Электронасос должен работать полностью погруженным в воду для обеспечения теплоотвода, не соприкасаясь со стенками и дном колодца.

Время непрерывной работы электронасоса не должно превышать двух часов с последующим отключением на 15-20 мин.

Уровень воды над насосом должен быть по крайней мере 5-10 см.

Максимальный уровень погружения не должен превышать 7 м от уровня воды.

Насос ЛЕСНОЙ РУЧЕЙ 10-В(16-В,24-В) предназначен для работы от электрической сети с напряжением в 220-230 В и частоте 50 Гц.

Технические характеристики и комплектация

ЛЕСНИК

Модель:	ЛЕСНОЙ РУЧЕЙ-10В	ЛЕСНОЙ РУЧЕЙ-16В	ЛЕСНОЙ РУЧЕЙ-24В
Мощность Вт:	250	250	250
Эл. сеть В/Гц:	220/50	220/50	220/50
Производительность л/мин:	18	18	18
Напор м:	72	72	72
Макс. глубина:	7	7	7
Рабочая глубина всасывания м:	5	5	5
Длина шнура м:	10	16	24
КПД не менее %:	25	25	25
Класс защиты:	IP68	IP68	IP68
Изоляционный класс:	B	B	B
Макс. допустимая темп. воды С°:	+40°С	+40°С	+40°С

Комплектация:

Наименование	Кол-во
1. Насос	1
2. Резиновый поршень	1
3. Хомут	1
4. Капроновый трос	1
5. Паспорт	1
6. Упаковка	1

Эксплуатация:

Эксплуатируйте насос в соответствии с его назначением и требованиями, указанным в настоящем руководстве по эксплуатации.

Бережно обращайтесь с насосом, не подвергайте его ударам, перегрузкам, воздействию атмосферных осадков, агрессивных жидкостей и газов, нефтепродуктов.

При эксплуатации насоса всегда следуйте инструкции.

Перед запуском насоса тщательно осмотрите его на предмет дефектов, поломок, деформаций, особенно обратите внимания на питающий кабель.

Перед запуском насоса убедитесь в соответствии параметров электрической сети с выдвинутыми требованиями в данном руководстве.

Защищайте насос от механических и иных случайных повреждений. Прямое соприкосновение кабеля с горячими, острыми или масляными предметами не допустимо.

Категорически запрещается:

Эксплуатировать насос с поврежденным шнуром питания или штепсельной вилкой.

Отрезать штепсельную вилку и удлинять шнур питания наращиванием.

Перемещать электронасос в скважине во время его работы и допускать соприкосновения с дном или стенками. Обязательно отключайте насос от сети электропитания и только затем перемещайте его.

Ремонтировать и обслуживать насос, включенный в сеть.

Эксплуатировать насос при повышенном напряжении.


Полностью перекрывать подачу воды во время работы насоса.

Включать в сеть при неисправном электродвигателе.

Не допускается оставлять работающий элетронасос без присмотра, так как выкачав воду до уровня клапана, он будет работать до отключения без перекачки воды и может выйти из строя.

Установка и настройка:

- Для перекачки воды из колодцев или скважин рекомендуется изготовить два защитных резиновых кольца с внутренним диаметром 75 и 94 мм из листовой резины толщиной 10-16 мм. Установив кольца на электронасос, как показано на рис. 2, вы исключите возможность соударения корпуса электронасоса о стены колодцев или скважин.
- Шнур питания пропустите через кольцо.
- Наденьте один конец шланга «8» на выводной патрубок электронасоса и зажмите хомутом «7». Для облегчения надевания конец шланга можно размягнуть в горячей воде. Под хомут на шланг или под шланг, для обеспечения плотной затяжки следует подложить полоску, вырезанную из резины.
- На конец подвески «1» наденьте трубку «2», заправьте их в ушки насоса, затем завяжите подвеску двойным узлом, закрепите скобой «3», обжав ее.
- Включать и выключать насос следует только погруженным в воду.
- Скрепите шланг и подвеску вместе липкой изоляционной лентой через промежуток в 1-2 м. Первую связку сделать на расстоянии 20-30 см от заборной части электронасоса.



1. Насос.
2. Связка для шланга и подвески.
3. Подвеска.
4. Подвеска пружинящая из резины.
5. Шнур питания.
6. Шланг.
7. Перекладина.
8. Штепсельная вилка.
9. Защитное кольцо.

2

- Закрепите подвеску электронасоса на перекладине. Электронасос не должен касаться стенок и дна колодца. Его следует подвесить полностью погруженным в воду, но не менее 10-15 см от дна.



Примечание: при глубине подвески электронасоса менее 10 метров к концу подвески присоедините еще пружинящую подвеску из резины (см. рис. 2), так как электронасос на подвеске должен свободно вибрировать. Для пружинящей подвески могут быть применены резиновые полосы из мягкой резины, свободно выдерживающие вес работающего электронасоса, шнур питания и шланга. Максимальная рабочая глубина погружения электронасоса от уровня воды 7 м. Для откачки из скважин шланг и подвеску тщательно расправьте и скрепите, как показано на рисунке. Присоединять электронасос к стальным трубам следует только через мягкий шланг, а в зимнее время через резиновый шланг. При этом шланг должен быть не менее 2 м. Для возможности полива участка наденьте разбрызгиватель на стойку «9».

Гарантия:

Гарантия предоставляется на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия при наличии правильно заполненного гарантийного талона и чека на покупку насоса и распространяется на материальные дефекты, произошедшие по вине Производителя при соблюдении правил эксплуатации насоса. Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей» При гарантийном ремонте гарантия продлевается на срок ремонта.

Гарантийный обязательства не распространяются:

На неисправности изделия, возникшие в результате несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия.

Механического повреждения, вызванного внешним ударенным или иным другим воздействием так же воздействия агрессивных сред. Наличие ржавчины на металлических элементах изделия, наличие окислов коллектора, обрывы надрезы шнура питания, сколы, царапины, сильные потертости корпуса на насосы вышедшие из строя из-за попадания в насосную часть мусора, грязи, песка, ила, инородных тел.

На инструменты, подвергающиеся вскрытию, ремонту или модификации, не уполномоченной сервисной станции.

На неисправности, возникшие в результате перегрузки насоса. К безусловным признакам перегрузки изделия относится, помимо: появления цветов побежалости, деформация или следы плавления деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры, а также нестабильности параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ13109_87.

На естественный износ насоса (полная выработка ресурса), сильное внутреннее или внешнее загрязнение.

На насос с удаленным, стертым или изменением заводским номером, а также, если данные на насосе не соответствуют данным в гарантийном талоне.

На профилактическое обслуживание насоса, например, чистку, промывку, смазку.

Не относятся к гарантийному ремонту:

1. Повреждение механизма произошедшее вследствие холостой работы насоса (без воды), а так же попадания в воду инородных тел.
2. Повреждения во время транспортировки.
3. Повреждения, причиненные некомпетентными людьми.

ЛЕСНИК

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

№ _____

ИЗДЕЛИЕ:

МОДЕЛЬ:

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР:

ДАТА ПРОДАЖИ:

НАИМЕНОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА:

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ:

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

МОСКВА

Центральный Сервисный Центр "ДЖИ ТИ"
109202, ул. 1-я Фрезерная 2/1, тел.: (495) 673-68-98 вн.: 598

ИП Кузнецов Андрей Анатольевич
109125, 1-й Саратовский проезд 5, корп. 2, тел.: (495) 709 49 75.
ООО "Партнер-7000"

129515, ул. Цандера, д.4, корп. 1, тел.: (495)940-93-81, (495)687-07-05
ЕВРОСЕРВИС И.П. Соколов
ул. Щербаковская 53, тел.: (495) 640-01-14.

БРЯНСК

ИП Тимошкин Сергей Николаевич
241031, ул. Бурова 14, тел.: (4832) 68-71-75, (4832) 33-34-06.

БАРИНАУЛ

ООО «МОТА МИР СЕРВИС»
630040, ул. Никитина 111, тел.: (3852) 65-93-52.

БИЙСК

ПБООЛ Водяной Игорь Владимирович
693322, ул. Социалистическая 1, тел.: (3854) 30-32-04.

ВЫСОКОВСК

ИП Кучин, 141650, М. О., Клинский район, ул. Красноармейская 37 «
тел.: (49624) 6-35-03, (926) 512-90-22.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИП Акимов А.С., 403731, Волгоградская обл., р.п. Елань, ул. Вокзальная, 81
тел.: (84452) 30-34

ВОЛГОГРАД

ООО "НПФ Славяне" 400074, ул. Козловская 20
тел.: (8442) 94-52-49

ВОРОНЕЖ

ООО "Энкор-Сервис" 394026, ул.Текстильщиков,2д
тел.: (4732) 619-635

ООО "Инструмент-Черноземье" 394042, ул. Остужева, д. 43В
тел.: (4732) 39-73-23

ВОЛГОДОНСК

ООО "Катриск" 347360, Ростовская обл., Г Волгодонск, ул. Ленина, д. 49
тел.: (4732) 397-394; 397-395; 397-396

ВЛАДИМИР

ООО «ЭЛЕКТРОНСЕРВИС»
600022, ул. Новоямская 73, тел.: (4922) 24-08-19.

ИП Тутенко А. В., 600035, ул. Безыменского д.26А
тел.: (4922) 31-19-28

ЕКАТЕРИНБУРГ

ООО «ИНСТРУМЕНТ ТОРГ»
620078, ул. Мира 34, под. 3, тел.: (343) 268-37-00, (343) 201-85-45 .

ООО "Инигс" 620017, ул Шефская, д.3, кор. Г
тел.: (343) 219-28-47

ЕЛЕЦ

ИП Шкатов 399770, Липецкая область, г. Елец,
Московское шоссе, д.6, тел.: (951) 306-84-19

ИЖЕВСК

СЦ «ТМ-СЕРВИС»
426057, ул. Красноармейская 127, тел.: (3412) 51-25-53.

ИВАНОВО

ИП Малахов А. В., 153048, ул Смирнова, д.105
тел.: (4932) 50-61-61

КЕМЕРОВО

ООО «БИНКЕМЕРОВО СЕРВИС»
650010, ул. Рудничная 3, тел.: (3842) 49-68-87.

КАЗАНЬ

ИП Станкевич В. А.
420061, ул. Галеева 12, тел.: (843) 274-91-50.

КАЛУГА

ООО "Бинэс-Сервис" 248030 ул. Суворова д. 25
тел.: (4842) 548-222; (4842) 548-333

КОСТРОМА

ИП Молодкин В.П., 156002 ул. Федосеева д. 22а
тел.: (4942) 63-97-23; (4942) 300-107

КОВРОВ

ООО "ИМКом-Сервис" 601900, ул. Малеева, д.1А
тел.: (49232) 6-45-60

КУРСК

ИП Самохвалов А. В., 305003, ул. В-Луговая д. 10-а
тел.: (909) 23-75-419

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ИП Квас И.В., 353763, Краснодарский край,
ст. Ленинградская ул. Базарный пер. д. 13
тел.: (86145) 3-60-40

ТЕЛЕФОН ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

+7 (495) 673-68-98 вн.: 598

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер _____

Фамилия И. О.

Печать
Сервисного
Центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер _____

Фамилия И. О.

Печать
Сервисного
Центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер _____

Фамилия И. О.

Печать
Сервисного
Центра

РЕКОМЕНДУЕМ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ ТОЛЬКО
АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Сервисный центр _____

Описание дефекта _____

Сервисный центр _____

Описание дефекта _____

Сервисный центр _____

Описание дефекта _____

КРАСНОДАР

ИП Халецкая Л.В. 350080 ул. Бородинская д. 131
тел.: (861) 237-19-21; (918) 444-72-08
ООО "Мототехника-Альфа" 350000, ул. Ставропольская д.9
тел.: (861) 239-37-17

ЛИПЕЦК

ООО «АРСЕНАЛ»
398001, ул. 8-го Марта 13, тел.: (4742) 35-32-15, (4742) 74-06-96, (4742) 74-66-76.

ЛЬВОВ

ИП Курашупов С.Н. 601900, ул.Карла-Маркса, д. 2
тел.: 8-963-631-59-11

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ИП Серова 603057, ул. Светлогорский пр-д. д. 3
тел.: (8312) 413-55-29

НОВОКУЗНЕЦК

ООО «БИННОВОКУЗНЕЦКСЕРВИС»
654027, Проспект Курако 53, тел. (3843) 79-25-06.

НОВОСИБИРСК

ООО «БИН-СЕРВИС»
630123, Мочищенское шоссе 1/1, тел.: (383) 213-52-71.

ОМСК

ИП Кузнецова С.С. 644011, ул.Енисейская, д.3, цок. этаж, оф 15
тел.: (3812) 76-66-89

ИП Муратов Р.А. 644036, ул. Лесоперевалка д. 1
тел.: (3822) 55-94-10

ИП Егорочкин

644011 г. Омск ул. Енисейская д. 3 корп. 1
тел.: (3812) 38-67-99

ОРЕНБУРГ

ООО "Орстрин" 460035, ул. пл. 1-го Мая д. 4
тел.: (3532) 56-92-99

ОРЕЛ

ИП Амбросенко Д. В. 302004, ул. 3-я Курская д. 25
тел.: (4862) 71-35-65

ПЕРМЬ

ИП Шарфутдинов А.В. 614022, ул. Левченко, д.1
тел.: (342) 2-200-000

ИП Охалкина О.А. 614022, ул.Плеханова 2 оф.5
тел.: (342) 235-27-97

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ИП Артемов 344000, ул. Толмачева, д. 109/27
тел.: (863) 296-92-68

ООО «ИНСТРУМЕНТСЕРВИС»

344000, ул. Крепостной 181/3, тел.: (863) 247-28-97.

СЦ «МАСТЕР»

344103, ул. Львовская 12, тел.: (863) 278-76-35.

РЯЗАНЬ

ИП Ильина Н. С. 390037, ул.Советской Армии, д. 6
тел.: (4912) 32-07-81

САМАРА

ООО «СТИНСЕРВИС»
443011, проспект Кирова 24, корп. 40, тел.: (8462) 312-01-19,

ООО "Энтузиаст-С" 443006, ул.Авроры, д. 148 а
тел.: (846) 267-33-33

ООО «Самара Техсервис»

443044 ул. Товарная д. 70
тел.: (846) 931-24-63; (917) 15-00-18

СЕРПУХОВ

ИП Бекренев Григорий Александрович
142200, М.О., Северное шоссе 6, тел.: (4967) 76-12-80.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ООО «МаксиСервисПлюс»
196084 ул. Лиговский проспект д. 260 корп. 4
тел.: (812) 941-46-85

СТАВРОПОЛЬ

ООО «ВОКА И К»
355012, ул. Комсомольская 5а, тел.: (8652) 26-65-18.

ТД "Посад" 355107, ул.Старомарьевское шоссе д. 18/1
тел.: (8652) 28-16-57

ТАМБОВ

ИП Шлыков А.А. 6-й Энтузиастов д. 1 "Г" (ТЦ "Улейстрой")
тел.: (4752) 57-69-18; (4752) 57-65-80

ТВЕРЬ

ООО "Вариант и К" 170000 ул. 4-й переулок Пески д. 23
тел.: (920) 193-78-08

ТОЛЬЯТТИ

ООО ТСК "Дом и Сад Тольяти" 445054, ул. Тополинская д. 32а
тел.: (8482) 203-765
ООО "ОптТрейд" 445000, ул. Коммунальная д. 36В
тел.: (8482) 75-92-92

ТОМСК

ИП Загородский А.И., ул. Комсомольский пр-т д. 44
тел.: (3822) 26-53-39

ТУЛА

ИП Блиникова М. И. 300012, ул. Кутузова, д.13
тел.: (4872) 25-16-69
ИП Михайлов В. М. 300036, ул. Одоевское шоссе д. 37
тел.: (4872) 39-23-96

УФА

ИП Медведев В.Н. 450104 ул. Уфимское шоссе д. 3/1
тел.: (347) 243-37-33

ЯРОСЛАВЛЬ

ООО «ТРИОСЕРВИС»
50014, ул. Угличская 12, тел.: (4852) 58-11-24, (4852) 45-76-78, (4852) 25-94-83.

**Более полная информация по сервисным центрам
находится на сайте www.patriotgarden.ru**

ЛЕСНИК

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и дизайн изделия, комплектацию и техническое сопровождение без уведомления третьих лиц.
Напечатано для России и стран СНГ.

RU - 0920009