

# Инструкция по эксплуатации

Секторные ножницы SHTOK HC-90Б 05008

Цены на товар на сайте:

[http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy\\_instrument/elektromontazhnyj/kabelerezy/shtok/ns-90b\\_05008/](http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/elektromontazhnyj/kabelerezy/shtok/ns-90b_05008/)

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

[http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy\\_instrument/elektromontazhnyj/kabelerezy/shtok/ns-90b\\_05008/#tab-Responses](http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/elektromontazhnyj/kabelerezy/shtok/ns-90b_05008/#tab-Responses)

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ,  
ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

|                                                                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Температура эксплуатации                                                                                    | -25...+40°C             |
| Температура транспортировки                                                                                 | -40...+50°C             |
| Относительная влажность                                                                                     | 20- 90 % без конденсата |
| Хранение, обслуживание и ремонт следует осуществлять на стеллажах, в специально отведенном для этого месте. |                         |

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

|                                                                                                                                  |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении правил работы, условий транспортировки и эксплуатации. |                                                                               |
| Дата продажи                                                                                                                     | <div>Д</div> <div>Д</div> <div>М</div> <div>М</div> <div>Г</div> <div>Г</div> |
| Место штампа                                                                                                                     |                                                                               |

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

# ШТ·К

## ШТ·К

[www.shtok.ru](http://www.shtok.ru)

ООО "Инженерные решения"  
121374, г. Москва,  
Кутузовский проспект, д.84  
[info@shtok.ru](mailto:info@shtok.ru)



ВАШ ПОСТАВЩИК

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Ножницы механические  
секторные для резки кабеля

## НС-90Б

## НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Предназначены для резки медного и алюминиевого бронированных кабелей сечением до 3X185 мм<sup>2</sup>.

## КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ



Основные детали секторных ножниц НС-90Б представлены на рисунке. Перерезание кабеля с помощью этих ножниц осуществляется в ходе поворота подвижного лезвия вокруг соединительного шарнира. Благодаря оригинальной геометрии лезвий в каждый момент реза достигается равномерное всестороннее воздействие режущего контура на разрезаемый участок. Это обеспечивает точность реза, минимальную деформацию и отсутствие "вытягивания" жил кабеля.

Поворот подвижного лезвия происходит в результате воздействия подающей гребенки, связанной с рукоятками ножниц, на зубчатый сектор подвижного лезвия. За каждый цикл сведения - разведения рукояток (цикл реза) лезвие поворачивается на один рабочий ход, при этом от поворота в обратную сторону оно удерживается специальным фиксатором. Количество циклов реза зависит от диаметра перерезаемого кабеля.

Минимизация усилий реза обеспечивается рациональной геометрией зубчатого сектора и подающей гребенки, а также необходимым передаточным отношением в рычажной системе "рукоятки - лезвия".

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Вынуть ножницы из сумки.
2. Завести кабель между режущими лезвиями. Для этого необходимо нажать на фиксатор, и удерживая его в нажатом состоянии, повернуть подвижное лезвие вокруг соединительного шарнира, размыкая тем самым режущий контур для охвата кабеля. Завершив охват ввести зубья рабочего сектора подвижного лезвия в соединение с зубьями гребенки.

**3. Произвести резку кабеля** путем циклического сведения и разведения рукояток.

**Внимание!!!** Во избежание поломки не следует пытаться резать данными ножницами специальные кабели бронированные стальной проволокой.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| №№ п. п. | Наименование                   | Единица измерения | Кол-во |
|----------|--------------------------------|-------------------|--------|
| 1        | Ножницы секторные НС-90Б       | шт.               | 1      |
| 2        | Сумка для переноски и хранения | шт.               | 1      |
| 3        | Паспорт                        | шт.               | 1      |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                                                           |            |
|---|-----------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Максимальный диаметр перерезаемого кабеля, мм             | 90         |
| 2 | Максимальное сечение медного кабеля, мм <sup>2</sup>      | 3x185      |
| 3 | Максимальное сечение алюминиевого кабеля, мм <sup>2</sup> | 3x185      |
| 4 | Габаритные размеры, мм, не более                          | 820x270x55 |
| 5 | Масса, кг, не более                                       | 5,7        |