

# Инструкция по эксплуатации

Инструментальный шкаф Верстакофф PROFFI К-22  
106220


Цены на товар на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/orm/mebel-i-oborudovanie/shkafy/verstakoff/instrumentalnyj-shkaf-verstakoff-proffi-k-22-106220/>

Отзывы и обсуждения товара на сайте:


<http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/orm/mebel-i-oborudovanie/shkafy/verstakoff/instrumentalnyj-shkaf-verstakoff-proffi-k-22-106220/#tab-Responses>

## Инструкция по сборке шкафа металлического инструментального




Кронштейны ящиков выдвижных (7) крепятся саморезами как показано на рисунке (4 самореза на каждый), затем ящики (6) устанавливаются на роликовые направляющие.

Полки (8) устанавливаются на кронштейн полки (9), кронштейн вставить в крепежные отверстия в соответствии с фото.




Установите в основание (1) непружинные осевые втулки, разместите основание на ровной поверхности и вставьте боковые стенки (2) в прорези расположенные в углах основания.



Скрепите детали заклёпками.


Соедините стенки задние (3) со средней (4) при помощи заклёпок как показано на рисунке, затем разместите их внутри шкафа и закрепите на основание (1) и боковые стенки (2). Установите в крышу (5) пружинные осевые втулки. Наденьте крышу на корпус и соедините все детали заклёпками.



Скрепить между собой стенки клёпками как показано на рисунке

Двери с замками (10) установите на осевые втулки, для этого необходимо совместить отверстия, находящиеся в углу двери на торцевой части, с осью втулки.

Пружинные втулки, установленные в крышу, необходимо при помощи отвертки углубить для беспрепятственной установки двери.



## Эксплуатация и уход

Периодически проверяйте крепление кронштейнов и заклёпочных соединений.

## Гарантии изготовителя

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
3. Срок службы изделия 7 лет.
4. В течении гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатный ремонт верстака или его замену в случае невозможности ее ремонта.
5. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, некомплектности изделия и соблюдения требований настоящего паспорта.
6. Гарантийные обязательства распространяются на верстаки, приобретенные у предприятия изготовителя или его официальных представителей.

Дата продажи \_\_\_\_\_

число, месяц, год

Продавец \_\_\_\_\_

подпись или штамп