

Инструкция по эксплуатации


Циркулярная пила DWT HKS15-65 86549

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/tsirkulyarnye_diskovye/dwt/tsirkulyarnaya_pila_dwt_hks15-65_86549/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/tsirkulyarnye_diskovye/dwt/tsirkulyarnaya_pila_dwt_hks15-65_86549/#tab-Responses



* ~ 110-127V
 ** ~ 220-240V

PRICE LIST OF SPARE PARTS

Pos.	Part Number	Description (Q-ty)	Description National Language (Q-ty)	Price, USD
1	1E-002	Cord 110-127 V		
1**	E-002	Cord 220-240 V		
2	M-003	Rubber sleeve		
3	S-074	Tapping screw\ST4X14F (2)		
4A	H-312	Handle A		
4B	H-313	Handle B		
5	C-017	Switch with button 110-240V		
6	S-076	Tapping screw\ST4X16F (5)		
7	M-002	Cord clip		
8**	E-006	Capacitor 220-240 V		
10	S-155	Pan head screw\M5X55 (2)		
11	S-265	Pan head screw\M5X30		
12	S-027	Pan head screw\M3X8 (2)		
13A*	1T-209	Brand label 110-127 V		
13A**	T-209	Brand label 220-240 V		
13B*	1T-210	Rating label 110-127 V		
13B**	T-210	Rating label 220-240 V		
16	H-314	Housing		
17*	1B-102	Stator 110-127 V		
17**	B-102	Stator 220-240 V		
19	R-017	Key\4X5X13		
20	I-211	Guide wind circle		
21	S-089	Tapping screw\ST4X75C (2)		
23	J-101	Brush holder with cap (2)		
24*	1D-101	Carbon brush 110-127 V (2)		
24**	D-101	Carbon brush 220-240 V (2)		
25*	1A-103	Armature 110-127 V		
25**	A-103	Armature 220-240 V		
26	O-009	Ball bearing\6001.2RS (2)		
27	O-002	Ball bearing\608.2Z		
28	P-101	Head cover		
29	L-125	Rubber bumper		
30	S-408	Washer\φ5 (2)		
31	Accessories	Saw blade φ185Xφ20X24T		
32	M-158	Outer flange		
33	S-409	Wave washer		
34	S-281	Hex. flange bolt M8x18		
35	L-302	Depth spanner		
36	O-102	Bronze bush bearing φ9Xφ15X6.7		
37	S-097	Circlip for shaft\φ15 (2)		
38	F-101	Gear		
39	K-214	Spindle		
40	K-215	Bearing holder		
41	S-041	Screw\M5X25		
42	S-169	Washer\φ6Xφ14X1		
43	R-210	Tension spring		
44	P-102	Active guard		
45	L-303	Spindle lock		
46	S-410	Locknut		
47	S-031	Pan head screw\M4X8 (2)		
48	S-282	Locking screw		
49	R-108	Spring		
50	N-308	Base plate		

51	S-001	Washer\φ4		
52	M-311	Bearing bush		
54	R-113	Spring		
56	L-304	Angular bracket		
57	L-132	Spring pin\Φ6x36		
59	S-149	Rivet\φ6X7 (2)		
61	M-163	Inner flange		
62	L-305	Depth gauge		
63	S-411	Locking screw		
64	S-110	Circlip for hole\φ28		
66	S-023	Spring lock washer\φ4		
67	S-285	Countersunk head screw M5x12 (2)		
68	S-031	Screw\M4X8		
69	I-212	Active guard lever		
71	S-272	Screw		
72	S-201	Wing nut		
73	S-287	Circlip for shaft\Φ34		
82	M-312	Guide plate		