



## ПАСПОРТ

UNIVERSAL

www.univ.su

### Розетка телефонная, телевизионная, компьютерная скрытой установки «Севиль» ТМ UNIVersal

Артикулы: С0034, С0027, 1086

Соответствует ТР ТС 004/2011

#### 1. Назначение и область применения

Предназначены для присоединения телефонной, телевизионной и компьютерной сети при внутренней установке в помещениях.

#### 2. Технические характеристики

Тип зажимов	Винтовой
Напряжение в сети	220/250 В
Частота тока	50 Гц
Номинальный ток розетка COMP и TF: розетка TV:	1,5 А 3 А
Материал корпуса	АБС-пластик
Материал деталей контактных групп	латунь
Сечение	от 0,1 до 2,5 мм <sup>2</sup>
Срок службы	5 000 циклов («вкл.–откл.»)

#### 3. Комплектность

В комплект поставки входят:

- Розетка в сборе – 1 шт
- Индивидуальная упаковка – 1шт
- Паспорт – 1экз.

#### 4. Требования безопасности

4.1 Розетки ТМ UNIVersal удовлетворяют требованиям безопасности, предъявляемым к электроприборам со степенью защиты IP20.

4.2 Подключение розетки к поврежденным источникам тока запрещено.

4.3 Монтаж розетки должен производиться только при отключенной сети.

4.4 Эксплуатировать розетку необходимо в отдалении от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

**ВНИМАНИЕ! Розетки с механическим повреждением корпуса эксплуатировать запрещено!**

#### 5. Условия эксплуатации

В помещениях при температуре окружающей среды от 0°C до +25°C с допустимым времененным увеличением до +35°C.

#### 6. Подготовка изделия к работе

6.1 Извлечь розетку из упаковки.

6.2 Снять лицевую панель розетки путем легкого нажатия шлицевой (плоской) отверткой на гнездо центральной части розетки.

6.3 С задней стороны механизма подсоединить провода, вставив защищенные концы в пазы контактных зажимов, затянуть винты до упора.

6.4 Установить механизм изделия в углубление в стене (подрозетник), зафиксировав его стопорными винтами с лицевой

стороны механизма, затянув их до упора.

6.5 Установить лицевую панель на место.

## 7. Условия транспортирования, хранения и утилизации

7.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованной розетки от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

7.2 Хранить только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиля-

цией при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности 95% при +25°C.

7.3 Утилизировать изделие как бытовые отходы.

## 8. Гарантийные обязательства

8.1 Гарантийный срок эксплуатации розетки – 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, срок службы – 10 лет.

**ВНИМАНИЕ!** Сохраняйте паспорт и чек на розетку в течение гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный талон:			
<b>ВНИМАНИЕ!</b> Необходимо правильно заполнить гарантийный талон			
Артикул		Подпись продавца	
Место продажи, адрес, телефон			
Дата продажи		Штамп магазина	
Дата обмена		Подпись покупателя	

**Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке**

**Производитель:** Чжэндэнь Оухай Интернешнл Трейд Корпорейшн, №711, сек. Дзинджкоу, ш. Венъчжоу, г. Венъчжоу, КНР  
**Импортер:** ООО "ТК "ЭЛЕКТРИК", 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, 69, стр. 1

**Изготовлено по заказу:** ООО «Электросервис», 143981, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Кучино, ул. Центральная, д. 68, офис 5