

THE ONE

PATRIOT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПИСТОЛЕТ ПАЯЛЬНЫЙ

| ST 501 |

www.onlypatriot.com

ВВЕДЕНИЕ	4
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	5
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	6
ПОРЯДОК РАБОТЫ	6
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ	7
КОМПЛЕКТАЦИЯ	8
РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА	8
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	9
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10
АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ	11

Благодарим Вас за приобретение электроинструмента торговой марки «PATRIOT».



ВНИМАНИЕ! Данная Инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания электроинструмента PATRIOT. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией перед началом эксплуатации. Не допускайте людей не ознакомившихся с данным руководством к работе. Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении.

Информация, содержащаяся в Инструкции по эксплуатации, действительна на момент издания. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие характеристики инструмента, без предварительного уведомления.

Условия реализации

Розничная торговля инструментом и изделиями производится в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание воды.

При совершении купли продажи лицо осуществляющее продажу товара, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. По возможности производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает гарантийный чек. Предоставляет информацию об организациях выполняющих монтаж, подключение, и адреса сервисных центров.



ВНИМАНИЕ! Настоящий инструмент включен в серию инструмента The One, который предназначен только для бытового использования. Избегайте перегрузки двигателя и перегрева устройства, делайте перерыв 5 минут после 10 минут работы для охлаждения. Не используйте инструмент для продолжительных работ (*допустимое время использования до 2-х часов в сутки с перерывами для полного охлаждения согласно регламенту*).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Назначения

Паяльный пистолет предназначен для пайки электронных схем и мелких деталей. Используется для работы там, где требуется значительный нагрев больших масс как пайка драгоценностей, узлов моделей. Пистолет также может быть использован для резки тонкого пластика и выжигания по дереву.

Область применения

Изделие предназначено для бытового использования в районах с умеренным климатом с температурой от +5°C до +40°C, относительной влажностью воздуха не более 80%, отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ST 501
Напряжение сети	220В~50Гц
Потребляемая мощность, Вт	100
Тип нагрева	импульсный
Температура нагрева, °C	380-500
Время нагрева, сек	4-6
Форма жала	дуга / конус
Световой индикатор	+

ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА (Рис. 1)



Рис. 1

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Наконечник; | 3. Лампочка подсветки; |
| 2. Зажимы наконечника; | 4. Выключатель; |



ВНИМАНИЕ! Внешний вид и устройство инструмента могут отличаться от представленных в инструкции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ! Невыполнение инструкций и рекомендаций по технике безопасности может привести к поражению электротоком, пожару или травмам.

1. Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным.
2. При работе с изделием не допускайте детей или посторонних лиц.
3. Никогда не используйте шнур питания для переноски или извлечения вилки из розетки. Располагайте шнур на расстоянии от источников тепла, масла и острых краев. Поврежденный шнур должен быть немедленно заменен в сервисном центре.
4. Не пользуйтесь изделием, если Вы устали, находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарственных препаратов.
5. Не допускайте случайного включения устройства. Переноска инструмента с пальцем может привести к травме.
6. Одевайтесь соответствующим образом. Не надевайте свободную одежду или украшения. Ваши волосы и одежда должны всегда находиться на расстоянии от нагреваемых деталей.
7. Не пользуйтесь изделием с неисправным выключателем. Неисправным выключателем опасен и должен быть отремонтирован в авторизованном сервисном центре.
8. Используйте изделие, принадлежности, насадки и жало в соответствии с данными инструкциями и в целях, для которых они предназначены, учитывая при этом условия и вид выполняемой работы. Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.
9. Не подвергайте инструмент воздействию дождя или влаги.
10. Перед работой убедитесь в надежном креплении наконечников.
11. Во избежании ожогов, руки должны находиться на расстоянии от нагреваемых деталей.
12. Не оставляйте работающий инструмент без присмотра. Включайте инструмент только тогда, когда он находится в руках.
13. Во время работы обязательно надевайте защитные очки. Припой может брызнуть в глаза с жала инструмента.
14. По окончании работы не прикасайтесь оснастке - она будет очень горячей, что приведет к ожогам.
15. Некоторые материалы содержат токсичные химические вещества. Примите меры предосторожности, чтобы избежать вдыхания или контакта с кожей таких веществ. Работа должна проводиться в хорошо проветриваемом помещении, вдали от детей и животных.
16. Ремонт электроинструмента должен выполняться только специалистом. Не ремонтируйте инструмент самостоятельно. Если электроинструмент работает не надлежащим образом - обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр PATRIOT.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Техника пайки сведена к следующим операциям

1. Включите пистолет в розетку и нажмите курок (1). Наконечник разогревается, когда нажат курок. Время нагрева около 6 секунд.

Примечание! Наконечник пистолета становится очень горячим во время работы.

2. Очистите жало, используя губки или медную ленту для очистки.
3. Возьмите немного припоя на жало. Большая капля на жале не потребуется, достаточно лишь тонкой пленки.
4. Нагрейте спаиваемую поверхность.
5. Добавьте припой. После того как поверхность нагрелась, нанесите на нее немного припоя кончиком жала.
6. Убедитесь, что припой схватился на поверхности. После того, как припой аккуратно растекся и образовал блестящую не слоистую пленку, уберите паяльный пистолет.



ВНИМАНИЕ! Пистолет должен быть помещен на устойчивую поверхность, вдали от предметов/поверхностей, которые могут быть повреждены разогретым наконечником пистолета.

7. Последующую пайку начните с очистки жала. Для этого опустите наконечник в чистый расплавленный припой. Выньте наконечник и вытрите его влажной губкой. Это удаляет канифоль и оставляет наконечник покрытым тонким слоем чистого припоя.



ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь зачистить жало шкуркой или напильником. Этим вы снимите покрытие, которое делает жало годным для пайки. Если жало грязное или перелужено, замените его.

8. Наконечник изделия заменяется при ослаблении зажимов (2) наконечника.
9. По окончании работы производите очистку изделия согласно п. «техническое обслуживание».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВНИМАНИЕ! Обслуживание изделия должно проводиться в авторизованном сервисном центре и только с использованием оригинальных запасных частей.

Общее обслуживание

Регулярно очищайте вентиляционные отверстия на корпусе электроинструмента от грязи и пыли. Регулярно протирайте корпусные детали мягкой х/б тряпкой. Ручка инструмента всегда должна быть сухой и чистой и не должна быть измазана маслом или смазкой. Запрещается использовать различные виды растворителей для очистки корпусных деталей электроинструмента.

СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Срок службы и утилизация

Срок службы изделия 5 лет с момента даты продажи. Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска изделия. Не выбрасывайте электроинструмент в бытовые отходы! Отслуживший свой срок электроинструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации электроинструментов.

Условия хранения

Срок хранения - 5 лет при условии хранения продукции в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упаковке при температуре воздуха от -10 °C до +50 °C и влажности воздуха не более 80 %.

Условия транспортировки

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков.

Критерии предельного состояния

Критериями предельного состояния изделия являются состояния, при которых его дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ, коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей или их совокупность при невозможности их устранения в условиях авторизованных сервисных центров оригинальными деталями, или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.

Технический регламент таможенного союза

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ ПАЯЛЬНЫЙ	1 ШТ.
СМЕННОЕ ЖАЛО	2 ШТ.
ПАЯЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА	1 ШТ.
ПАЯЛЬНАЯ ПАСТА	1 ШТ.
КЕЙС	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ	1 ШТ.

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

/ 2018 / 07 / 20081829 / 00001 /

2018 – год производства

07 – месяц производства

20081829 – индекс модели

00001 – индекс товара