

Инструкция по эксплуатации

Пневмошуруповерт AIKEN MFI 005/021-1 140203002

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/pnevmoshurupoverty/aiken/pnevmoshurupovert_aiken_mfi_005_021-1_140203002/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/pnevmoshurupoverty/aiken/pnevmoshurupovert_aiken_mfi_005_021-1_140203002/#tab-Responses

AIKEN	MFI 008/048-1; MFI 005/021-1 – Шуруповерты пневматические	
НАЗНАЧЕНИЕ Шуруповерты предназначены для проведения монтажных работ и обеспечивают крутящий момент на выходном конце шпинделя для закручивания и откручивания шурупов. Основное достоинство пневматических шуруповертов надежность и безопасность в эксплуатации. ХАРАКТЕРИСТИКА Обороты пневмодвигателя - 7000 об/мин, Крутящий момент - MFI 008/048-1 – 48Н*м; MFI 005/021-1 – 21Н*м. Размер штуцера – 5/16"(8мм) Давление - 6,3 бар Общая длина - MFI 008/048-1 – 204мм, MFI 005/021-1 – 180мм. Масса - MFI 008/048-1 - 1,1кг; MFI 005/021-1 - 0,75кг.		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ При нажатии на рычаг пускового устройства сжатый воздух поступает в рабочую камеру пневмодвигателя и вращает ротор. Вращение ротора через планетарный редуктор передается на шпиндель на котором через цангу крепится бита, под определенную форму шурупа. 1. Предостережения 1.1. Воздушное давление: Воздушное давление должно быть таким, как предписано или меньше максимально допустимого (90 psi/6,3 бар); не следует превышать его. 1.2. Воздушная линия: Используйте воздушный шланг между компрессором и инструментом. Соответствующий диаметр воздушного шланга рекомендован в прилагаемой таблице технических данных. Сжатый воздух охлаждается, и конденсат удаляется при выходе воздуха из компрессора. Тем не менее, воздушный фильтр и маслёнка должны быть установлены между компрессором и инструментом. Применяйте компрессор подходящих размеров, как рекомендовано таблицей технических данных. . Воздушный шланг: Перед присоединением инструмента к воздушному шлангу продувайте шланг мощным напором воздуха. Это предотвратит попадание в инструмент влаги и пыли. Влажность губительна для инструмента. Также следует учесть, что при работе с длинным шлангом (более 7,5 м) давление компрессора на выходе следует увеличить. 1.4. Соответствующие защитные очки, противошумные наушники, респиратор и перчатки должны быть надеты при работе с инструментом. 1.5. Рабочее место должно быть хорошо проветриваемым. 1.6 Отпустите курок при нарушении доступа сжатого воздуха 2. Обслуживание 2.1. Смазывание: Перед соединением шланга нанесите 4-5 капель соответствующего масла на входное отверстие штуцера и поработайте некоторое время без нагрузки. Использование более густого масла может привести к снижению срока службы инструмента. Также смазывайте инструмент каждые 3-4 часа работы. 2.2. Хранение: Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. После работы и перед длительным хранением залить в инструмент масло и запустить его на короткое время для того, чтобы масло проникло ко всем деталям. 2.3. Сервис: Если понадобится ремонт или запасные части гайковерта, пожалуйста, свяжитесь с уполномоченным дилером или производителем. 3. Гарантийные обязательства Гарантийный срок эксплуатации гайковертов ручных пневматических - 6 месяцев со дня продажи. Срок службы изделия 4 года.		
ИЗГОТОВИТЕЛЬ Meritlink Limited, Palladium House, 1-4 Argyll Street London, W1F LD, Great Britain, E-mail: info@meritlink.co.uk.		