

Инструкция по эксплуатации

Тележка-бочкокат 250 кг EURO-LIFT DT-250

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/skladskoe_oborudovanie/telezhki/ruchnye/gruzovye_spetsialnye/eurolift/telezhka-bochkokat_250_kg_euro-lift_dt-250/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/skladskoe_oborudovanie/telezhki/ruchnye/gruzovye_spetsialnye/eurolift/telezhka-bochkokat_250_kg_euro-lift_dt-250/#tab-Responses

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



КАНТОВАТЕЛЬ БОЧЕК
Модель **DT-250**

1. Спасибо за выбор кантователя бочек DT-250.

Пожалуйста, прочитайте это руководство, прежде чем использовать кантователь бочек DT-250.

2. Особенности кантователя бочек и область применения.

Кантователь бочек DT-250 предназначен для перемещения бочек на складах, производстве, автосервисах. Особенностью кантователя бочек является его простота конструкции, что повышает надежность в эксплуатации и обеспечивает легкое обслуживание, не требующих капитальных затрат.

Конструкция

Тележка оснащена гидравлическим приводом, управление которым осуществляется с помощью рукоятки.

Бочкокантователь комплектуется тремя колесами: двумя фиксированными из полиуретана диаметром 200 мм и одним металлическим обрезиненным поворотным с тормозом.

Управление

Бочка фиксируется специальным захватом, а затем с помощью рычага гидроузла поднимается на высоту до 340 мм. Благодаря продуманной колесной схеме, перемещение бочки по производственному или складскому помещению производится без каких-либо особенных усилий.

С помощью специального вентиля бочка легко опускается.

3. Краткие технические характеристики.

Наименование/Модель	DT-250
Грузоподъемность, кг.	250
Диаметр колес	2x200 + 1x120
Габариты, мм.	770 x 790 x 1130
Высота подъема, мм.	345
Вес, кг.	42

ВНИМАНИЕ! Помните, что любые механизмы и приспособления предназначенные для подъема и перемещения грузов являются механизмами и приспособлениями повышенной опасности!

- 7.1 Не используйте кантователь с бочкой размеры и вес которой превышают номинальные допустимые для данного кантователя.
- 7.2 Не допускайте к работе неквалифицированный персонал.
- 7.3 При работе с кантователем обязательно используйте перчатки.
- 7.4 Работник использующий кантователь должен обязательно пройти инструктаж по технике безопасности и иметь аттестацию грузчика или такелажника.
- 7.5 Категорически запрещается работать с неисправным кантователем.

8. Уход и профилактические работы.

- 8.1 Периодически осматривайте кантователь на наличие каких либо механических повреждений.
- 8.2 Перед работой кантователя внимательно осмотрите все механизмы кантователя, особо обращайтесь внимание на механизмы фиксации бочки и механизм фиксации рукоятки-рычага.
- 8.3 После работы протирайте кантователь от грязи и/или пролившейся жидкости.
- 8.4 С периодичностью один раз в месяц смазывайте твердыми смазками (ЦИАТИМ или ЛИТОЛ) все трущиеся части кантователя.
- 8.5 Особое внимание уделяйте подшипникам колес и опорному (поворотному) подшипнику заднего колеса.

9. Сведения о Производителе

Кантователи DT-250 произведены Заводом **Euro-Lift Co Ltd**, China. Завод сертифицирован по ISO9001-2000. Изделие соответствует стандартам CE и GS.

10. Гарантийные обязательства

- 10.1 На основании «Гражданского Кодекса РФ» и Закона РФ «О защите прав потребителя» на кантователь устанавливается гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи кантователя.
- 10.2 В целях определения причин отказа и/или характер повреждений кантователя проводится техническая экспертиза в сервисном центре, в сроки, оговоренные Законом РФ.
- 10.2 Гарантии распространяются на все поломки, вызванные дефектами изготовления, материала или конструкции.
- 10.3 Гарантии не распространяются на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или грубого обращения, а так же на изделие со следами несанкционированного вмешательства в устройство изделия.

11. Отметки о продаже.

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии ознакомлен и согласен. Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Покупатель _____ Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Организация Продавец _____ Накладная № _____

М.П.