



## Инструкция по использованию дровокола GreenWeen



Благодарим Вас за приобретение уникального дровокола **GreenWeen!**

Надеемся, товары нашей марки для загородного дома и дачи обязательно понравятся Вам своим качеством, надежностью и удобством.

Перед первым использованием дровокола мы рекомендуем прочитать данную инструкцию.

1. Прежде чем использовать дровокол найдите ровную площадку для его установки. Для более надежной фиксации инструмента к поверхности возможно закрепить его двумя саморезами (в комплект поставки не входят). Убедитесь, что дровокол надёжно зафиксирован.
2. Снимите защитный чехол с лезвия дровокола. Установите в кольцо в верхней части инструмента полено, которое Вам необходимо разрубить. Кольцо также служит упором для фиксации полена.
3. Возьмите кувалду весом 1,5-3 кг и прочно удерживая её одной или двумя руками, нанесите быстрый удар по полену сверху. Полено расколется на несколько частей. Для получения более мелкой щепы повторите процедуру.
4. Во время использования дровокола соблюдайте небольшую (0,5-1 м) дистанцию во избежание травмирования разлетающимися поленьями.
5. После использования дровокола лезвие следует закрыть защитным чехлом.

Дровокол **GreenWeen** возможно использовать и в помещении и на улице. При длительном хранении для лучшей сохранности дровокол можно смазать тонким слоем масла или солидола. Избегайте хранения инструмента во влажных условиях для исключения появления коррозии.

Надеемся товары марки **GreenWeen** порадуют Вас своим качеством и уникальными характеристиками! Будем рады Вашим отзывам и предложениям!

Дровокол **GreenWeen**.  
Дрова без топора!

Телефон: 8 (800) 500 59 64  
Электронная почта: [zakaz@greenween.ru](mailto:zakaz@greenween.ru)  
<http://drovokol.net/>