

Инструкция по эксплуатации

Аккумуляторный перфоратор Sparky BPR 15Li
13000192771

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/akkumulyatorniy_instrument/akkumulyatornie_perforatori/sparky/akkumulyatornyi_perforator_sparky_bpr_15li_13000192771/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/akkumulyatorniy_instrument/akkumulyatornie_perforatori/sparky/akkumulyatornyi_perforator_sparky_bpr_15li_13000192771/#tab-Responses

PROFESSIONAL
BPR 15 Li - 185035

Поз. No.	Идент. No.	Наименование	Поз. No.	Идент. No.	Наименование
1	185177	Тело в сборе	23	185199	Шайба
2	185014	Батарея аккумуляторная в сборе К-Т 1,3Ah Li	24	185200	Кольцо специальное
3	185179	Соединитель	25	185201	Крышка
4	185180	Выключатель	26	185202	Кольцо стопорное
5	185181	Прокладка 1	27	185203	Крышка резиновая
6	185182	Прокладка 2	28	185204	Кольцо стопорное
7	185183	Крышка	29	185205	Шайба
8	185184	Электронное устройство в сборе	30	185206	Кольцо резиновое
9	185185	Планка переключения реверса	31	185207	Переключатель
10	185186	Электродвигатель/600W	32	185012	У-во зарядное BPR 15Li EU PLUG 230V/50Hz/38W
11	185187	Винт	32	185013	У-во зарядное BPR 15Li BS PLUG 230V/50Hz/38W
12	185188	Прокладка резиновая			
13	185189	Подшипник			
14	185190	Цилиндр в сборе			
15	185191	Подшипник			
16	185192	Шпиндель в сборе			
17	185193	Шарик стальной			
18	185194	Подшипник			
19	185195	Вал промежуточный в сборе			
20	185196	Светодиод			
21	185197	Шайба			
22	185198	Пружина			

BPR 15 Li

