

- При утечке газа, обнаруженной во время работы лампы, необходимо немедленно прекратить работу и отсоединить баллон.
- Замену баллона производите в хорошо вентилируемом помещении или на открытом воздухе, вдали от любых источников воспламенения.
- Запрещается отсоединять газовый баллон во время работы лампы.
- Не используйте лампу в других целях, кроме освещения (например, для сушки одежды).
- Запрещается самостоятельно ремонтировать лампу или вносить изменения в конструктивные особенности прибора.
- Не используйте газовую лампу, если она неисправна или работает ненадлежащим образом.
- Не допускайте детей к пользованию газовой лампой.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

После использования лампы, следует отсоединить одноразовый баллон и хранить прибор в сухом, проветриваемом месте вне досягаемости детей при температуре не более 40 °С.

Со временем отверстия подачи газа на металлическом стержне могут забиться окалиной, в результате чего на горячей сеточке могут появиться тёмные пятна и яркость освещения снизится. Чтобы восстановить первоначальную интенсивность освещения, снимите верхнюю крышку, стеклянный плафон и сеточку, затем извлеките металлический стержень, прочистите иголкой все отверстия от окалины, хорошо продуйте, установите стержень на прежнее место и наденьте на него новую сеточку.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок эксплуатации лампы при соблюдении правил данного руководства - 3,5 года со дня продажи через розничную сеть. Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации и хранения - 1 год. После окончания срока эксплуатации утилизировать как бытовые отходы.

ИМПОРТЕР

ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ПРИНИМАТЬ ПРЕТЕНЗИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ООО «Кук Фуд Ко. Лтд.»

Адрес: 690091, Россия, г. Владивосток, ул. Береговая, 6А

Тел./факс: (423) 248-59-45

E-mail: info@pro-import.ru

www.pro-import.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Tourist Industrial Co. Ltd.»

Адрес: 2330, Officia B/D, 163, Shinmunno 1-ga, Jongno-gu, Seoul, Республика Корея

ПРИМЕЧАНИЯ

Не подлежит обязательной сертификации.

Товар соответствует требованиям технического регламента.

Рекомендуется к использованию с газовыми баллонами марки TOURIST.

Газовый баллон в комплект не входит.



ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ПО ПРИЧИНЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАМПЫ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ИЛИ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

AURA

ЛАМПА ГАЗОВАЯ

TL-035



Новый уровень безопасности газовых приборов.
Разработка корпорации Tourist Industrial - Korea.


ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАМПЫ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОХРАНИТЕ ЕЕ НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА.

НАЗНАЧЕНИЕ

Лампа газовая Aura (TL-035) предназначена для освещения и может использоваться на пикнике, в походе, на дачном участке, в дальней дороге и просто во время отдыха на природе. Лампа очень легка и удобна в эксплуатации – она работает от стандартного одноразового газового баллона, который подсоединяется к лампе одним лёгким движением руки. Транспортировка и переноска лампы осуществляется в удобном пластиковом кейсе.

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Название лампы: **Aura**
 Модель лампы: **TL-035**
 Тип баллона: **ТВ-220, ТВ-230 (одноразовые)**
 Газовая смесь: **бутан, изобутан, пропан**
 Мощность освещения: **35 Лкx**
 Расход газа (максимальный): **30 г/час**
 Размер лампы: **110х60х60 мм (ВхДхШ)**
 Вес лампы (без кейса): **180 грамм**
Пьезоэлектрический поджиг




УСТАНОВКА СЕТОЧКИ

Если сеточка не установлена внутри лампы или пришло время её замены, необходимо проделать следующие действия перед началом использования прибора:

- Снимите верхнюю крышку лампы (рис. 1 и 2).
- Извлеките стеклянный плафон (рис. 3).
- Расправьте сеточку (рис. 4 и 5) и наденьте её на металлический стержень (рис. 6).



- Не устанавливая плафон, пустите газ при помощи регулятора силы горения и немедленно подожгите сеточку спичкой или зажигалкой (рис. 7). Для последующего поджига лампы пользуйтесь только кнопкой пьезоподжига.
- Дождитесь, пока сеточка полностью обгорит и осядет (рис. 8), при этом перестанет идти дым и сеточка начнет излучать яркий свет.
- После прогорания сеточки, отключите подачу газа, дождитесь, пока лампа остынет, установите плафон и верхнюю крышку лампы на прежнее место. Лампа готова к использованию.



ПРИ ПЕРВОМ ОБГОРАНИИ НОВАЯ СЕТОЧКА СИЛЬНО ДЫМИТ. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! НЕ ВДЫХАЙТЕ ДЫМ И НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ СТЕКЛЯННЫЙ ПЛАФОН НА МЕСТО ПОКА СЕТОЧКА НЕ ПРОГОРИТ!

ПОСЛЕ ТОГО, КАК СЕТОЧКА ОБГОРИТ И ПРИМЕТ РАБОЧУЮ ФОРМУ, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ К НЕЙ МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЕЕ РАЗРУШЕНИЯ.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛАМПЫ ПО 10 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ, СРОК СЛУЖБЫ СЕТОЧКИ СОСТАВИТ НЕ МЕНЕЕ ПОЛГОДА.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Перед использованием лампы убедитесь, что регулятор силы горения находится в выключенном положении (затянут до упора в направлении по часовой стрелке).
- Держа лампу в одной руке, другой плавно и плотно вставьте клапан баллона в специальный разъем на лампе, при этом необходимо совместить вырез на баллоне с фиксирующим выступом в разъеме, имеющим меньший размер. Для окончательной фиксации поверните баллон по часовой стрелке.
- Убедитесь, что баллон правильно (плотно) зафиксирован, при этом должен отсутствовать шипящий звук выходящего газа.
- Чтобы зажечь сеточку, поверните регулятор силы горения на минимальную мощность в направлении против часовой стрелки. При этом должен возникнуть шипящий звук выходящего газа, как индикатор того, что лампа готова к использованию.
- Сразу же подожгите газ нажатием на кнопку пьезоподжига. При этом сеточка зажжется и начнет излучать яркий свет.
- Для увеличения или уменьшения интенсивности освещения плавно поворачивайте регулятор силы горения.
- Чтобы выключить лампу, поверните регулятор силы горения до упора в направлении по часовой стрелке и отсоедините баллон.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для расположения лампы выбирайте защищенное от ветра место.
- Лампа может работать на открытом воздухе при температуре от 5 до 45 °C при скорости ветра не более 5 м/с.
- Устанавливайте лампу на ровной и устойчивой поверхности.
- Выбирайте безопасное место. Запрещается пользоваться лампой в садовых домиках, туристских палатках, вблизи автомобилей, легковоспламеняющихся материалов (сухая трава, листья, хворост).
- В момент поджига не наклоняйтесь над лампой, держитесь от неё на расстоянии вытянутой руки.
- Не встряхивайте газовую лампу с баллоном во время работы.
- Будьте осторожны, во время использования лампы некоторые детали сильно нагреваются (стеклянный плафон, верхняя крышка).
- Не допускайте утечки газа. Убедитесь, что газовый баллон подключен правильно.