

Инструкция по эксплуатации

Электрический снегоуборщик SunGarden ST 40

Цены на товар на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/snegouborochnaya/elektricheskie-snegouborschiki/sungarden/st-40/>

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/snegouborochnaya/elektricheskie-snegouborschiki/sungarden/st-40/#tab-Responses>



MT20



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАСПОРТ

СНЕГОУБОРЩИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Модель: ST 40, ToRnado ST 40, ST 60

Благодарим Вас за покупку электрического снегоуборщика (далее по тексту – изделие) SUNGARDEN.

Перед началом использования изделия следует внимательно прочитать настоящее Руководство по эксплуатации и ознакомиться с органами управления для правильной и безопасной его эксплуатации.

Безопасность изделия подтверждена сертификатом соответствия Госстандарта России.

НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для уборки свежевыпавшего снега.

Изделие предназначено для бытового использования.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики	Модель ST 40	ToRnado ST 40	Модель ST 60
Напряжение, В	220 (предельно допустимое отклонение ± 22)		
Частота, Гц	50		
Пусковой выключатель	Кнопочный		
Мощность, Вт	1600	1700	2000
Макс. ширина очистки, см	45	45	60
Макс. дальность выброса снега, м	4-5	4-5	4-5
Макс. высота выброса снега, м	до 4	До 4	До 4
Уровни шума и вибрации			
Уровень звукового давления (без нагрузки), дБ	86	86	86
Уровень звуковой мощности (без нагрузки), дБ	98	98	98
Масса, кг	15	15	22

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.	Снегоуборщик в сборе	1 шт.
2.	Руководство по эксплуатации/Паспорт	1 экз.
4.	Упаковка	1 компл.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед первым использованием изделия внимательно прочитать Руководство по эксплуатации. Сохранять настоящее Руководство в течение всего времени эксплуатации изделия. При смене владельца передать вместе с изделием Руководство по эксплуатации.

- Запрещается использование изделия лицами, находящимися под воздействием алкоголя, наркотиков, лекарственных препаратов.

- Не разрешается использовать изделие лицами, не достигшими 16 - летнего возраста.

Следует убедиться, что все посторонние люди, особенно дети, а также домашние животные, находятся вне рабочей зоны.

- Одежда пользователя должна соответствовать погодным условиям. Не надевать длинную, широкую одежду, которая может попасть в шнек изделия. Использовать обувь, подошвы которой не скользят.

- Для подключения изделия к сети питания использовать удлинитель (кабель питания) максимальной длиной 50 м, специально предназначенный для использования в зимних условиях (в комплект поставки не входит).

- Использовать кабель питания, оснащенный специальными брызгозащитными электрическими разъемами с защитными резиновыми чехлами.

- Перед началом работы всегда проверять состояние кабеля питания на наличие повреждений, износа или обрывов.

- Пользоваться только исправным кабелем питания.

- Избегать попадания рук, ног, а также одежды в шнек изделия.

- Использовать изделие только для уборки легкого, не слежавшегося снега.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ УБОРКИ СМЕРЗШЕГОСЯ, СЛЕЖАВШЕГОСЯ СНЕГА ИЛИ ЛЬДА.

- Выключать эл. двигатель и отсоединять вилку кабеля питания от сетевой розетки в следующих случаях:

- После окончания работы;
- При переходе с одного обрабатываемого участка на другой;
- При перерывах в работе;
- Перед проведением регулировки механизмов изделия, ремонта и технического обслуживания.

- Перед постановкой изделия в закрытое помещение на хранение дать эл. двигателю остыть.

Разрешается использовать изделие только при соблюдении условий предусмотренных Руководством по эксплуатации.

- Использовать только оригинальные запасные части, рекомендованные фирмой-изготовителем.

- Ремонт изделия производить только в уполномоченных сервисных центрах.

- Фирма-изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия. В этом случае вся ответственность возлагается на пользователя.

- Фирма-изготовитель не несет ответственности при повреждениях, вызванных самостоятельным внесением каких-либо изменений в конструкцию изделия.

Предупреждающие символы.

На корпусе изделия крепятся наклейки с различными символами (пиктограммами), имеющими следующие значения:



Опасность получения травм или возможность повреждений окружающих объектов.



Перед использованием прочитать Руководство по эксплуатации и, особенно, требования раздела "Меры безопасности".



Посторонние лица, особенно дети, и домашние животные должны находиться вне рабочей зоны.



Опасность получения травм снегом или твердыми предметами, вылетающими с большой скоростью из желоба для выброса снега.



Перед проведением работ по обслуживанию изделия отсоединять вилку кабеля питания от сетевой розетки.



Располагать кабель питания в стороне от шнека изделия.



Перед началом работы убедиться, что кабель питания не поврежден, не изношен и не порван. При необходимости выключать эл. двигатель и отсоединять вилку кабеля питания от сетевой розетки.



Опасность получения травм вращающимися частями изделия. Держать руки и ноги в стороне от вращающихся частей изделия.



РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ




Рис. 1.

1. Скоба безопасности
2. Пусковой выключатель
3. Верхняя часть рукоятки управления
4. Барашковая гайка
5. Нижняя часть рукоятки управления
6. Зажимная рукоятка
7. Рычаг управления желобом
8. Желоб для выброса снега

9. Корпус шнека
10. Шнек
11. Колесо

Скоба безопасности.

Является защитным устройством и предназначена для предохранения пользователя от травм в процессе работы.

При отпускании скобы безопасности (в случае возникновения опасной ситуации) через короткий промежуток времени двигатель и шнек изделия остановятся.

Запрещается любыми способами менять конструкцию или блокировать работу скобы безопасности.

Желоб для выброса снега.

Предохраняет пользователя от снега и/или посторонних предметов, которые могут попасть в шнек и вылететь с большой скоростью из желоба во время работы изделия.

СБОРКА

Установка рукоятки управления.

1. Установить нижнюю часть рукоятки управления на соединительную скобу корпуса изделия. Закрепить при помощи болтов, шайб и барашковых гаек.
2. Установить верхнюю часть рукоятки управления на нижнюю часть рукоятки управления и закрепить при помощи шплинтов с шайбами и барашковых гаек.
3. Надежно затянуть барашковые гайки. См. Рис. 2.



Рис. 2.

Установка желоба для выброса снега. См. Рис. 3, 4.

1. Совместить отверстия желоба для выброса снега с отверстиями, расположенными в основании корпуса шнека.
2. Установить в совмещенные отверстия винты с каждой стороны. Надеть шайбы и закрутить гайки при помощи ключа.



Рис. 3.



Рис. 4.

Установка рычага управления желобом.

1. Соединить верхнюю и нижнюю части рычага управления желобом при помощи болта и гайки.
2. Подсоединить рычаг управления желобом к основанию корпуса изделия. См. Рис. 5.
3. Удерживая рычаг, закрепить его на нижней части рукоятки управления. См. Рис. 6.



Рис. 5.



Рис. 6.

РАБОТА

⚠ ВНИМАНИЕ, СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

- При повреждении кабеля питания в процессе работы пользователь может получить серьезную травму (даже со смертельным исходом).

В случае повреждения кабеля питания необходимо отпустить скобу безопасности, осторожно (чтобы не поскользнуться) отойти от изделия и отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки.

- При работе с изделием следить, чтобы кабель питания не попадал в рабочую зону перед шнеком.

⚠ ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ.

- При работе с изделием крепко удерживать скобу безопасности обеими руками. См. Рис. 7.



Рис. 7.

- Посторонние лица, особенно дети, а также домашние животные должны находиться вне рабочей зоны.

- Всегда находиться на безопасном расстоянии от вращающегося шнека изделия.

- Выключать эл. двигатель перед тем, как пересекать дороги, гравийные дорожки и т.д.

- Перед началом работы проверить территорию, на которой планируется использовать изделие, и удалить все посторонние предметы, которые могут попасть в шнек.

- При повороте изделия существует опасность повреждения кабеля питания. Поэтому, постоянно следить за тем, чтобы кабель питания находился позади изделия и вне рабочей зоны.

- Соблюдать умеренную скорость при перемещении изделия по очищаемой территории.

- Следует быть особенно внимательным при работе на неровных и не твердых поверхностях, а также при перемещении изделия назад.

⚠ ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ.

При столкновении изделия с посторонними предметами (камни, ограждения и т.д.) или появлении вибрации выключить эл. двигатель и проверить изделие на наличие повреждений. Перед продолжением работы устранить все возникшие неисправности.

Запрещается работать с неисправным изделием. Перед началом работы обязательно визуально осмотреть изделие, в т. ч.: скобу безопасности, пусковой выключатель, кабель питания и проверьте затяжку крепежных элементов.

Работа на склонах.

⚠ ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ.

Соблюдать особую осторожность при изменении направления движения.

Движение осуществлять только вверх или вниз, избегая движения поперек склона.

Объезжать препятствия.

Не работать в непосредственной близости от обрывов.

Не работать на местности с уклоном более 20 град.

Подключение к электрической сети.

- Вставить разъем кабеля питания в вилку, расположенную на корпусе пускового выключателя, после чего подключить вилку кабеля питания к сетевой розетке (напряжение 220 В).

- При использовании дополнительного удлинителя переплести провода кабеля питания и удлинителя друг относительно друга как показано на Рис. 8.



Рис. 8.

Включение эл. двигателя. См. Рис. 9 и 10.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Держать руки и ноги в стороне от вращающегося шнека изделия.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запрещается включать эл. двигатель изделия при нахождении снега в области шнека, т.к. за счет большой нагрузки в момент включения эл. двигатель может перегреться и выйти из строя.

- Установить изделие на ровную поверхность с небольшим количеством снега.
- Наклонить изделие слегка назад, нажав сверху на верхнюю часть рукоятки управления.
- Нажать и удерживать кнопку пускового выключателя.



Рис. 9.

- Не отпуская кнопку пускового выключателя, прижать скобу безопасности к верхней части рукоятки управления изделия и удерживать ее в этом положении.



Рис. 10.

Двигатель включится, шнек начнет вращаться.

- Отпустить кнопку пускового выключателя.

Выключение эл. двигателя.

- Отпустить скобу безопасности. Через короткий промежуток времени двигатель и шнек остановятся.

Рекомендации по уборке снега.

- Убирать снег сразу после его выпадения, т.к. в дальнейшем возможно образование ледяной корки на снежном покрове.
- По возможности направлять поток выбрасываемого снега по ветру.
- При работе перемещать изделие так, чтобы слегка перекрывать уже очищенную область.

Регулировка направления выброса снега.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не направлять желоб так, чтобы выброс снега происходил в сторону людей, особенно детей, домашних животных, а также в сторону окон, машин и т.д.

Изменение направления выброса снега.

Повернуть рычаг управления желобом вправо или влево, в зависимости от желаемого направления выброса снега.

Изменение дальности выброса снега.

Чем выше будет поднята верхняя часть желоба, тем дальше будет отбрасываться снег.

- Ослабить зажимные рукоятки и установить верхнюю часть желоба в требуемое положение. См. Рис. 1.
- Надежно затянуть зажимные рукоятки.

Очистка изделия при попадании в шнек посторонних предметов.

⚠ Опасность получения травм.

Перед проведением любых работ с изделием:

- Выключить эл. двигатель.
- Дождаться полной остановки вращения шнека.
- Отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки.

При попадании в шнек посторонних предметов удалить их с помощью деревянного древка.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

При транспортировании изделия в кузове машины принять меры для предотвращения его случайного опрокидывания.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не перекручивать и не пережимать кабель питания, находящийся между пусковым выключателем и эл. двигателем изделия.

Для облегчения транспортирования изделия рекомендуется снять верхнюю часть рукоятки управления. Так же предусмотрено снятие нижней части рукоятки управления.

Перед перемещением изделия с одного очищаемого участка на другой выключить эл. двигатель и отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки.

Перемещение изделия.

- Наклонить изделие слегка назад и переместить его на колесах.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Избегать контактов корпуса эл. двигателя с посторонними предметами, т.к. это может привести к смещению эл. двигателя относительно его первоначального положения и будет сопровождаться в процессе работы посторонними шумами, а также потерей мощности.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для предотвращения травм перед поведением технического обслуживания:

- Выключить эл. двигатель.
- Дождаться полной остановки вращения шнека.
- Отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки.
- Дать эл. двигателю полностью остыть (примерно 30 минут).

Замена резиновой накладки шнека.

- Перевернуть изделие.
- Открутить винты с шайбами и гайками, снять резиновую накладку шнека.
- Установить новую резиновую накладку шнека.
- Закрутить винты с гайками и шайбами.

Замена ремня привода шнека. См. Рис. 11.

1. Открутить винты с левой панели корпуса изделия.
2. Приподнять натяжитель ремня и снять ремень с большого шкива.
3. Установить новый ремень в обратном порядке.



Рис. 11.

После каждого использования:

- Проверять затяжку резьбовых соединений. При необходимости затягивать их.
- Проверять работу и состояние защитных устройств.
- Убедиться в том, что шнек свободно вращается.
- Проверять на наличие повреждений изделия. Для замены изношенных или поврежденных частей обращаться в уполномоченный сервисный центр.
- Нанести на шнек изделия слой силиконовой смазки для его защиты от образования льда.

Один раз в сезон:

Рекомендуется проводить полную проверку и обслуживание изделия в уполномоченном сервисном центре.

ОЧИСТКА

Перед очисткой выполнить следующие действия:

- Выключить эл. двигатель.
- Дождаться полной остановки вращения шнека.
- Отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки.
- Дать эл. двигателю полностью остыть (примерно 30 минут).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование воды для очистки изделия, так как это может вывести из строя его электрические части.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Очищать изделие сразу после использования.

- Наклонить изделие на бок.
- Очистить части шнека и желоб для выброса снега с помощью щетки.
- Установить изделие в исходное положение.
- Удалить с поверхности остатки снега и грязи.

ХРАНЕНИЕ

Если планируется использование изделия в течение длительного периода времени:

- Очистить изделие от остатков снега и грязи.
- Для предупреждения образования ржавчины покрыть все металлические части изделия тонким слоем масла или средством для защиты от коррозии.
- Поместить изделие в чистое, сухое, закрытое помещение

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В течение гарантийного срока неисправные узлы и детали будут заменяться при условии соблюдения всех требований Руководства по эксплуатации и отсутствии повреждений, связанных с неправильной эксплуатацией, транспортированием и хранением изделия. По вопросам гарантийного обслуживания следует обращаться в уполномоченный сервисный центр.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Способы устранения
Эл. двигатель не включается	Не подсоединен или поврежден кабель питания.	Проверить кабель питания, вилку, при необходимости самостоятельно заменить или обратиться в уполномоченный сервисный центр.
	Неисправен пусковой выключатель.	Обратиться в уполномоченный сервисный центр.
Двигатель гудит, но шнек не вращается	Заблокирован шнек или желоб для выброса снега.	Отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки и удалить посторонние предметы из шнека и желоба.
	Износились щетки двигателя.	Обратиться в уполномоченный сервисный центр.
Двигатель внезапно остановился	Вилка кабеля питания отсоединилась от сетевой розетки.	Проверить кабель питания, подключить вилку кабеля питания изделия к сетевой розетке.
	Сработало устройство защиты от перегрузки.	Выключить двигатель, очистить шнек и желоб для выброса снега, подождать 10 минут перед повторной попыткой включения эл. двигателя.
Повышенный шум при работе (треск, шорохи, щелчки)	Ослабло крепление резьбовых соединений изделия.	Подтянуть все резьбовые соединения или обратиться в уполномоченный сервисный центр.
	Произошел боковой удар, повлекший за собой смещение корпуса эл. двигателя от первоначального положения.	Обратиться в уполномоченный сервисный центр.
Повышенная вибрация	Ослабли или потеряны крепежные элементы шнека или поврежден шнек изделия.	Выключить эл. двигатель, отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки. Затянуть ослабленные или установить новые крепежные элементы. При повреждении шнека обратиться в уполномоченный сервисный центр.
	Ослабли крепежные элементы эл. двигателя.	Для правильной установки эл. двигателя обратиться в уполномоченный сервисный центр
Изделие не убирает снег	Заблокирован шнек или желоб для выброса снега.	Отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки и удалить посторонние предметы из шнека и желоба для выброса снега.
	Порвался или растянулся ремень привода шнека.	Проверить состояние ремня привода шнека. При необходимости обратиться в уполномоченный сервисный центр.

Наименование и адрес изготовителя: "ЭйчДжиЭм Лимитед" (HGM Limited), A-2908, Нью Сенчури Плаза 288, Жонгшан Ист Роуд, Нанжинг, Китай.

ПАСПОРТ

СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Основные технические данные.

В таблице приведены основные технические данные и характеристики изделия.

Модель	Мощность	Ширина обработки, см	Масса, кг
ST 40	1600	45	15
ToRnado ST 40	1700	45	15
ST 60	2000	60	22

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления с целью улучшения его потребительских качеств.

1.2. Соответствие стандартам качества.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Безопасность изделия подтверждена сертификатом соответствия Госстандарта России. Изделие соответствует требованиям Технического регламента о безопасности машин и оборудования.



2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Снегоуборщик электрический	1 шт.
2	Руководство по эксплуатации / Паспорт	1 экз.
3	Дополнительный инструмент (см. Руководство по эксплуатации)	1 компл.
4	Упаковка	1 компл.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие применяется:

- для уборки снега;
- в соответствии с техническими характеристиками и с учетом обеспечения требований правил техники безопасности, приведенных в Руководстве по эксплуатации.

Изделие предназначено для бытового использования.

4. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

4.1. Срок службы и гарантийный срок.

Срок службы изделия – 10 (десять) лет.

Гарантийный срок на изделие – 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи

4.2. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов качества при соблюдении пользователями правил использования, хранения и транспортирования, установленных эксплуатационной документацией.

Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях:

- проведение предварительного ремонта изделия самими пользователями или не уполномоченными на это лицами;
- наличие следов вскрытия или попытки вскрытия;
- нарушение требований Руководства по эксплуатации;
- внесение изменений в конструкцию изделия;
- порча, механическое повреждение изделия вследствие неправильного транспортирования и хранения, небрежного обращения, падения, ударов и т.д.;
- естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
- использование неисправного изделия;
- использование неоригинальных запасных частей и принадлежностей.

4.3. Сведения о рекламациях.

Дефекты материалов и сборки, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно в течение 45 (сорока пяти) дней со дня предъявления пользователем требований об устранении недостатков изделия, после проведения уполномоченным сервисным центром технической диагностики изделия и получения соответствующего заключения.

4.4. Условия гарантийных обязательств.

Гарантийные обязательства изготовителя действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей, при использовании изделия исключительно для личных, семейных и домашних нужд. Гарантийные обязательства изготовителя не распространяются на случаи использования изделия в целях осуществления предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением изделия в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.

Гарантийное обслуживание не осуществляется:

- при отсутствии полной комплектации;
- при отсутствии паспорта;
- если паспорт не является подлинным или не оформлен должным образом;
- если паспорт не принадлежит данному изделию;
- по истечении гарантийного срока.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие быстроизнашивающиеся запчасти и расходные материалы:

- ограничительные башмаки;	- фрикционные кольца;	- подрезные ножи.
- скобы безопасности;	- ремни привода шнека и колес;	- колеса;

4.5. Основные сведения об изделии.

Модель _____ Серийный номер _____

Представитель продавца: _____
(подпись и фамилия)

Печать (штамп)
торгующей
организации

Дата продажи: « _____ » _____ 201 _ г.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, изделие при продаже проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный внешний вид:

(подпись и фамилия покупателя)

Обязательно для заполнения при продаже изделия

(краткое описание выполненных работ по устранению неисправностей)

(наименование сервисного центра)

«__»__201__г. «__»__201__г.

(дата приемки)

(дата выдачи)

(подпись представителя СЦ)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ОТРЫВНОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1



Изготовитель: "ЭйчДжиЭм Лимитед" (HGM Limited), А-2908, Нью Сенчури Плаза
288, Жонгшан Ист Роуд, Нанжинг, Китай.

Наименование
изделия _____

Модель _____

Серийный
номер _____

Печать (штамп)
торгующей
организации

Дата продажи «__»__201__г.

Обязательно для заполнения при продаже изделия

(краткое описание выполненных работ по устранению неисправностей)

(наименование сервисного центра)

«__»__201__г. «__»__201__г.

(дата приемки)

(дата выдачи)

(подпись представителя СЦ)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ОТРЫВНОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2



Изготовитель: "ЭйчДжиЭм Лимитед" (HGM Limited), А-2908, Нью Сенчури Плаза
288, Жонгшан Ист Роуд, Нанжинг, Китай.

Наименование
изделия _____

Модель _____

Серийный
номер _____

Печать (штамп)
торгующей
организации

Дата продажи «__»__201__г.

Обязательно для заполнения при продаже изделия

Адрес покупателя

Конт. телефон

Дата приемки

Выполненные

работы по

устранению

неисправностей

Дата « » 201 г.

ВЫДАЧИ

Подпись представителя СЦ

Подпись покупателя

« _____ » 2011 г.

*Печать (штамп)
сервисного центра*

Фамилия и инициалы покупателя

Адрес покупателя

Конт. телефон

Дата приемки

Выполненные

работы по

устранению

неисправностей

Дата выдачи « » 201 г.

Подпись представителя СЦ

« » 201 г.

*Печать (штамп)
сервисного центра*

5. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

1. Перед началом эксплуатации внимательно изучить требования Руководства по эксплуатации.
2. При сдаче изделия в гарантийный ремонт необходимо иметь небольшое количество бензина в топливном баке и упаковку от используемого масла.
3. Изделие принимается в гарантийный ремонт в чистом виде и в полной комплектации.
4. Естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования выявляется технической диагностикой в уполномоченном сервисном центре.
5. Перед постановкой изделия на длительное хранение необходимо выполнить все требования раздела «Хранение» Руководства по эксплуатации.

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Использованные части изделия следует утилизировать в соответствии с предписаниями законодательства.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

При сборке изделие подвергнуто упаковыванию согласно требованиям, предусмотренным конструкторской и технологической документацией изготовителя.

Наименование и адрес изготовителя:

"ЭйчДжиЭм Лимитед" (HGM Limited), А-2908, Нью Сенчури Плаза 288, Жонгшан Ист Роуд, Нанжинг, Китай.

8. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Наименования и адреса уполномоченных сервисных центров:

Алтайский край, Бийск, пер. Мопровский, д. 69; ИП "Гафич Л. И.". тел.(3854) 328-504, 335-946, 338-210.

Архангельская область, Северодвинск, ул.Лесная, д.17а, оф.11; ИП "Зайцев И.А.". тел.8 (911) 569-10-76.

Башкортостан, Нефтекамск, ул. Тракторная 1 ПЗ; ИП "Насертдинов И.Р. Спектр". тел.(347)83-3-59-29.

Башкортостан, Уфа, Ленинский район ул. Силикатная 27; ИП "Кузьмин А.А.". тел.(347) 273-04-18, (987) 496-96-99.

Белгородская область, Старый Оскол, ул. Верхняя, дом 10; ИП "Рябов В.В.". тел.(4725) 46-10-16.

Брянск, ул. Бурова, 14(4832)687175; ИП "Тимошкин С.Н.". тел.(4832)68-71-75.

Владимир, мкр. Юрьево, ул. Ноябрьская д.2-а оф.4; ИП "Абибулаев С.В.". тел.(961) 111-66-66.

Волгоград, ул.Былинная 40; ИП "Антонов Д.А.". тел.(8442)50-40-14; 9275104014.

Волгоградская область, Михайловка, ул.К.Маркса 37; ООО "Резалт". тел.(84463)26-6-36;.

Воронеж, ул. Дорожная, д. 2; ИП "Максимов О.Д.". тел.(4732) 56-82-54; 40-50-84.

Воронеж, ул.Димитрова 157а (скутер-центр); ИП "Неруцкова Ж.Е.". тел.89066744263, 89204061163, 244-64-84.

Иркутск, ул. О. Кошевого, 65; ООО "САВА". тел.(3952) 32-72-56, 211-999 Лариса.

Казахстан, Усть-Каменогорск, ул.Орджоникидзе 46; ТОО "ПРАКТИКУМ". тел.8(7232)243334.

Кемерово, ул. Грузовая, д.8Б; ООО "ДС-сервис". тел.(3842) 76-37-02.

Кемерово, ул. Абызова, 12а; ООО "Сервисный центр "Электра"". тел.(3842) 64-01-03, 64-00-07.

Кемеровская область, Новокузнецк, ул. Селекционная, д.11; ИП "Захарова Татьяна Николаевна". тел.(3843)35-97-41.

Кемеровская область, Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 5; ИП "Заячкова Т. С.". тел.(3843) 74-11-96, 8-923-623-60-02.

Кострома, ул. Станкостроительная, д. 5 "б"; ООО "Антэк". тел.8 (4942) 41 02 02, 8 960 748 80 84.

Краснодар, Ул.Карла Маркса 214 «А»; ИП "Бербенцев Д.А.". тел.(86142)45-192.

Краснодар, ул. Бабушкина 71; ИП "Лавриненко Т.И.". тел.(861) 220-50-00; 271-41-53.

Краснодар, Пашковский ПГТ ул. Почтовая, д.234; ИП "Халецкая Л.В.". тел.(861)237-19-21; 8918-444-72-08.

Краснодарский край, Усть-Лабинск, Вольная д. 123; ИП "Дьячкова Н.И.". тел.(8612)32-30-39, 32-31-32; (918)440-73-50.

Нижний Новгород, ул. Сормовское шоссе, д. 1"Б",офис 1; ИП "Кондратьев В.Л.". тел.(831) 257-79-54; +7 831 415 82 37.

Нижний Новгород, ул. Каширская, д.65; ИП "Коптева Т.В.". тел.(831) 251-68-75.

Новосибирск, ул.Кирова д.113; ИП "Тимофеева В.А.". тел.375-4062.

Новосибирск, Мочищенское шоссе, д.1/1; ООО "Бин-сервис". тел.(383) 213-52-71.

Новосибирск, ул. Красноярская, д.36; ООО "Мастер-СБТ". тел.(383) 2216404, 2010450, 2010451.

Новосибирск, Красный проспект, д. 220/1; ООО "ЭЛМА". тел.(383) 226-52-18, 226-47-04.

Новосибирск, ул. Планетная, д30; ООО "Энтузиаст-Сервис". тел.(383) 275-94-32.

Новосибирская область, Ордынское с., ул. Советская, д.3; ИП "Жуков Дмитрий Юрьевич". тел.(953) 8059330.

Омск, ул. 2 Солнечная, 27/3, гаражный кооператив "Полёт-21", боксы №183, 184; ИП "Вчерашний С.В.". тел.8(908) 790-2025, 8 (962) 045-9149.

Омск, Космический проспект, д. 97а корп. 4; ИП "Ситников Ю.А. (мастерская "Космос)". тел.(3812) 537-843, 570-457.

Орёл, 1-я Курская, д.83; ООО "Арсенал". тел.(4862) 54-12-12.

Оренбург, ул.Транспортная,10 Торговый комплекс «Оренбург», павильон «Мототехника»; ИП "Ванюшин А. В.". тел.(3532)76-83-74, (3532) 21-42-88.

Пермский край, Чайковский, ул. Советская, д.1/13А; ИП "Грицаев С.А.". тел.(34241) 4-61-91, 6-76-01.

Пермь, Пермь, 614068, ул. Петропавловская, д.123, оф.5.; ИП "Белослудцев В.В.". тел.+7 342 236 98 50; 236 98 44; 237 91 91.

Пермь, ул. Орджоникидзе, д.3; ИП "Трефилова Н.Е.". тел.(342) 210-36-96.

Рязань, проезд Шабулина, дом 2а; ЗАО "Научно-производственно-коммерческая компания "РусНИТ"". тел.8 (910) 642 65 98 (4912) 22-22-31.

Рязань, ул.Новоселов, д.16А; ИП "Ильина Н.С.". тел.(4912) 320781.

Рязань, Чкалова д. 33А; ООО "Проминструмент". тел.(4912) 24-51-75.

Самара, ул. Ново-Садовая, 2446; ИП "Мальшет М.А.". тел.(917)959-58-75.

Самара, ул. Аэродромная 16А; ИП "Манин А.В.". тел.(846)268-08-50.

Самара, ул.Товарная 70; ООО "Самара ТехСервис". тел.(846)931-24-63.

Красноярск, ул. Дудинская 1, помещение "В", "Электроальянс"; ИП "Высоцкий В. А.". тел.8(3912) 93-54-33,94-52-82.
Курган, ул. Куйбышева, д. 145; ООО "УРАЛТЕХСЕРВИС". тел.(3522) 240-012.
Липецкая область, Елец, Московское шоссе стр. 6; ИП "Шкатов В.В. Сервис «ПАРТНЕР-СЕРВИС»". тел.(915)006 5228; (951)306 8419.
Марий Эл, Йошкар-Ола, ул. Советская, 173; ИП "Бешкарева С.В. СЦ "Мидас"". тел.8(8362) 45-73-68; 41-77-43.
Мордовия, Саранск, ул. Рабочая, д. 169 (магазин "Малая Техника"); ИП "Шерстнев А.М.". тел.(8342) 23-27-86.
Москва, ул. Южнопортовая вл. 33 п-н: Л-14; ИП "Андреев А.Н.". тел.(916) 855-36-03, (915) 381-48-43.
Москва, 92 км. МКАД ТК "Садовод в Тайнинском" сектор 3 павильон №40; ИП "Ширшиков М. В. (СЦ "Зеленая сотка")". тел.(495)780-15-92.
Москва, ул. Щербаковская 53; ООО "Евросервис". тел.(495)640-01-14.
Москва, ул. Профсоюзная, д.121; ООО "ОргТехПром". тел.(495) 649-61-55, (495)648-51-99, (917) 596-67-94.
Москва, 4-й Лихачевский пер., д. 15; ООО "РАДАР-МЮ". тел.(499)745-73-00, 745-73-81, 153-86-90.
Москва, Проезд 607, д.6, стр.9А; ООО "Садовая мототехника". тел.(499) 157-04-93.
Московская область, Бронницы, строительный рынок (на повороте на Малино); пав. 11,12; ООО "ВиТехно". тел.(985) 382-05-66.
Московская область, Зеленоград, ул. Заводская, д. 18, стр. 1; ИП "Литвинов И.Е. (Магазин-Мастерская «Дачник»)". тел.(495)780-66-49.
Московская область, Красноармейск, ул.Новая Жизнь,д.21,кв.48; ИП "Дахкильгов А.А.". тел.8(916)248-18-87.
Московская область, МКАД 65 км., рынок "Синдика-К" (Строгино), пав. Б-45 (1-я линия); ООО "ВиТехно". тел.(903) 217-84-15, (915) 202-23-86.
Московская область, Новорижское ш. 9-й км., Строительный рынок "Петровская слобода", пав. А-36; ООО "ВиТехно". тел.(915) 202-23-86, (901) 520-67-28.
Московская область, Ногинск, ул. Советской конституции, д.3 (территория ПНФ-1); ООО "ВиТехно". тел.(963) 752-06-34.
Московская область, пос. Малаховка, 7-й км Егорьевское шоссе, строительный рынок «Егорка», пав. Д-21; ООО "ВиТехно". тел.(915) 202-23-86.
Московская область, Реутов, ул. Победы, д.1; ООО "ВиТехно". тел.(495) 943-24-19, (926) 236-48-78, (901) 520-67-28.
Московская область, Серпухов, ул. Северное шоссе д.6; ИП "Бекренев Г.А.". тел.8 (4967) 76-12-80 , 89296516251 Николай.
Московская область, Серпухов, ул. 1-ая Московская, д.44; ИП "Дмитриев А.Ф.". тел.8(929) 971-81-09.
Московская область, Химки, ул.Кудрявцева, д.6; ООО "Научно-технический центр "ПИК"". тел.8 495 575 96 06.
Нижний Новгород, ул.Кашенко 6-г; ИП "Евстигнеев А.И.". тел.(831)415-11-64.

Самара, ул.Свободы д.85; ООО "Фазенда". тел.(846) 995-81-00; 997-08-10.
Самарская область, Сызрань, ул. Интернациональная 96; ИП "Горшенин А.А. (СЦ "БЕНЗО-МАСТЕР")". тел.(927)-778-4-909; (927)787-81-81.
Самарская область, Тольятти, бульвар 50 лет Октября 75 А; ООО "Садовая техника". тел.(8482)31-95-25, 63-34-30.
Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9; ООО "Усадьба-Мото". тел.(812)640-1-69.
Саратов, площадь Орджоникидзе 1; ООО "Садовый мастер". тел.8(8452)96-32-15,96-12-73.
Саратовская область, Балаково, ул. Комарова 41/1; ИП "Львов В.А.". тел.+7(8453)66-33-56.
Свердловская область, Екатеринбург, ул. Пехотинцев, д. 2 "А"; ИП "Шалин А.А.". тел.(343) 323-83-40.
Смоленск, ул. Нормандии-Неман, д.35; ООО "Производственное предприятие ГЛАЙС". тел.(4812)64-02-42; 62-29-79; 59-92-12.
Тамбов, Бульвар Энтузиастов, 1г, сервис-центр "Садовник"; ИП "Шлыков А.А.". тел.(4752) 57-69-18, 57-65-80, (953)707-86-20.
Татарстан, Казань, ул. Адорадского, д.12 Б; ИП "Капитонов А.А.". тел.(843) 515-24-08, 258-15-95..
Татарстан, Казань, пр.Ямашева, д.38 (вход с ул.Бондаренко); ООО "Торговый Дом "Лес Парк Сад"". тел.(843) 296-57-71, 519-99-48, 519-99-47, 8-919-643-68-35.
Татарстан, Набережные Челны, ул.Машиностроительная д. 75 (Первая автодорога)ТЦ "Мегастрой"; ООО "Альянс Закамье". тел.(8552) 369-379, (917) 238-06-46.
Томск, Иркутский тракт, д. 43; ИП "Федоренко С.В.". тел.(3822) 75-03-02.
Тула, ул Щегловская засека д.14; ИП "Харламова В.П.". тел.(4872) 41 92 66.
Тюмень, проезд Заречный, 6/1; ИП "Синоверский И. Д.". тел.(3452) 267-347, 254-704.
Тюмень, ул.Республики, д.207 к.1а; ООО "Монолит". тел.(3452) 69-60-41, 69-61-17.
Удмуртия, Ижевск, Удмуртия, г. Ижевск, 1С.Ц---ул. Красноармейская, д. 127, 3этаж. 2С.Ц---Ул. Телегина, д 30; ИП "Струков А.А.". тел.Т. (3412) 1С.Ц -51-38-45; 2С.Ц -39-42-19; 93-24-20.
Удмуртия, Ижевск, ул. Зимняя 11; ООО "Штурман-Мото". тел.(3412) 67-05-37,(3412) 93-66-89.
Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 32; ИП "Гришов В.Н.". тел.(8422) 61-21-48, 64-79-67.
Ульяновская область, Димитровград, ул. Осипенко д.64; ИП "Фокина Ю.Т.". тел.(84235)71655.
Чувашия, Чебоксары, ул. Богдана Хмельницкого, д.113; ИП "Шачков Ю.И.". тел.(8352) 35-15-66.
Ярославль, пр. Ленина, д. 15; ИП "Барков А.А.". тел.(4852) 91-35-15.
Ярославль, Магистральная дом 14; ООО "Торговая компания "Кристалл"". тел.8 (4852) 45-91-37.

* В список уполномоченных сервисных центров могут быть внесены изменения.

Информацию по действующим уполномоченным сервисным центрам (наименование, адрес и контактный телефон) Вы можете получить у продавца (торгующей организации) или по адресам в Интернете: www.sun-garden.ru, www.homegarden.ru.

Уполномоченные изготовителем организации по вопросам обеспечения гарантийного ремонта изделия:

ООО «МСТ», г. Москва, ул. Приорова, д. 24, стр. 1.
ООО «Сибирский Садовник», г. Новосибирск, ул. Сухарная, д. 35, оф. 101.
ООО «Воронежский Садовник», г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 174.
ООО «Дальневосточный Садовник», г. Хабаровск, ул. Флегонтова, д. 24.

SunGarden