

IP-камера



Онлайн просмотр по сети интернет

Краткая инструкция по эксплуатации



1 Распаковка

- 1. После вскрытия упаковки, пожалуйста, убедитесь что на камере нет механических повреждений.
- 2. Комплектация указана в таблице ниже:

Комплектация	
Элемент комплекта	Количество
Камера	1
CD-диск	1
Краткая инструкция	1

В этой инструкции описаны основные моменты подключения и эксплуатации камеры. **Во избежании поражения элетрическим током, пожалуйста, будьте осторожны при подключении камеры.**

- Замечания :
- Блок питания, используемый с камерой, должен быть исправен и иметь подходящие характеристики.
 - При необходимости используйте защиту от электрических разрядов.
 - Для обеспечения отличного качества и плавности изображения используйте сетевое соединение высокого качества.

2 Общая информация

Перед использованием камеры, пожалуйста, прочтите эту инструкцию.

1. Перед использованием камеры прочтите эту инструкцию. Убедитесь, что блок питания исправен.
2. Монтаж камеры должны производить только специалисты соответствующей квалификации.
3. Во избежании выхода из строя камеры не размещайте ее в месте долгого воздействия солнечного излучения. Не допускайте попадания в поле зрения камеры ярких источников света.
4. Для очистки объектива от грязи используйте мягкий материал.
5. Не размещайте камеру на пути воздушных потоков разной температуры, т.к. это может привести к запотеванию объектива.
6. При обслуживании камеры убедитесь, что блок питания отключен от сети.
7. Не размещайте камеру в местах с высокой температурой воздуха, а также в плохо проветриваемых помещениях.
8. Ограничте доступ к камере лицам не имеющим соответсвующей квалификации для ее обслуживания.
9. Не размещайте камеру поблизости от источников сильных элетромагнитных помех и лазерного излучения.
10. Если есть вероятность попадания в камеру молнии, используйте системы грозозащиты.

3 Особенности

1. Получение изображения высокого качества в условиях недостаточного освещения.
2. Поддержка WEB-интерфейса браузера IE.
3. Поддержка передачи двух видеопотоков.
4. Возможность настройки изображения (яркость, контрастность, насыщенность цвета).
5. Поддержка передачи видео в реальном времени, обнаружение движения и маскирование части изображения.
6. Поддержка удаленного наблюдения, протокола ONVIF2.4, активного ИК-фильтра.
7. Поддержка соединения P2P.

Транспортировка и хранение

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-89 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Безопасная утилизация

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

Информация о сертификации

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС ТС № RU Д-СКАП 16,В,52987
Орган по сертификации: ООО «Гарант Плюс», РФ, 121170, г. Москва, Кутузовский пр., д. 36, стр. 3. Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Срок действия: с 19.08.2016 по 18.08.2021

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Гинзу Компьютер Продукт. Китай, г.Шеньжень, Инжан, Лонгтвен, район Лонган, Индустриальная зона АЗ

ИМПОРТЕР: ООО "ГИНЗУ" 125502, Россия, г.Москва, ул.Лавочкина, д.19, стр.3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Гинзу Технолджии Лимитед, Китай, Ван Чай, Локард роад 160-174, ЮКюю билдинг 803, Гарантия 1 год, Срок службы 3 года.


1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
2018		2019	

4 Характеристики

	HID-1031O	HID-2031S	HIB-2031S	HIB-2061S	HIB-4061O	HIB-4031O	HIB-40V1O
Чипсет	OV9732+HI3518EV200	IMX323+HI3516CV200			OV4689+HI3516D		
Тип камеры	1,0 Мрх IP-камера	2,0 Мрх IP-камера			4,0 Мрх IP-камера		
Тип сенсора	1/4" 1,0 Мрх CMOS	1/2,9" 2,19 Мрх CMOS			1/3" 4,0 Мрх CMOS		
Мин. Освещение	0,01лк						
Сигнал/Шум	>50дБ				>38,3дБ		
Выдержка	1-1/10000сек (регулируемая)						
Объектив	3,6 мм			6,0 мм		3,6 мм	Моторизованный 2,7-13мм
Крепл. объектива	C/CS						
ИК-фильтр	Активный автоматический ИК-фильтр						
Кодек	H.264				H.264 / H.265		
Битрейт	64-12000Kbps						
Макс. разрешение	1280 × 720	1920×1280			2592 x 1520		
Частота кадров	25 кадр/с	50Гц;25кадр/с(1920×1280)			4 Мрх@20к/с, 3 Мрх@30к/с		
Регулировки	Яркость, контрастность, насыщенность, четкость						
Компенсация фонового света	Поддерживается						
Запись видео	По сети						По сети + на карту памяти
Поддержка карт памяти	HET						DA, micro SD до 128Гб
Onvif	Onvif 2.4 (порт:8999)						
Обнаружение	Обнаружение движения, маскирование						
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DNS, DDNS, RTSP, NTP, SMTP						
Интерфейс	RJ45 (10M/100M)						
Температура	-30°C~ 55°C						
Влажность	0%-90%						
Питание	DC 12В				DC 12В + POE		
Размер	90.5(W)х80(H)х80(D)mm	φ 94,5 x 76(H) mm	151(W) x 64(H) x 65.5(D)mm	162(W) x 88(H) x 86(D)mm		151(W) x 64(H) x 65.5(D)mm	162(W) x 88(H) x 86(D)mm


5 Элементы камеры

1. Разъемы для подключения камеры



- 1 Питание DC12В
- 2 Сетевой интерфейс RJ45


2. Подключение камеры



6 Утилита конфигурации

1. Установка утилиты

Найдите на CD-диске файл "IPSearch.exe", скопируйте его, в удобное место, на компьютер и запустите его. Интерфейс утилиты показан справа.



2. Изменение параметров сети


Убедитесь что камера подключена к сети. Нажмите кнопку "Search" (1), камера появится в списке (2). Нажмите на нее и задайте требуемые параметры справа (3). Нажмите "Modify IP" (4).

8 Программа- клиент (CMS)


1. Установка программы CMS

Найдите на CD-диске файл "HeroSpeed xx.exe", скопируйте его в удобное место на компьютере и запустите для установки.

2. Для добавления камеры в программу зайдите в "Configuration" -> "Device management" -> "Add area" (введите имя списка) -> "Search Device" для поиска камеры в сети. Выберите камеру из списка. Или "Manually add" для добавления камеры вручную.



Добавление камеры вручную:





7 Web-интерфейс

1. Настройка


Для работы с Web-интерфейсом необходимо использовать только браузер Internet Explorer. Зайдите в настройки IE. Далее "Безопасность" -> "Другой". Найдите "Элементы ActiveX..." и все их включите.

2. Введите адрес <http://192.168.1.168>

3. Будет предложено скачать и установить приложение ActiveX. Сделайте это и обновите страницу.



4. После обновления страницы, появится приглашение войти в WEB-интерфейс. Введите имя и пароль (по умолчанию заданы имя и пароль - admin)



9 Мобильный клиент

1. Для установки клиента, зайдите с мобильного устройства на сайт: www.freeip.com и скачайте и установите программу-клиент "FREEIP". После запуска войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.

2. После установки клиента необходимо добавить в него камеру. Нажмите "Add Device" и просканируйте с наклейки QR-код или введите ID номер камеры вручную.

