


Inforce



Инструкция по эксплуатации

**Домкрат реечный
механический 3 т
Inforce TRA8335**



ВАЖНО!

В данном руководстве рассмотрены правила эксплуатации и технического обслуживания реечного домкрата INFORCE.

Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи.

Нарушение инструкции может привести к порче оборудования или травме.

Назначение изделия

Реечный домкрат представляет собой устройство с ручным приводом, предназначенное для поднятия грузов.

Реечные домкраты отличаются простотой обслуживания и надежностью в эксплуатации, позволяя осуществлять подъем груза и его точную остановку на заданной высоте при небольшом рабочем усилии.

Комплект поставки

- 1. Реечный домкрат 1 шт.
- 2. Руководство по эксплуатации 1 шт.

Состав изделия

- 1. Ножка домкрата
- 2. Щеколда переключения режимов
- 3. Ручка домкрата
- 4. База домкрата

Технические характеристики

Характеристика/модель	TRA8335
Грузоподъемность, т	3
Высота подъема, мм	660
Высота подхвата, мм	125
Вес, кг	13
Габариты, мм	890x245x140

Инструкция по работе с домкратом

1. Убедитесь, что база домкрата установлена на ровную и устойчивую поверхность.
2. Убедитесь, что не произойдет соскальзывания домкрата после подъема груза.
3. Убедитесь, что подъемный рычаг полностью находится под поднимаемым грузом.
4. Перед понятием/спуском груза убедитесь, что груз находится в стабильном состоянии во избежание его соскальзывания.
5. Не работайте под поднятым грузом, если вы не используете подъемные опоры.
6. Не пытайтесь сбросить груз с домкрата, опускайте груз аккуратно.
7. Регулярно смазывайте механизм домкрата специальной литиевой смазкой.
8. Регулярно мойте, чистите, продувайте механизм домкрата.

Поднятие груза

1. Следуйте всем мерам предосторожности. Поместите ножку домкрата под груз. Поставьте щеколду в верхнее положение и убедитесь, что она находится в режиме фиксации на зубце щеколды, крепко вставленной в выемку в реверсирующем переключателе. Установите рукоятку в вертикальное положение и с помощью рукоятки, поднимайте подъемную площадку до тех пор пока не достигните начального уровня подъема. Убедившись, что никаких препятствий для подъема груза нет, приступайте к подъему груза.
2. Равномерно и твердо надавите на рукоятку, чтобы поднять груз. Пока рукоятка находится в опущенном состоянии, вы услышите щелчок поднимающего стержня в месте, где расположено отверстие на железной балке. Теперь отпустите рукоятку, дав возможность стержню захватить груз. Опустите рукоятку до её минимальной возможности, чтобы дать домкрату отдохнуть и затем надавите на рукоятку ещё раз.

ВАЖНО!

1. Не используйте удлинители рукояток.
2. Не отпускайте рукоятку домкрата.

Спуск груза

ВАЖНО:

Минимальный груз домкрата не должен быть меньше 50 кг, чтобы была возможность опустить груз шаг за шагом, иначе передняя часть может опрокинуться. Следуйте всем мерам предосторожности.

Захватите груз домкратом (т.е. поднимите аккуратно груз) и, удерживая рукоятку в полностью верхней позиции, защелкните щеколду так, чтобы она оказалась в нижней позиции (т.е. зубец щеколды вышел из режима фиксации из выемки реверсирующего переключателя). Крепко удерживая рукоятку домкрата, опускайте груз с помощью рукоятки так же, как и для поднятия груза.

Устранение неисправностей

Домкрат не поднимает номинальный груз:

1. Переключатель фиксатора не поставлен в положение подъема груза.
2. Один из подъемных штифтов вышел из строя. Обратитесь в сервисный центр для замены штифта.
3. Проверьте тщательность смазки механизма домкрата


Подъемная площадка падает под грузом, а не равномерно опускается:

1. Вес груза не превышает 50 кг

Требования безопасности

1. Перед началом работы необходимо ознакомиться со всеми возможностями, правилами работы домкрата, для того чтобы не причинить вред себе и грузу.
2. Не допускается переводить рычаг, из одного крайнего положения в другое рывками
3. Никогда не используйте домкрат для удержания груза. Не находитесь под грузом без установки страховочных подставок.
4. После полного поднятия груза и в момент фиксации груза на высоте держите рукоять в горизонтальном положении. Это позволит избежать непроизвольного опускания домкрата.
5. Опускание груза может быть опасным. Держитесь на расстоянии от рукоятки домкрата. Во время опускания рукоятка будет опускаться под давлением груза. В случае если рукоятка выскользнет из рук или рукоять будет находится в вертикальном положении, когда щеколда будет находится в положении опускания груза, рукоятка будет очень быстро подниматься и опускаться. Не пытайтесь ее поймать в этот момент, это может привести к серьезной травме.

Специальное предложение от компании ВсеИнструменты.ру



Хотите экономить
на покупках?



Хотите получать
полезную информацию
о товарах?




Хотите быть
в курсе новинок?

Подпишитесь на рассылку интернет-магазина
ВсеИнструменты.ру и будьте в курсе выгодных
предложений и новостей!

**Каждому новому подписчику в подарок –
купон со скидкой на покупку!**

www.vseinstrumenti.ru/subscribe



Гарантийный талон



Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт, либо замену на аналогичное изделие, в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

Категория: Домкраты

№ _____

Изделие: _____

Модель: _____

Заводской номер: _____

Дата продажи: _____

Наименование организации: _____

ФИО и подпись продавца: _____

Гарантийные обязательства

ООО «ВсеИнструменты.ру», действуя на основании закона РФ «О защите прав потребителей», берет на себя следующие обязательства:

- На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.
- Срок службы изделия составляет 5 лет.
- В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на случаи выхода изделия из строя по причине:

- естественного износа,
- несоблюдения мер безопасности
- несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию
- неправильного использования или грубого обращения
- наличия внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

ФИО ПОКУПАТЕЛЯ:_____

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ:_____

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

Штамп торговой организации

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №1

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер

1

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №2

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер

2

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №3

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер

3

Адреса сервисных центров

Центральный сервисный центр
г. Балашиха, Западная коммунальная зона, Шоссе Энтузиастов, д. 1а
+7 (499) 703-20-72

Сервисный центр1

Описание дефекта

Сервисный центр2

Описание дефекта

Сервисный центр3

Описание дефекта

Вы можете заказать
инструмент марки Inforce
на сайте vseinstrumenti.ru

8 800 333-83-28



inforce

Производитель:

Changshu Tongrun Auto Acessory Co., Ltd (Чангсу Тон-
ран Ауто Аксесори Ко., ЛТД)
Адрес: Нью Лонтенг Индастри Ареа, Чангсу Экономи
Девелопмент Зоун, город Чангсу, провинция Джиансу,
Китай

Заказчик и правообладатель ТМ Inforce:

ООО «ВсеИнструменты.ру»
109451, Россия, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16,
корп. 1, пом. 3
+7 (495) 645-30-00

Импортер:

ООО «ДИДЖИТАЛ-ЭРГО»
119049, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 35, стр. 1