



СТ10128

1	34720000101	Винт с потайной головкой\M6x22	1	
2	34103800601	Сверильный патрон	1	
3	32002800101	Резиновое уплотнительное кольцо	1	
4	33245800201	Шпиндель	1	
5	34400200101	шпонка	1	
6	35200900101	Пружина	1	
7	35400500401	Шариковый подшипник\\6002.2RS	1	
8	34714500101	Стопорное кольцо\ Ø 14	1	
9	33002000601	Шестерня	1	
10	34713700101	Стопорное кольцо для вала\ Ø 10	1	
11	34728100601	Винт\ST4x16	9	
12	42156300103	Этикетка	1	
13	30345500101	Корпус правая часть	1	Поз.13,28 поставляется в комплекте
14	35401100401	Подшипник игольчатый НК081210	1	
15	22047600101	промежуточный щит	1	
16	32022200101	Кольцо	1	
17	35400200801	Шариковый подшипник \ 608.2 RS	1	
18	32417200101	Масло-настоянный войлок	1	
19	23847000101	Якорь	1	
20	32846300101	Пластина переключения режимов	1	
21	30348300201	Клавиша переключения режимов	1	
22	35400600301	Шариковый подшипник\608.2Z	1	
23	23632100101	Статор	1	
24	30219500101	Щеткодержатель	2	
25	36213500201	Угольная щетка	2	
26	33445300101	Разъем	2	
27a	37600701801	Индуктор	1	65/50
28	30345400301	Корпус левая часть	1	Поз.13,28 поставляется в комплекте
29	32033000101	Резиновый цилиндр	2	
30	36419100301	Выключатель	1	
31	37400301601	Конденсатор	1	
32	34727700501	Саморез \ST4x14C	2	Входит в Поз.33
33	22402600101	Фиксатор шнура	1	Входит в Поз.32
34	37000100101	Шнур	1	
35	32000600101	Рукав шнура	1	
36	34103800201	Ключ	1	
37	33419700101	Глубиномер	1	
38	34723600101	Болт \M8x110	1	
39	30083500102	Хомут	1	
40	30345800301	Дополнительная рукоятка	1	