



ITC-3473



Гарантийные обязательства

- 1. Условия гарантии предусматривают бесплатную замену узлов и деталей, в которых обнаружен производственный дефект.
- 2. Гарантия не распространяется на расходные материалы, сменные насадки и на любые другие части, имеющие естественный ограниченный срок службы (ударники, штоки, манжеты, уплотнения, шестерни, зубчатые колеса, зажимы и пр.).
- 3. Гарантия не распространяется на естественный износ инструмента.
- 4. Условия гарантии не предусматривают выезд мастера к месту эксплуатации инструмента с целью подключения, настройки, консультаций.
- 5. Гарантия не распространяется на поломки, связанные с нарушением режима смазки.
- 6. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
- отсутствие паспорта изделия, документов, подтверждающих дату продажи;
- использование инструмента не по назначению;
- наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
- при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
- при наличии признаков самостоятельного ремонта;
- при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
- наличие загрязнений внутренних и наружных.
- 7. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

| Гарантийный талон | |
|--|--|
| Дата продажи Продавец | |
| Гарантия недействительна в случае: | |
| нарушения правил эксплуатации | |
| • обнаружения следов коррозии или механических повреждений | |
| нарушения целостности корпуса или пломбы | |
| Срок гарантии – 6 месяцев с даты продажи. | |
| С условием гарантии согласен | |
| М.П | |

Руководство по эксплуатации и паспорт изделия

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 150 мм



Благодарим вас за использование профессиональных инструментов и оборудования JTC Auto Tools.



JTC-3473

Общие положения

В данном руководстве Вы найдете инструкции по эксплуатации, технике безопасности и техническому обслуживанию штангенциркуль:

ИНСТРУМЕНТ ОТНОСИТСЯ К РАЗДЕЛУ КАТАЛОГА - ИНСТРУМЕНТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ И СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ, А ТАКЖЕ ОТКАЗУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Комплектация

• Штангенциркуль – 1 шт.

Описание

- Предназначен для проведения измерений в ходе ремонтных работ.
- Материал: нержавеющая сталь.
- Точность измерения: 0.05 мм.
- Возможность измерения в метрической и дюймовой системе.
- Диапазон измерений: 150 мм.
- Количество в оптовой упаковке: 10 шт. и 50 шт.
- Габаритные размеры: 245/95/20 мм. (Д/Ш/В)
- Вес: 270 гр.

Способ применения:

Перед использованием штангенциркуля его необходимо очистить от смазки и частичек пыли, уделив внимание поверхностям, которые будут задействованы в измерениях. Также, нужно проверить штангенциркуль на точность. Для этого необходимо полностью свести губки и проверить совпадение нулей на обеих шкалах. Если нет совпадения, то в зависимости от требуемой точности необходимо либо взять другой инструмент, либо учесть имеющуюся погрешность.

- Для замера внешнего размера разведите губки штангенциркуля, поместите предмет и соедините их.
- Замер внутреннего размера производится путем размещения соответствующих верхних губок внутрь измеряемой области и их разведением до упора
- Губки должны упереться в края детали. Если поверхность твердая, то можно немного сжать для плотной фиксации, для мягкой этого делать не следует, так как можно исказить результат.

- Проверьте расположение штангенциркуля относительно измеряемойдетали на отсутствие перекосов. Для этого губки должны располагаться на одинаковом расстоянии от края детали.
- Зафиксируйте нониус крепежным винтом.
- Определите целое число миллиметров по основнойшкале.
- Находим совпадение штриха на нониусе с нулем основнойшкалы и отсчитываем количество делений.
- Умножаем количество деленийнониуса на цену деления и суммируем со значением основнойшкалы.



Производитель

• «Джей ТиСи Тулс Компани ЛТД». Тайвань Тайчунг, Ист Дистрикт, Дунг Гуанг Ян Роад, 146. Сделано в Тайване.

Поставщик

• Импортер и официальный представитель: 000 «АвтоОптТорг», Россия, 117420, г. Москва, ул. Намёткина, дом 14, корпус 2, этаж 9, помещение I, комната 902, тел.: +7 (495) 268-13-17.

Товар не подлежит обязательной сертификации. Срок службы не ограничен.