

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

Общая информация

Способ установки светильника – накладной, настенный.

Светильник влагозащищенный торговой марки Uniel применяется для наружного и внутреннего освещения.

Светильник предназначен для работы в сети переменного тока с номинальным рабочим напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

Светильник соответствует степени защиты IP54.

Корпус изделия изготовлен из металла, плафон изготовлен из закаленного стекла.

В зависимости от исполнения светильник может поставляться с защитной решеткой.

Класс изоляции светильника – 1.

Тип цоколя лампы – E27.

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Меры безопасности

Перед началом установки и использования светильника проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети.

- Не располагайте светильник вблизи легковоспламеняющихся и/или химически активных материалов.
- При чистке светильника его необходимо отключать от электросети.
- Регулярно проверяйте исправность изоляции сетевого шнура и всех соединительных кабелей. В случае нарушения изоляции, во избежание поражения электрическим током, не устраняйте неисправность самостоятельно и незамедлительно обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
- Во избежание перегрева светильника не размещайте его в местах с ограниченной вентиляцией воздуха.
- Не накрывайте светильник тканью и прочими легковоспламеняющимися материалами.
- Запрещается пользоваться светильником с поврежденным корпусом и/или нарушенной изоляцией сетевого шнура и соединительных кабелей.

Установка светильника и подготовка его к использованию

Внимание: для эксплуатации светильника необходима установка заземления!

- 1) Освободите светильник от упаковки и внимательно проверьте его на факт отсутствия повреждений корпуса, плафона.
- 2) Перед установкой светильника обесточьте сетевой кабель. Зачистите его контакты и наденьте на них кембрик из установочного комплекта.
- 3) Произведите разборку светильника, открутив два винта на его корпусе.
- 4) Протяните сетевой кабель через резиновый уплотнитель, находящийся в корпусе светильника. Подключите сетевой кабель к электрическому патрону через винтовые зажимы.
- 5) Установите светильник на выбранную поверхность в соответствии с мерами безопасности, представленными в данной инструкции. При установке используйте крепежные изделия, поставляемые в комплекте со светильником.
- 6) Вкрутите электрическую лампочку, мощность которой не должна превышать максимально допустимую мощность светильника (указана на индивидуальной упаковке и корпусе светильника).
- 7) Прикрепите крышку светильника со стеклом посредством винтов.
- 8) Светильник готов к работе.

Во избежание ошибок при установке светильника рекомендуется обратиться к услугам квалифицированного специалиста.

Замена лампы

- Перед заменой лампы отключите прибор от электрической сети. Дождитесь когда корпус светильника и лампа остынут.
- Убедитесь в соответствии типа и мощности лампы параметрам, указанным на упаковке (корпусе) прибора.
- Произведите разборку светильника, открутив два винта на его корпусе.
- Аккуратно выкрутите лампу до момента выхода контакта цоколя лампы из патрона светильника.
- Установка новой лампы и сбор светильника производятся в обратном порядке.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

На светильник распространяется гарантия в течение 1 года с начала эксплуатации изделия.

В случае отсутствия информации о дате начала эксплуатации светильника отсчет срока гарантии начинается с момента поставки продукции.

Производитель гарантирует в течение указанного срока замену изделия или устранение неисправностей и отказов, возникших без вины потребителя, в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя.

Выход из строя электрической лампы гарантийным случаем не является.

Внимание!

При нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (повреждения от ударов и пр.) условия гарантии на изделие не распространяются.

Претензии потребителей направлять по адресу: ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел.: (499)182-51-05.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие		Номер серии
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена