




№	Артикул	Наименование	Кол-во
1	791-578-001	Болт	2
2	791-578-002	Шайба	2
3	791-578-003	Кожух	1
4	791-578-004	Гайка	1
5	791-578-005	Болт	1
6	791-578-006	Защита диска	1
7	791-578-007	Гайка	1
8	791-578-008	Болт	2
9	791-578-009	Выключатель	1
10	791-578-010	Резинка шнура сетевого	1
11	791-578-011	Шнур сетевой	1
12	791-578-012	Болт	1
13	791-578-013	Гайка	3
14	791-578-014	Терминал заземления	1
15	791-578-015	Зажим шнура сетевого	1
16	791-578-016	Болт	2
17	791-578-017	Болт	2
18	791-578-018	Ручка зажим	2
19	791-578-019	Шайба	2
20	791-578-020	Кронштейн	2
21	791-578-021	Упор параллельный	1
22	791-578-022	Зажим кабеля	1
23	791-578-023	Шайба	2
24	791-578-024	Болт	2
25	791-578-025	Болт	1
26	791-578-026	Болт	4
27	791-578-027	Крышка корпуса конденсатора	1
28	791-578-028	Конденсатор	1
29	791-578-029	Болт	2
30	791-578-030	Шайба	1
31	791-578-031	Шайба	1
32	791-578-032	Корпус конденсатора	1
33	791-578-033	Уплотнение кабеля	1
34	791-578-034	Кабель	1
35	791-578-035	Крышка задняя	1
36	791-578-036	Упор	1
37	791-578-037	Двигатель	1
38	791-578-038	Основание (стол)	1
39	791-578-039	Ручка-зажим	2
40	791-578-040	Шайба	2
41	791-578-041	Шайба	4
42	791-578-042	Болт	4
43	791-578-043	Шайба	4
44	791-578-044	Наклейка	1
45	791-578-045	Нож расклинивающий	1
46	791-578-046	Пластина	1
47	791-578-047	Виброгаситель (ножка резиновая)	4
48	791-578-048	Корпус основной	1
49	791-578-049	Шайба	4
50	791-578-050	Шайба	4
51	791-578-051	Болт	4
52	791-578-052	Планшайба внутренняя	1
53	791-578-053	Диск	1
54	791-578-054	Планшайба наружная	1
55	791-578-055	Поддон(бак для воды)	1
56	791-578-056	Ключ малый	1
57	791-578-057	Ключ большой	1

Плиткорез настольный

ПУЛЬСАР

Модель
ПН 180-720

Артикул
791-578