

№	Артикул	Наименование	Кол-во	№	Артикул	Наименование	Кол-во
1	791-592-001	Кронштейн консоли левый	1	**60**	791-592-060	Пластина	1
2	791-592-002	Гайка	2	**61**	791-592-061	Упор	1
3	791-592-003	Гайка	2	**62**	791-592-062	Гайка барашек	1
4	791-592-004	Шайба	2	**63**	791-592-063	Винт	2
5	791-592-005	Гайка барашек	2	**64**	791-592-064	Ручка барашек	1
6	791-592-006	Винт	2	**65**	791-592-065	Направляющая 2	1
7	791-592-007	Шайба	2	**66**	791-592-066	Винт	1
8	791-592-008	Винт	8	**67**	791-592-067	Направляющая фиксированная	1
9	791-592-009	Шайба волнистая	9	**68**	791-592-068	Направляющая 3	1
10	791-592-010	Шайба	9	**69**	791-592-069	Винт	4
11	791-592-011	Консоль	1	**70**	791-592-070	Шайба	4
12	791-592-012	Винт	2	**71**	791-592-071	Пластина соединительная	1
13	791-592-013	Шайба волнистая	2	**72**	791-592-072	Гайка направляющей	1
14	791-592-014	Шайба	2	**73**	791-592-073	Основание (стол) 2	1
15	791-592-015	Накладка на ручку	1	**74**	791-592-074	Основание (стол) 1	1
16	791-592-016	Ручка каретки	1	**75**	791-592-075	Гайка барашек	4
17	791-592-017	Основание подвижное	1	**76**	791-592-076	Ножка стола	4
18	791-592-018	Гайка	4	**77**	791-592-077	Винт	2
19	791-592-019	Винт	4	**78**	791-592-078	Ось	2
20	791-592-020	Винт	4	**79**	791-592-079	Колесо	2
21	791-592-021	Шайба волнистая	4	**80**	791-592-080	Гайка	2
22	791-592-022	Шайба	4	**81**	791-592-081	Кронштейн колеса	2
23	791-592-023	Основание двигателя	1	**82**	791-592-082	Виброгаситель ножки резиновый	4
24	791-592-024	Ось	1	**83**	791-592-083	Шайба	2
25	791-592-025	Шайба	1	**84**	791-592-084	Шайба волнистая	2
26	791-592-026	Ручка барашек	1	**85**	791-592-085	Гайка	2
27	791-592-027	Винт	2	**86**	791-592-086	Основание малое	1
28	791-592-028	Шайба волнистая	2	**87**	791-592-087	Основание большое (бак для воды)	1
29	791-592-029	Шайба	2	**88**	791-592-088	Прокладка корпуса выключателя	1
30	791-592-030	Штифт	2	**89**	791-592-089	Шланг	1
31	791-592-031	Держатель основания подвижного	1	**90**	791-592-090	Выключатель	1
32	791-592-032	Двигатель	1	**91**	791-592-091	Корпус выключателя	1
33	791-592-033	Кожух диска внутренний	1	**92**	791-592-092	Винт	2
34	791-592-034	Кольцо уплотнительное	1	**93**	791-592-093	Фиксатор конденсатора	1
35	791-592-035	Планшайба внутренняя	1	**94**	791-592-094	Конденсатор	1
36	791-592-036	Диск	1	**95**	791-592-095	Винт	4
37	791-592-037	Планшайба наружняя	1	**96**	791-592-096	Крышка корпуса выключателя	1
38	791-592-038	Гайка	1	**97**	791-592-097	Прокладка крышки корпуса выключателя	1
39	791-592-039	Кожух диска наружний	1	**98**	791-592-098	Винт	2
40	791-592-040	Шайба	3	**99**	791-592-099		1
41	791-592-041	Шайба волнистая	3	**100**	791-592-100	Винт	4
42	791-592-042	Винт	3	**101**	791-592-101		1
43	791-592-043	Шайба волнистая	2	**102**	791-592-102	Шнур сетевой	1
44	791-592-044	Винт	2	**103**	791-592-103	Защита кабеля	62
45	791-592-045	Винт	1	**104**	791-592-104	Цепь	1
46	791-592-046	Пластина	1	**105**	791-592-105	Гайка барашек	1
47	791-592-047	Защита	1	**106**	791-592-106	Уплотнение резиновое	1
48	791-592-048	Винт	1	**107**	791-592-107	Шайба	1
49	791-592-049	Гайка	2	**108**	791-592-108	Винт	1
50	791-592-050	Шайба	4	**109**	791-592-109	Винт	2
51	791-592-051	Шайба волнистая	4	**110**	791-592-110	Гайка	2
52	791-592-052	Винт	4	**111**	791-592-111	Винт	2
53	791-592-053	Скоба	1	**112**	791-592-112	Ручка	2
54	791-592-054	Винт	1	**113**	791-592-113	Гайка	2
55	791-592-055	Гайка	1	**114**	791-592-114	Ключ малый	1
56	791-592-056	Указатель	1	**115**	791-592-115	Ключ большой	1
57	791-592-057	Кронштейн консоли правый	1	**116**	791-592-116	Шланг	1
58	791-592-058	Винт	4	**117**	791-592-117	Помпа (насос)	1
59	791-592-059	Направляющая 1	1				

ПУЛЬСАР

Плиткорез консольный

Модель	Артикул
ПК 200-1000	**791-592**