


Электрическая пила дисковая «Калибр ЭПД-1700/190»



Электрическая пила дисковая «Калибр ЭПД-1700/190»

Поз.

Наименование

| 1 | Болт крепления диска M8×16 | У01210 | 36 | Крышка подшипника 607 | ЭПД1700/190(ТОР).36 |
|----|--|---------------------|----|--|---------------------|
| 2 | Шайба (φ8×φ22×2) | ЭПД1700/190(ТОР).02 | 37 | Винт ST 3,9×70 | ЭПД1700/190(ТОР).37 |
| 3 | Шайба прижимная | У07187 | 38 | Кольцо воздухонаправляющее | ЭПД1700/190(ТОР).38 |
| 4 | Диск пильный | ЭПД1700/190(ТОР).04 | 39 | Статор | У07191 |
| 5 | Шайба опорная | У07186 | 40 | Штифт для угольной щетки | ЭПД1700/190(ТОР).40 |
| 6 | Винт М4×10 | ЭПД1700/190(ТОР).06 | 41 | Корпус двигателя | ЭПД1700/190(ТОР).41 |
| 7 | Фланец нижней крышки | ЭПД1700/190(ТОР).07 | 42 | Логотип | ЭПД1700/190(ТОР).42 |
| 8 | Кожух диска подвижный | ЭПД1700/190(ТОР).08 | 43 | Крышка щёткодержателя (9×12×2.2) | У06154 |
| 9 | Винт М4×8 | ЭПД1700/190(ТОР).09 | 44 | Щётка 6*10*14,3 пружина, пятак 8*10 (№109) | У01580 |
| 10 | Рычаг кожуха диска | ЭПД1700/190(ТОР).10 | 45 | Щёткодержатель в сборе (вставка) | У06153 |
| 11 | Шпиндель | У01589 | 46 | Винт М5×30 | ЭПД1700/190(ТОР).46 |
| 12 | Шпонка 3×10 | ЭПД1700/190(ТОР).12 | 47 | Крышка корпуса двигателя | ЭПД1700/190(ТОР).47 |
| 13 | Подшилник 6001-2RS | ЭПД1700/190(ТОР).13 | 48 | Винт ST 3,9×18 | ЭПД1700/190(ТОР).48 |
| 14 | Гнездо подшипника | ЭПД1700/190(ТОР).14 | 49 | Рукоятка левая часть | ЭПД1700/190(ТОР).49 |
| 15 | Втулка стальная (ф12×ф18×8.8) | ЭПД1700/190(ТОР).15 | 50 | Конденсатор фильтра радиопомех 0,22Мкф | ЭПД1700/190(ТОР).50 |
| 16 | Шестерня большая z=40 (12*42мм), h=9мм, зуб косой, под шпонку,мет. | У07188 | 51 | Выключатель FA2-8/2DB, 8А | У06716 |
| 17 | Кольцо стопорное 12 | ЭПД1700/190(ТОР).17 | 52 | Рукоятка правая часть | ЭПД1700/190(ТОР).52 |
| 18 | Подшилник (8С7×14×8) | ЭПД1700/190(ТОР).18 | 53 | Гайка М5 | ЭПД1700/190(ТОР).53 |
| 19 | Винт М6×18 | ЭПД1700/190(ТОР).19 | 54 | Винт ST 3,9×16 | ЭПД1700/190(ТОР).54 |
| 20 | Шайба резиновая (φ22×12) | ЭПД1700/190(ТОР).20 | 55 | Зажим кабеля | ЭПД1700/190(ТОР).55 |
| 21 | Шайба (φ6×φ20×1.5) | ЭПД1700/190(ТОР).21 | 56 | Бандаж кабеля резиновый | ЭПД1700/190(ТОР).56 |
| 22 | Штифт стальной | ЭПД1700/190(ТОР).22 | 57 | Кабель питания 2×0,75мм² с вилкой | ЭПД1700/190(ТОР).57 |
| 23 | Болт М6*20 | ЭПД1700/190(ТОР).23 | 58 | Винт 5×7 | ЭПД1700/190(ТОР).58 |
| 24 | Пружина (φ3.8×φ0.7×80) | ЭПД1700/190(ТОР).24 | 59 | Винт фиксации | ЭПД1700/190(ТОР).59 |
| 25 | Логотип | ЭПД1700/190(ТОР).25 | 60 | Шайба плоская (ф6×ф14×1.5) | ЭПД1700/190(ТОР).60 |
| 26 | Винт М5×40 | ЭПД1700/190(ТОР).26 | 61 | Угол стента | ЭПД1700/190(ТОР).61 |
| 27 | Кожух диска стационарный | ЭПД1700/190(ТОР).27 | 62 | Пружина стопора | ЭПД1700/190(ТОР).62 |
| 28 | Гайка М5 | ЭПД1700/190(ТОР).28 | 63 | Стопор | ЭПД1700/190(ТОР).63 |
| 29 | Пружина (φ5.9×φ0.7×10) | ЭПД1700/190(ТОР).29 | 64 | Болт M6×14 | ЭПД1700/190(ТОР).64 |
| 30 | Бит самоблокирующий | ЭПД1700/190(ТОР).30 | 65 | Основание | ЭПД1700/190(ТОР).65 |
| 31 | Подшипник 6000-2RS | У00070 | 66 | Стержень регулировки глубины | ЭПД1700/190(ТОР).66 |
| 32 | Винт М4×30 | ЭПД1700/190(ТОР).32 | 67 | Направляющая регулировки глубины | ЭПД1700/190(ТОР).67 |
| 33 | Пластина статора | ЭПД1700/190(ТОР).33 | 68 | Гаечный Ключ М6 | ЭПД1700/190(ТОР).68 |
| 34 | Якорь L=164мм, z=6, Øобм.=50мм, Øкрыл.=71мм | У07190 | 69 | Упор параллельный | ЭПД1700/190(ТОР).69 |
| 35 | Подшипник 607-2Z | У01201 | | | |

Поз.

Артикул

Наименование

Артикул

