

perfeo

City

часы-будильник



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

www.perfeo.ru

продолжать мигать, пока сигнал будильника не прозвучит 4 раза или не будет отменен нажатием кнопки UP.

НАСТРОЙКА НАПОМИНАНИЯ О ДНЕ РОЖДЕНИЯ:

- В обычном режиме работы дисплея трижды нажмите кнопку MODE для перехода в режим настройки напоминания о дне рождения.
- Нажмите кнопку SET для настройки значений Hour (Часы), Minute (Минуты), Year (Год), Month (Месяц), Date (День) при помощи кнопок UP/DOWN.
- При срабатывании напоминания о дне рождения, мелодия поздравления с днем рождения будет автоматически проигрываться в течение 5 минут со словами «HAPPY BIRTHDAY».

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА:

- В обычном режиме работы дисплея четырьмя раза нажмите кнопку MODE для перехода в режим настройки таймера.
- Нажмите кнопки SET и UP, чтобы задать значения Hour (Часы) и Minute (Минуты).

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ:

- В обычном режиме работы дисплея нажмите кнопку SET для перехода в режим отображения единиц измерения температуры: C/F.

2

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Цифровой дисплей с одновременным отображением времени, температуры и даты
- Отображение времени: час, минута, 12/24 часа, переключаемый
- Функция будильника
- Функция таймера
- Функция энергосбережения. Выключение дисплея переключателем
- Двойное питание (от солнечной батареи или батарейки CR2032 в комплекте (при плохой освещённости))
- Размер: 165x90x35 мм

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ:

- Нажмите кнопку MODE (Режим) для перехода в режим отображения времени 12HR/24HR (12ч/24ч).
- Нажмите кнопку SET (Настройка) для перехода в режим настройки значений 12HR/24HR (12ч/24ч), Hour (Часы), Minute (Минуты), Year (Год), Month (Месяц), Day (День), используя кнопки UP/DOWN (Вверх/Вниз) для перехода между ними.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА:

- Дважды нажмите кнопку MODE для перехода в режим будильника.
- Нажмите кнопку SET для перехода в режим настройки значений Hour (Часы), Minute (Минуты), Music (Мелодия) при помощи кнопок UP/DOWN.
- В обычном режиме отображения времени и при включенном индикаторе будильника (ON) нажмите кнопку UP для активации функции повтора сигнала будильника (SNOOZE).
- Если будильник активирован (ON), а функция повтора сигнала будильника отключена (OFF), сигнал будильника будет проигрываться в течение 1 минуты. Чтобы его выключить, нажмите любую кнопку. Если активированы будильник и функция повтора сигнала будильника, то сигнал будильника будет проигран 4 раза в течение 1 минуты каждый, с интервалом повтора 3 минуты.
- При активном состоянии «snooze & alarm» нажмите любую кнопку, чтобы выключить будильник, при этом значок повтора сигнала (snooze) будет

1

perfeo

Warranty Card
Гарантийный талон

Model / Date of purchase: PF-S2056
Модель / Дата покупки:

Serial number:
Серийный номер:

Dealer (name and address):
Продавец (указать адрес и телефон):

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, заблуждений относительно условий гарантии на изделие нет:

(подпись покупателя)

При покупке проверьте работоспособность изделия, соответствие серийного номера на изделии (при его наличии) указанному в гарантийном талоне, дату продажи

Гарантия

На изделие предоставляется ограниченная гарантия сроком 12 месяцев с даты продажи. Год и месяц продажи указываются в гарантийном талоне. Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон с серийным номером изделия на протяжении всего срока действия гарантии. Отсутствие гарантийного талона с серийным номером или несовпадение серийного номера с указанным на изделии, означает потерю гарантии.

Срок годности – не ограничен.

Срок службы – 2 года.

Условия гарантии и адреса сервис-центров размещены на сайте www.perfeo.ru

Условия гарантии

1. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении изделия в полной комплектации, с правильно заполненным гарантитным талоном и кассовым чеком.
2. Изделие снимается с гарантитного обслуживания в случаях: механического воздействия, повреждения корпуса или разъемов, следов воздействия жидкости, пыли или насекомых, перегрева или переохлаждения устройства, нарушения пломбы, использования не по назначению, несанкционированной модификации программного обеспечения (в том числе неправильного обновления прошивки). При наличии следов электрического пробоя, прогара проводников, трещин или заметных контактов в разъемах, а также при отказе портов для подключения к внешним устройствам (USB, видеовыходы, аудиовыходы и т.п.).
3. Срок диагностики может составлять до 21 календарного дня.
4. Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и характеристики без дополнительного уведомления.
5. Доставка в сервис-центр и обратно осуществляется клиентом.