





Видео- инструкция

Установочные размеры



- Внутренняя ширина корпуса : CIW
- Глубина корпуса : CID
- Внутренняя ширина ящика : DIW
- Номинальный размер : NL
- Ширина фасада : CG

Рекомендуемые виды крепежа и вспомогательные инструменты





Сверлильный кондуктор Smart




Сверлильный кондуктор Smart с фиксатором и линейкой

Присадочные размеры под направляющие




Регулировка Push - Open




Раскрой/Присадочные размеры фасада



Фасад



Дно ящика











Задняя стенка ящика



X - расстояние от направляющей до нижней кромки фасада

Монтаж



Регулировка

