

Подключение принтера RR400


Набор:



Принтер



Плата питания

1. Аккуратно снимаем переднюю и заднюю крышку установки:




2. Устанавливаем плату питания принтера, подключаем провода и разъём:

Вариант 1



Инструкция по ремонту

Вариант 2



Крепим принтер на корпусе установки:



3. Подключаем принтер:

