

**МК-СЛИФТ**

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.

Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание

тел. +7 (495) 545 44 68,

www.mkslift.ru

СОЕДИНЕНИЕ ETHERNET ДЛЯ **RR900 TOUCH**



**МК-СЛИФТ**

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.
Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание
тел. +7 (495) 545 44 68,
www.mkslift.ru

Подключите усилитель WiFi сигнала к источнику питания и включите его



Откройте свой телефон и найдите сеть «NETGEAR_EXT»



**МК-СЛИФТ**

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.
Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание
тел. +7 (495) 545 44 68,
www.mkslift.ru

Выберите сеть NETGEAR_EXT, откроется эта страница:



Выберите *NEW CONFIGURATION OF WIFI RANGE EXTENDER*, откроется эта страница:




Создайте новую учетную запись и нажмите *NEXT*, чтобы продолжить, откроется эта страница:




Выберите свою страну или регион и нажмите *NEXT*, чтобы продолжить, откроется эта страница:

**МК-СЛИФТ**

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.
Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание
тел. +7 (495) 545 44 68,
www.mkslift.ru



Нажмите *WIFI RANGE EXTENDER*, откроется эта страница:



Выберите существующую сеть, которую вы хотите расширить, и нажмите кнопку *NEXT*, чтобы открыть эту страницу:



Введите пароль существующей сети, которую вы хотите расширить, и нажмите кнопку *NEXT*, чтобы открыть эту страницу:

**МК-СЛИФТ**

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.
Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание
тел. +7 (495) 545 44 68,
www.mkslift.ru



Задайте имя сети и настройки безопасности для вашей расширенной сети Wi-Fi (мы предлагаем использовать опцию «*Same as existing network password*» - «*Пароль существующей сети*») и нажмите кнопку **NEXT**, чтобы продолжить

УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА БЫЛ НАСТРОЕН ПРАВИЛЬНО

1. Подключите усилитель Wi-Fi сигнала к оборудованию с помощью кабеля Ethernet



**МК-СЛИФТ**

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.
Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание
тел. +7 (495) 545 44 68,
www.mkslift.ru



1. Включите оборудование, нажимая на сенсорный экран в течение 10 секунд, откроется эта страница:



2. Нажмите на кнопку **4**, затем выключите оборудование и включите снова, откроется эта страница:



**МК-СЛИФТ**

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.
Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание
тел. +7 (495) 545 44 68,
www.mkslift.ru

3. На этой странице вы можете просмотреть IP-адрес, назначенный устройству (в данном случае 192.168.10.174)



4. Выключите оборудование и включите снова, нажимая на сенсорный экран в течение 10 секунд, откроется страница:



5. Нажмите на кнопку **4**, автоматически запустится программное обеспечение, поэтому откроется эта страница:



Подождите 5 секунд, вы увидите ГЛАВНЫЙ ЭКРАН. Все готово к работе.

**МК-СЛИФТ**


Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.
Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание
тел. +7 (495) 545 44 68,
www.mkslift.ru

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМАРТФОНА / ПЛАНШЕТА

1. Из магазина приложений скачайте и установите приложение VNC Viewer



2. Подключите устройство к усилителю WIFI сигнала



3. Откройте приложение, вы увидите эту страницу:




4. Нажмите на *Get Started*, вы увидите эту страницу:

**МК-СЛИФТ**

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.
Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание
тел. +7 (495) 545 44 68,
www.mkslift.ru



5. Нажмите на +, откроется эта страница:



6. Задайте *IP ADDRESS* (IP-АДРЕС) (см. стр. 6), *Name* (Название станции) и нажмите на *SAVE*, откроется эта страница:




7. Нажмите на *Interaction* (Взаимодействие), откроется эта страница:

**МК-СЛИФТ**

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.
Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание
тел. +7 (495) 545 44 68,
www.mkslift.ru



8. Выберите *Touch Panel* (Сенсорная панель) и нажмите на кнопку *Back*, откроется эта страница:



9. Нажмите на *Picture Quality* (Качество изображения), откроется эта страница:




10. Выберите *Medium* и нажмите на кнопку *Back*, откроется эта страница:

**МК-СЛИФТ**


Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.
Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание
тел. +7 (495) 545 44 68,
www.mkslift.ru



11. Нажмите на *Connection* (Подключение), откроется эта страница:



12. Отключите переключатель *Warn me every time* (Предупреждать меня каждый раз) и



**МК-СЛИФТ**


Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.
Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание
тел. +7 (495) 545 44 68,
www.mkslift.ru

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПК

1. Установите на ваше устройство программу UDP.EXE



2. Подключите устройство к усилителю WIFI сигнала
3. Запустите программу UDP.EXE, откроется эта страница:



4. В поле *Host*: установите IP-адрес станции (см. стр. 6) и нажмите *Show*, чтобы запустить дистанционное управление.



5. Прежде чем продолжить, установите скорость передачи данных до 1000.

