



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

МОДЕЛЬ: KF-12C-3
KF-16C-20



EAC

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
5. ЧИСТКА, УХОД И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
7. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь со следующими указаниями перед эксплуатацией опрыскивателя:

- Обязательно используйте респиратор и перчатки.
- Во время опрыскивания не допускайте попадания рабочего раствора на оголенные участки тела, не распыляйте пестициды против ветра, на людей и животных.
- Ознакомьтесь с инструкцией к химическим препаратам, прежде чем использовать их для опрыскивания.
- Никогда не распыляйте огнеопасные жидкости.
- Опрыскиватель должен быть тщательно вымыт после его использования во избежание дальнейшей коррозии и засорения, а также для того чтобы жидкости, используемые в разное время, не смешивались, т.к. это может нанести вред вашим растениям или домашнему скоту, или же вы не получите желаемый результат.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опрыскиватель служит для защиты зерновых культур, цветов, садовых растений от вредителей и используется для очистки (дезинфекции) помещений, санитарной обработки домашнего скота и птицы. Аккумуляторный опрыскиватель является заменой традиционному опрыскивателю, т.к. оснащен батареей 12В/8Ач, которая обеспечивает непрерывный режим работы после одной подзарядки до 6 часов и распыливание около 400-480 литров жидкости.

Технические характеристики:

Тип	ранцевый
Насос	мембранная мини-помпа
Батарея	12В/8 Ач
Зарядка	Вход АС 220V/50Hz, выход DC 12V-2A
Макс. Производительность	3,6 л/мин

Модель	Объем бака	Рабочее давление
KF-12C-3	12л	0.15-0.4МРА
KF-16C-20	16л	0.15-0.4МРА



№	Название частей	№	Название частей
1	Распыляющая насадка	7	Разъем для зарядного устройства
2	Трубка распылителя	8	Вольтметр
3	Крышка бака	9	Кнопка включения
4	Бак	10	Ручка для переноски
5	Шланг	11	Кнопка фиксации включения
6	Ручка распылителя	12	Слив
		13	Зарядное устройство

3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Секторное распыляющее сопло:

подходит для низкорослых культур, а также для опрыскивания гербицидами. Опрыскивать следует по направлению ветра, и двигаться необходимо параллельно выбранному ряду.

Коническое распыляющее сопло:

подходит для истребления вредителей. Опрыскивать следует по направлению ветра, и двигаться необходимо поперек выбранного ряда.

Сопло с четырьмя регулируемыми отверстиями:

подходит для опрыскивания высоких культур и фруктовых деревьев. Перед использованием удостоверьтесь, что батарея устройства достаточно заряжена. Залейте в бак заранее подготовленную жидкость и плотно закройте бак крышкой. Проверьте, не происходит ли утечка сквозь дно бака. Выберите одну из трех распылительных насадок и установите на трубку распылителя. Включите питание насоса и откройте кран на трубке распылителя для начала опрыскивания. Допускается как прерывистое, так и непрерывное опрыскивание.

Примечания.

- Опрыскиватель поставляется с заряженной батареей. Однако она может разрядиться в процессе транспортировки и хранения. Дополнительно зарядите батарею перед эксплуатацией, если это необходимо.
- Постарайтесь не использовать опрыскиватель без жидкости, так как это может причинить вред мембране насоса. Не переворачивайте опрыскиватель вверх дном, это может повредить батарею.
- В случае возникновения жужжащего звука внутри опрыскивателя или слабой мощности при длительном использовании немедленно зарядите батарею, т.к. это означает, что заряд батареи на исходе. Подключите опрыскиватель к зарядному устройству, не изымая из него батареи. Продолжительность каждой зарядки должна составлять не менее 8 часов. Зарядка должна производиться в сухом, хорошо вентилируемом помещении.
- Первое использование должно производиться с помощью обычной воды, для того чтобы удостовериться, что нет утечки и распыление происходит должным образом. Не используйте опрыскиватель при температуре воздуха выше +45 °C и ниже -10 °C.
- После полугода эксплуатации необходимо проверить состояние крепежа, при необходимости подтянуть.

Внимание!

- Ни в коем случае не используйте опрыскиватель вблизи источников огня, воды. Запрещается погружать опрыскиватель в воду.
- Не распыляйте сухие вещества.
- Во время зарядки отключите питание.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

!Для Вашей безопасности и безопасности других людей необходимо соблюдать следующие меры предосторожности при эксплуатации опрыскивателя:

- Неправильное использование опрыскивателя может стать причиной серьезных травм.
- Не допускайте присутствия посторонних в зоне распыления ядохимикатов.
- Запрещается использование опрыскивателя детьми и людьми с ограниченными возможностями, а так же лицам в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

- Запрещается включать насос опрыскивателя без жидкости для распыления, это может привести к его поломке.
- Запрещается переворачивать опрыскиватель вверх дном, это может повредить аккумулятор.
- Запрещается эксплуатация опрыскивателя при температуре выше +45 °С и ниже -10 °С.
- Перед каждым использованием опрыскивателя необходимо убедиться в его исправности, целостности и надежности закрепления трубки и шланга.
- Во время работы с применением химических средств используйте средства индивидуальной защиты (защитные очки, перчатки, респиратор, специальную одежду, обувь).
- Запрещается заливать в опрыскиватель легковоспламеняющиеся жидкости, кислоты и другие едкие вещества.
- Запрещается работать с опрыскивателем при сильном ветре, а также распылять жидкость против ветра.
- Не рекомендуется смешивать предыдущую жидкость с жидкостью, предназначенной для следующего применения, если они разные.
- Запрещается ставить опрыскиватель на острые и горячие предметы.
- Запрещается оставлять опрыскиватель под прямыми лучами солнца, около огня, горячих предметов и на морозе.
- Запрещается самостоятельно изменять конструкцию опрыскивателя, а также использовать его не по назначению.
- Запрещается погружать в воду электрическую базу опрыскивателя.
- Запрещается разбрызгивание веществ, содержащих твердые частицы.
- После окончания работ с ядохимикатами необходимо: сменить одежду, вымыть с мылом руки и лицо, прополоскать рот.
- Оберегайте опрыскиватель от ударов и падений.
- Не распыляйте жидкость на одном месте в течение длительного времени, чтобы предотвратить попадание слишком большого количества химического вещества на обрабатываемую поверхность.
- Не используйте опрыскиватель, если он собран не полностью или имеет повреждения. Осмотрите опрыскиватель, чтобы убедиться в его герметичности.

5. ЧИСТКА, УХОД И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Чистка и уход:

После эксплуатации опрыскивателя полностью удалите рабочий раствор из бака и промойте чистой водой бак, шланг, насос и трубку распылителя. Это исключает возможность возникновения химической реакции при применении других химикатов в следующем опрыскивании. Не удалённые остатки химикатов могут привести к коррозии и другим повреждениям частей опрыскивателя. Особенно это касается распыляющих насадок, фильтров и уплотнений.

Правила

хранения:

- Храните опрыскиватель в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.
- Запрещается хранить опрыскиватель вблизи открытого огня.
- Для предотвращения повреждений насоса и других деталей, прежде чем поместить опрыскиватель на хранение в зимний период времени, его необходимо промыть и высушить.
- Перед хранением аккумулятор должен быть полностью заряжен. В течение периода хранения нужно регулярно заряжать аккумулятор с помощью сетевого адаптера (не реже одного раза каждые 2 месяца).
- Храните сетевой адаптер в сухом месте.

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Причины	Решение
Мотор не запускается после включения опрыскивателя	Отсоединен кабель питания	Подсоедините кабель питания заново
	Батарея разряжена	Зарядите батарею
	Сломана кнопка включения	Замените кнопку включения
Присутствие нехарактерного звука во время работы мотора	Расшаталось крепление винтов насоса	Подтяните винты крепления
Утечка жидкости сквозь дно бачка	Повреждены или отсоединены трубки	Подсоедините трубки или же замените их
Слабое распыление	Распылитель засорен	Очистите от загрязнений

	Распылитель износился	Замените
	Распылитель установлен неправильно	Установите корректно
	Фильтр засорен	Очистите от загрязнений
	Происходит утечка в месте соединения труб с насосом	Затяните соединение труб с насосом
	Заряд батареи на исходе	Зарядите батарею

6. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**Модель: KF-12C-3
KF-16C-20**

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

м.п.

Организация: _____

Подпись продавца: _____

Опрыскиватель проверен, повреждений не имеет.

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя: _____

ВНИМАНИЕ!

Гарантийные обязательства недействительны и ремонт осуществляется за счет Потребителя в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией опрыскивателя; несоблюдение санитарных и пожарных норм; нарушение требований настоящей инструкции.

Срок гарантии — 12 месяцев

Сервисный центр находится по адресу:

г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 73 «А», (863) 201-88-75

Дата изготовления (месяц, год): см. на упаковке

Изготовитель: Фошан Акваторк Электрик Апплаинсес Ко. Лтд. (FoShan Aquawork Electric Appliances Co.Ltd.)

Адрес: 528300, №68, дорога Фенгсианг, Синьцзяо, Далянь, Шунде, город Фошань, провинция Гуандун, Китай (528300, №68, Rd. Fengxiang, Xinjiao, Daliang, ShunDe, Foshan City, Guangdong Province, China)