

210mm

EAC CE

				M4	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6
1-фазы 220V	кВт	П.с.	Длина		10	20	30	40	50	60
45TM4-6	0,37	0,5	Насос(а)		42	41	40	39	36	33
45TM4-10	0,75	1			70	69	67	65	61	55
45TM4-14	1,1	1,5			98	96	94	91	85	77

0

Исполнитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без уведомления.

1. Описание прибора.....	4
2. Общие сведения.....	4
3. Технические характеристики.....	4

1. Описание прибора.....	4
2. Общие сведения.....	4
3. Технические характеристики.....	5
4. Указания по технике безопасности.....	8
5. Транспортировка и хранение.....	9
6. Монтаж.....	9
7. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.....	11
8. Возможные неисправности и их устранение.....	12
9. Гарантийный закон.....	13
10. Условия гарантийного обслуживания.....	14

45MS-287	3.0	4	228	229	222	211	204	194	183	189	149	122	94
45MS-329	3.0	4	280	258	254	248	233	220	207	190	186	139	107

Шарики подшипников мотора смазаны на весь срок службы. Во время эксплуатации никакого специального технического обслуживания горючего устройства не требуется.

Дата обращения	Причина обращения, произведенные работы	Дата возврата	Печать и подпись сервис центра

Рис. 1

1

Насос внезапно отключился	Сработала тепловая защита по причине блокировки рабочего колеса или работы без воды	Проверить заполнение трубопровода водой, исправность обратного клапана и механического закрывания рабочего колеса. Насос запустится после опускания розжига (10-50 мин/гр)
	Несправное реле давления	Проверить настройки порога отключения реле давления

	Повреждена кабель или вилка	Проверьте целостность проводов
--	-----------------------------	--------------------------------

В частности, соблюдение требований техники безопасности может означать:

Печать монтажной организации

Настоящим подтверждаю, что оборудование выдано в эксплуатацию, работает исправно, с правилами техники безопасности и эксплуатации ознакомлен:

Подпись владельца _____

14

Model	1970	1975	1980	1985	1990
45M-100	0.75	1"	10	100	1.25
45M-150	0.75	1"	20	55	2.4
45M2-8F	0.37	1 1/4"	20	40	3.5
45M2-10F	0.55	1 1/4"	30	60	3.5
45M2-13F	0.75	1 1/4"	30	70	4
45M2-17F	1.1	1 1/4"	40	101	4
45M2-21F	1.5	1 1/4"	40	120	4
45M2-25F	0.37	1 1/4"	50	90	4

10

Ремонт, в ходе которого конструкция изделия была, но подлежащая увеличению представителем организации сервис.

Ремонт, проводимый вне рамок гарантии, осуществляется отдельно.

Сводные и гарантийных ремонтах заносится в соответствующий раздел.

18

2020