

210mm

EAC CE

				M4	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6
1-фазы 220V	кВт	П.с.	Литры		10	20	30	40	50	60
45TM4-6	0,37	0,5			42	41	40	39	36	33
45TM4-10	0,75	1			70	69	67	65	61	55
45TM4-14	1,1	1,5			98	96	94	91	85	77

Исполнитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без

Оглавление

1. Описание прибора.....	4
2. Общие сведения.....	4
3. Технические характеристики.....	5
4. Указания по технике безопасности.....	8
5. Транспортировка и хранение.....	9
6. Монтаж.....	9
7. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.....	11
8. Возможные неисправности и их устранение.....	12
9. Гарантийный закон.....	13
10. Условием гарантийного обслуживания.....	14

45MS-287	3.0	4	228	229	222	211	204	194	183	189	149	122	94
45MS-329	3.0	4	280	258	254	248	233	220	207	190	186	139	107

Эксплуатационный мотор связан на весь срок службы. Во время эксплуатации низкого социального технического обслуживания горючего углубления не требуются.

[illegible]

INDUSTRIAL SYMBIOSIS

насос внезапно останавливается	или работы без воды	илиед насоса запускается после остывания ротора(10-30 минут)
Неисправное реле давления		Проверьте настройки порога отключения реле давления
Пропущена кабель или линия		Проверьте целостность проводов

В частности, соблюдение требований техники безопасности может означать:

Подпись владельца _____

45M2-13P	0,75	1 1/4"	38	76	4
45M2-17F	1,1	1 1/4"	40	101	4
45M2-21P	1,5	1 1/4"	40	126	4
45M3-6F	0,37	1 1/4"	28	36	4
45M3-8F	0,88	1 1/4"	30	87	4

2020