

3

ОТРЫВНОЙ
ТАЛОНС/Н
модель
дата продажи

2

ОТРЫВНОЙ
ТАЛОНС/Н
модель
дата продажи

1

ОТРЫВНОЙ
ТАЛОНС/Н
модель
дата продажи

для сервисных центров



руководство по эксплуатации

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Модель:
SC FH SP 20 01

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ
РУКОВОДСТВО

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за удачный выбор и приобретение электрического тепловентилятора Scoole.

Он прослужит Вам долго.

Электрический тепловентилятор Scoole предназначен для обогрева и создания комфортной атмосферы в помещении в холодное время года. Тепловентилятор может быть установлен в горизонтальном положении там, где есть возможность подключения к электропроводке с однофазным электропитанием 220 В~, 50 Гц. Нагреватель на основе стандартного металлокерамического нагревательного элемента, удобен и прост в установке, экономичен в использовании в связи с минимальными потерями электроэнергии, повышенной теплоотдачей и эффективным распределением воздушного потока.

1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Просим внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации перед использованием тепловентилятора. В данном руководстве по эксплуатации содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните руководство по эксплуатации, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом. Приобретенный вами

тепловентилятор может несколько отличаться от описанного в руководстве, что не влияет на способы использования и эксплуатации.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании тепловентилятора, необходимо соблюдать ряд мер предосторожности. Неправильная эксплуатация в силу игнорирования мер предосторожности может привести к причинению вреда здоровью пользователя и других людей, а также нанесения ущерба их имуществу.

1. Для предотвращения риска получения удара электрическим током:

- всегда отключайте прибор от сети, когда он не используется.

Существует малая вероятность электрического удара от статического напряжения, даже когда прибор выключен.

- никогда не используйте прибор в ситуации, когда он может соприкасаться с водой.

- не подключайте прибор к электрической сети, если его поверхность влажная (мокрая).

- в случае наличия любых повреждений сетевого шнура, не включайте прибор, а возвратите его в авторизованный сервисный центр производителя для проведения ремонта.

2. Любый электроприбор должен находиться под наблюдением, особенно если неподалеку от него находятся дети.

3. Отсоедините сетевой шнур от сети перед тем как произвести профилактическую чистку прибора, в том числе при влажной уборке пыли с его поверхности.

4. НИКОГДА НЕ ТЯНИТЕ ЗА СЕТЕВОЙ ШНУР И НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ ВИЛКУ РЕЗКО.

5. Храните прибор в прохладном месте.

6. Вилка прибора должна подходить к стандартной розетке и входить в нее без усилия. Если вилка не входит в розетку или входит туго, переверните вилку по вертикали на 180 градусов и повторите попытку. Если вилка по-прежнему не вставляется, вызовите электрика для замены розетки. Никогда не используйте прибор, в случае если вилка вставлена в розетку не до конца.

7. Если прибор поврежден, ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом. Никогда не пытайтесь производить ремонт самостоятельно. Это может причинить вред вашему здоровью и повлиять на гарантийное обслуживание прибора.

8. Во избежание получения травм или порчи имущества от перегрева, огня или взрыва:

- не размещайте обогреватель вблизи от мебели и легко воспламеняющихся предметов.

- не сушите одежду, полотенца и какие либо другие материалы с помощью обогревателя.

9. Не устанавливайте обогреватель вблизи штор, занавесов и т.д. (Безопасное расстояние до расположенных рядом предметов должно составлять не менее 50 см), иначе это может блокировать поступление воздуха в прибор, что приведёт к его перегреву. Не рекомендуется использование удлинителей. Если это всё же необходимо, старайтесь использовать максимально короткий удлинитель, с сечением жилы провода удлинителя не менее сечения жилы сетевого шнура тепловентилятора.

10. Не используйте обогреватель вблизи от взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ.

11. Не оставляйте работающим прибор на долгое время без присмотра.

12. Устанавливайте обогреватель только вертикально на ровных и сухих поверхностях.

13. Плохой контакт между вилкой сетевого шнура обогревателя и электрической розеткой может привести к перегреву вилки.



ВНИМАНИЕ!
При необходимости обязательно замените старые розетки. Для подключения обогревателя используйте электросеть 220 В~/ 50 Гц. Убедитесь, что в электрическую цепь (например, удлинитель), к которой подключен тепловентилятор, не включены электроприборы. Перегрузка цепи может привести к сбоям в освещении, плавлению проводки и возникновению пожара.

14. Сетевой шнур обогревателя не должен быть придавлен мебелью или пролегать в местах, где на него могут наступить.

15. Не используйте обогреватель в помещениях с повышенной влажностью, около ванн, душев, бассейнов, водоемов и в местах, где есть вероятность его опрокидывания в воду или попадания на него воды.

16. Не располагайте обогреватель на неровных и

неустойчивых поверхностях. В том числе, запрещено устанавливать прибор рядом с электрической розеткой питания, при условии, если поток горячего воздуха будет попадать на неё.

17. При выключении обогревателя необходимо сначала отключить нагревательный элемент, оставив включенным работающий вентилятор минимум на 30–60 секунд, и только после этого полностью отключить прибор и вынуть вилку сетевого шнура из розетки.

18. Обогреватель не предназначен для промышленного применения. Он используется только как дополнительное средство обогрева. Обязательно примите к сведению эту информацию.

19. Расшифровка пиктограмм:



Осторожно! Горячая поверхность.



Внимание! Не накрывать.



ВНИМАНИЕ!
Для улучшения качества продукции конструкция и технические характеристики тепловентилятора, а также его комплектация могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Технические характеристики	SC FH SP 20 01
Параметры электропитания, В/Гц	220~/ 50
Номинальная сила тока, А	9,1
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000
Корректированный уровень звуковой мощности, Дб	55
Степень защиты	Class II
Класс влагозащиты	IPX0
Габаритные размеры, мм	215x130x265
Вес, кг	1,0

4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА




Рис. 1

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Тепловентилятор – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации и гарантийный талон – 1 шт.
3. Упаковка – 1 шт.

6. УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОМ

Панель управления

Переключатель режимов работы




Рис. 2

Мощность по включенным режимам

О	Выключено
*	Вентилятор
1	~ 1000 Вт
2	~ 2000 Вт

Эксплуатация тепловентилятора

1. Присоедините сетевой провод прибора к розетке. Не используйте прибор на неровных поверхностях, вблизи от легко воспламеняющихся

или легкодеформируемых объектов.

2. Выберите комфортный для Вас режим обогрева, установив переключатель мощности в одно из представленных положений.

3. Установите переключатель режимов на максимальный уровень для быстрого обогрева помещения (2). Как только температура в помещении достигнет комфортного для Вас уровня, установите переключатель на меньшее значение для уменьшения потребления электроэнергии. Если температура в помещении достигла желаемого уровня, и вы хотите выключить прибор, поверните регулятор в положение «О» (выключено).

4. Обогреватель оборудован индикаторной лампочкой, которая горит, когда прибор подсоединен к сети и включен. Индикатор гаснет, когда термостат выключает вентилятор и нагревательный элемент. Если вы хотите выключить обогреватель, установите переключатель в положение «О» (Выключено) и отключите прибор от сети.



ВНИМАНИЕ!
Во время первого использования возможно появление запаха и дыма. Не беспокойтесь, это означает, что во время производства на нагревательный элемент попала капля масла. Капля быстро испарится – появление запаха и дыма больше не произойдет.

Издание

Модель

Серийные номер

Дата продажи

«Проверил и продал»

Адрес продавца

Телефон продавца

: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

:

:

: « » 20 года

:

:

:

печать
продавца

ИПравное издание в полном комплекте с руководством по эксплуатации
получил. С условиями гарантии ознакомлен и согласен»