



Инструкция по эксплуатации

«Сигнализация Суслор Lock Alarm»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ К СИГНАЛИЗАЦИИ «CYCLOP LOCK ALARM»

“Lock Alarm” - это портативное охранное устройство, предназначенное для защиты от краж крупно габаритных товаров, предназначенных для использования на улице: лодки и лодочные моторы, велосипеды, мотоциклы, газонокосилки, уличная мебель и пр., а также товар продаваемый непосредственно перед магазином.

1. Подготовка к работе. Установка батареек.

Устройство работает от батареи 9 В типа «Крона». Чтобы установить батарею необходимо:

1. Убедиться, что устройство находится в выключенном состоянии (ключ повернут вертикально)
2. Отстегнуть красный транспортировочный стопор, тем самым освободить трос.
3. Смотать трос с корпуса устройства.
4. Используя ключ для замка устройства нажать на внутренние защелки, расположенные сверху и снизу корпуса, в торцевой его части.
5. Разъединить две половинки корпуса
6. При помощи крестовой отвертки открыть батарейный отсек
7. Установить батарею
8. Закрыть батарейный отсек
9. Соединить половинки корпуса
10. Для проверки работы устройства поверните ключ на 90 градусов.

2. Постановка сигнализации в режим «ОХРАНА»

1. Смотрите стальной трос с корпуса устройства
2. Пропустите трос сквозь предмет, который ставится под охрану, а также через неподвижный предмет, расположенный на улице (дерево, столб, лестничные перила и пр.)
3. Вставьте наконечник троса в отверстие, расположенное рядом с замком.
4. Поверните ключ на 90 градусов. Индикатор на обратной стороне устройства начинает мигать
5. Убедитесь в том, что получилась замкнутая цепь, и без разрыва троса охраняемый объект не может быть перемещен.
6. Извлеките ключ

3. Снятие с охраны/транспортировка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ К СИГНАЛИЗАЦИИ «LOCK ALARM»

“Lock Alarm” - это портативное охранное устройство, предназначенное для защиты от краж крупно габаритных товаров, предназначенных для использования на улице: лодки и лодочные моторы, велосипеды, мотоциклы, газонокосилки, уличная мебель и пр., а также товар продаваемый непосредственно перед магазином.

1. Подготовка к работе. Установка батареек.

Устройство работает от батареи 9 В типа «Крона». Чтобы установить батарею необходимо:

11. Убедиться, что устройство находится в выключенном состоянии (ключ повернут вертикально)
12. Отстегнуть красный транспортировочный стопор, тем самым освободить трос.
13. Смотать трос с корпуса устройства.
14. Используя ключ для замка устройства нажать на внутренние защелки, расположенные сверху и снизу корпуса, в торцевой его части.
15. Разъединить две половинки корпуса
16. При помощи крестовой отвертки открыть батарейный отсек
17. Установить батарею
18. Закрыть батарейный отсек
19. Соединить половинки корпуса
20. Для проверки работы устройства поверните ключ на 90 градусов.

2. Постановка сигнализации в режим «ОХРАНА»

7. Смотрите стальной трос с корпуса устройства
8. Пропустите трос сквозь предмет, который ставится под охрану, а также через неподвижный предмет, расположенный на улице (дерево, столб, лестничные перила и пр.)
9. Вставьте наконечник троса в отверстие, расположенное рядом с замком.
10. Поверните ключ на 90 градусов. Индикатор на обратной стороне устройства начинает мигать
11. Убедитесь в том, что получилась замкнутая цепь, и без разрыва троса охраняемый объект не может быть перемещен.
12. Извлеките ключ

3. Снятие с охраны/транспортировка