

Домофон

Телефонная трубка DP-2HP, DP-2K

Приложение к инструкции по эксплуатации на английском языке

Меры предосторожности

Перед началом работы следует прочитать инструкцию полностью и соблюдать все данные рекомендации.

- Не следует устанавливать систему в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах, плавательных бассейнах, прачечных, кухнях и т.д.
- В месте установки аппарата должна обеспечиваться его вентиляция; например, нельзя устанавливать его на кровать, диван, коврик или другую поверхность, препятствующую прохождению потоков воздуха, а также производить установку в закрытых объемах: например, встраивать систему внутрь рабочего стола, различные ниши и т.д.
- Устройство не должно устанавливаться рядом с нагревательными приборами (радиаторами отопления, кухонной плитой и т.д.)
- Если система в течение длительного периода времени не будет использоваться, то отсоедините ее от источника питания (сети).
- Следует не допускать попадания внутрь устройства через вентиляционные отверстия различных предметов и влаги.

Специальная функция

1. Путем параллельного соединения можно использовать одну наружную станцию (у двери) с двумя внутренними (во внутренних помещениях).

См. схему соединения на рис.1.

Инструкция по работе

1. Пришедший нажимает кнопку вызова (7) на станции у двери, после чего на внутренней станции пользователя слышен электронный сигнал.
2. Поднимите трубку (5) на внутренней станции и ответьте пришедшему.
3. Находящемуся у двери во время беседы не надо нажимать кнопку вызова. В процессе разговора надо находиться на расстоянии 30 см от микрофона внешней станции (10).
4. Для отпирания двери хозяин квартиры должен нажать кнопку отпирания (2).
5. Громкость сигнала вызова (звонка) регулируется с помощью тумблера (1)
6. После завершения разговора просто повесьте трубку (5).

Функциональные части

Внутренняя станция

1. Приемник
2. Кнопка отпирания двери
3. Кабель питания
4. Шнур трубки
5. Трубка

Наружная станция

6. Громкоговоритель
7. Кнопка вызова
8. Индикатор работы
9. Монтажная скоба для установки на стену
10. Микрофон

Проводка

1. Подсоедините 2 провода от наружной станции (1) к клеммам (3) и (4) внутренней станции (2).
2. Подсоедините провода электронного замка к клеммам (6) и (7) внутренней станции.
3. После завершения соединений вставьте кабель питания в сеть.

Технические характеристики

Источник питания:	110/ 120/ 220/ 240 В перем. тока, 50-60 Гц
Потребляемая мощность:	0,13Вт
Эффективное расстояние:	150 м при использовании 0.8 мм медных проводов
Размеры внутренней станции:	230 × 88 × 70 мм
Вес:	600 г (внутренняя станция) 450 г (наружная станция)
Подстанции:	DR-201D,DR-201H,DR-201A,DR-2K