

ВИЛКА РАЗБОРНАЯ И РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ 32 А

Инструкция по монтажу. Паспорт ERV.001.1

1 Назначение и область применения

1.1 Вилка разборная и розетки электрические штепсельные 32 А товарного знака IEK® (далее – вилка и розетки) предназначены для присоединения электротехнических устройств с заземлением, рассчитанных на номинальный ток до 32 А к сети переменного тока напряжением 230 В с частотой 50 Гц.

1.2 Область применения: для подключения бытовых электроплит, обогревателей, электроинструмента и других приборов с потребляемой мощностью до 7 кВт и током до 32 А.

2 Технические параметры

2.1 Основные технические параметры розеток и вилки приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Вилка разборная ВПпл10-01-Ст	Розетка РПпл11-01-Ст	Розетка РПпл10-01-Ст
Рабочее напряжение, В	230		
Частота, Гц	50		
Номинальный ток, А	32		
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20		
Тип	2Р+РЕ		
Сечение подключаемых проводников, мм ²	2,5-6,0		
Класс защиты от поражения электрическим током ГОСТ12.2.007.0	I		
Температура эксплуатации, °С	от плюс 1 до плюс 35		
Механическая прочность по ГОСТ17516.1	М1		
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ4		
Цвет корпуса	белый		
Способ монтажа	—	скрытый	открытый
Срок службы, не менее, лет	5		

2.2 Габаритные размеры розеток и вилок приведены на рисунках 1 – 3.




Рисунок 1. Вилка разборная ВПлл10-01-Ст




Рисунок 2. Розетка РПлл11-01-Ст




Рисунок 3. Розетка РПлл10-01-Ст

3 Комплектность

В комплект поставки входит:

Наименование	Количество
Изделие	1 шт.
Инструкция по монтажу, паспорт	1 экз. (групповая упаковка)

4 Требования безопасности

4.1 Монтаж розетки (вилки) осуществлять только при отключённом электропитании сети. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью указателя напряжения.

4.2 При креплении розетки в монтажной коробке нужно строго следить за тем, чтобы сетевые провода не попадали под распорные лапки. Винты крепления лапок нужно закручивать поочерёдно и равномерно.

ВНИМАНИЕ!

Провод с жёлто-зелёной изоляцией присоединяется только к контакту заземления .

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВИЛКИ (РОЗЕТКИ) ПРИ ОБРАЗОВАНИИ НА ИЗОЛЯЦИОННОМ КОРПУСЕ ТРЕЩИН ИЛИ СКОЛОВ;
- ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВИЛКИ (РОЗЕТКИ) С ОСЛАБЛЕННЫМИ КОНТАКТНЫМИ ЗАЖИМАМИ;
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ВИЛКИ ПОД НАГРУЗКОЙ.

5 Монтаж и подключение**5.1 Подключение вилки**

5.1.1 Выкрутить винт на лицевой части вилки. Разобрать вилку.

5.1.2 Выкрутить винты крепления скобы, защищающей электрический кабель от выдёргивания и перекручивания. Снять скобу.

5.1.3 Прорезать ножом отверстие на торце основания вилки под вывод кабеля.

5.1.4 Подготовить к монтажу электрический кабель. Удалить изоляцию с концов проводников на 10 мм.

5.1.5 Присоединить подготовленные к монтажу концы электрического кабеля к винтовым зажимам L, N, . Затянуть винты контактных зажимов вилки.

5.1.6 Установить скобу и зафиксировать электрический кабель во избежание выдёргивания и перекручивания.

5.1.7 Собрать вилку, закрутить винт на лицевой части вилки.

5.2 Монтаж и подключение розетки РПл11-01-Ст.

5.2.1 Убедитесь, что монтажная коробка прочно удерживается в отверстии стены.

5.2.2 Выкрутить винт на лицевой части розетки. Снять корпус с розетки.

5.2.3 Выкрутить поочерёдно два винта, удерживающих распорные лапки, и обеспечить минимальное расхождение лапок.

5.2.4 Подготовить к монтажу электрический кабель. Удалить изоляцию с концов проводников на 10 мм.

5.2.5 Присоединить подготовленные к монтажу концы электрического кабеля к винтовым зажимам L, N, . Затянуть винты контактных зажимов.

5.2.6 Установить механизм в монтажную коробку, завернуть два винта поочерёдно до надёжной фиксации механизма распорными лапками.

5.2.7 Установить корпус на механизм розетки. Закрепить корпус винтом.

5.3 Монтаж и подключение розетки РПл10-01-Ст.

5.3.1. Выкрутить винт на лицевой части розетки. Снять корпус с розетки.

5.3.2 Закрепить основание розетки двумя шурупами на деревянной подложке, которая предварительно должна быть закреплена на стене.

5.3.3 Подготовить к монтажу электрический кабель. Удалить изоляцию с концов проводников на 10 мм.

5.3.4 Присоединить подготовленные к монтажу концы электрического кабеля к винтовым зажимам L, N, . Затянуть винты контактных зажимов

5.3.5 Прорезать ножом отверстие на торце корпуса розетки под вывод кабеля.

5.3.6 Установить корпус на основание розетки. Закрепить корпус винтом.

6 Обслуживание

Вилки и розетки являются законченным изделием и ремонту не подлежат.

7 Утилизация

Особых требований по утилизации нет.

8 Условия транспортирования и хранения

8.1 Транспортирование розеток и вилок допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от повреждений.

8.2 Хранение розеток и вилок осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 50 °С; при плюс 25 °С допустима относительная влажность 98%.

9 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Перечень организаций для обращения потребителей:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142143, Московская область,
Подольский район, с.п.
Стрелковское, 2-й км Обводной
дороги, владение 1
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru;
www.iek.ru

УКРАИНА

ООО «ТД ИЭК.УКР»

08132, г. Вишневое,
ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua;
www.iek.ua

СТРАНЫ АЗИИ

Республика Казахстан

ТОО «ТД ИЭК.КАЗ»

050047, г. Алматы, Алатауский район,
мкр. «Айгерим-1», ул. Ленина, 14
Тел. +7 (727) 297-69-22
+7 (727) 222-00-97
infokz@iek.ru
www.iek.ru

МОНГОЛИЯ

«ИЭК Монголия» КОО

Улан-Батор, 20-й участок
Баянголского района, Западная
зона промышленного района 16100,
Московская улица, 9
Тел: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА

Латвийская Республика

ООО «ИЭК Балтия»

LV-1004, г. Рига,
ул. Биекенсалас, 6
Тел.: +371 (2) 934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

П.И.К. «ИЭК МОЛДОВА» О.О.О.

MD 2044, г. Кишинев,
ул. Мария Драган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065
+373 (22) 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

10 Свидетельство о приёмке

Вилка разборная и розетка электрическая штепсельная 32 А соответствуют требованиям технической документации и признаны годными для эксплуатации.

☐ ВПпл10-01-Ст ☐ РПпл11-01-Ст ☐ РПпл10-01-Ст

Дата изготовления _____

Штамп технического
контроля изготовителя _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Произведено:

Вэньчжоу Якэ Электрик Ко, Лтд
Цаннин роад, 132, Шачэн Таун Лунвань Вэньчжоу
Чжэцзян провинс, КНР

Made by:

Wenzhou Yake Electric Co. Ltd.
Cangning Rd. 132, Shacheng Town Longwan Wenzhou
Zhejiang Province, P.R.C.