



ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Смеситель напольный для ванны с душем

Арт.: Selene 2210/00Y-CR Selene 2210/03Y-CR Selene 2210/17Y-CR





Список деталей:

- 1 Корпус смесителя
- 2 Ручная лейка
- 3 Шланг душа
- 4 Фиксатор
- 5 Отражатель
- 6 Водонепроницаемая пластина
- 7 Монтажная коробка
- 8 Инструкция
- 9 Крепежные винты
- 10 Аэратор

Системные требования:

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Прочистить трубопровод до установки.
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 3-5 бар.
- Максимальное статическое давление 8 бар. Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.
- Максимальная температура горячей воды 80° С. Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.
- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями **должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.**

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.




Установка напольного смесителя – весьма сложная процедура.


Подводка труб осуществляется до формирования заливной стяжки и укладки облицовки (как правило, плитки), к работе привлекают профессиональных сантехников.

Рекомендуем устанавливать напольный смеситель на подиуме, т.к. монтаж требует установки глубокой монтажной коробки.


Определите точное место установки смесителя. Убедитесь, что расстояние между смесителем и ванной совпадает.

Откройте защитную крышку монтажной коробки и убедитесь, что все детали на месте






Установите монтажную коробку на место установки смесителя и отрегулируйте положение коробки с помощью датчика уровня.



Закрепите монтажную коробку при помощи винтов к полу.




Подведите водопроводные трубы к монтажной коробке.

Убедитесь, что подача горячей воды слева, а холодной справа.


Залейте стяжку не снимая защитной крышки с монтажной коробки.

Установите облицовку (плитку).







Отрежте выступающую часть, загерметизируйте зазор между монтажной коробкой и облицовкой водонепроницаемым герметиком.




Закрепите водонепроницаемую пластину




Открутите винты, извлеките пластину с датчиком уровня




Наденьте декоративный отражатель на трубу и поднимите его вверх.



Накрутите фиксатор на трубу, а затем зафиксируйте винтом сбоку.



Аккуратно установите трубу с фиксатором в водопроводные отверстия в монтажной коробке. Затяните фиксатор винтами к монтажной коробке



Переведите клапан в положение «ON» - (открыто).

Опустите декоративный отражатель вниз.

Прикрутите ручной душ к шлангу, а шланг к смесителю.

Проверьте работу смесителя.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя)- 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводка- 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- Механических повреждениях и комплектующих деталей смесителя.
- Неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- Ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- Загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- При естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы).

Артикул
Наименование товара
Дата продажи
Продавец
Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя

Адрес стационарного сервисного центра ТІМО (без выезда мастера): ООО «ЕвросантПлюс» 143952, Московская обл., г. Реутов, ул. Фабричная, д. 8 (495) 772-35-21 • 8 (499) 550-30-95.

