

RWS ELECTRIC



**Инструкция
по эксплуатации**

КП-20

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ

Оглавление:

• НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....	2
• МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	2
• СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ.....	4
• СБОРКА И УСТАНОВКА.....	4
• ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	5
• ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ.....	6
• СРОК СЛУЖБЫ.....	6
• ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ.....	7
• ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	9
• КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	9
• ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	10

Компания СПАРК благодарит Вас за Ваш выбор и надеется, что настоящее изделие торговой марки RWS будет полностью отвечать Вашим ожиданиям. Для того, чтобы Ваша покупка прослужила Вам долгое время, необходимо правильно ее использовать, хранить и проводить техническое и сервисное обслуживание, в связи с чем настоятельно рекомендуем Вам перед использованием тщательно изучить информацию, изложенную в настоящем руководстве.

Уважаемый покупатель! При покупке электроинструмента необходимо удостовериться в его работоспособности на холостом ходу, что обязательно должен Вам продемонстрировать продавец. Также необходимо проверить комплектность изделия, наличие штампа торгующей организации, даты продажи, серийного номера и подписи продавца в гарантийном талоне, являющемся неотъемлемой частью настоящего руководства.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клеевой пистолет предназначен для склеивания чистых, сухих и обезжиренных поверхностей при помощи горячего плавкого клея в рамках бытовых нужд.

Обращаем Ваше внимание на то, что данный инструмент не предназначен для тяжелых и профессиональных работ. Использование клеевого пистолета не по назначению является основанием для отказа в гарантийном ремонте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

На рабочем месте рекомендуется поддерживать чистоту и порядок, в целях предотвращения несчастных случаев.

1. Не рекомендуется работать и оставлять инструмент в местах с повышенной влажностью.
2. В случае, если работать все же приходится в местах с высокой влажностью или в других неблагоприятных условиях, то для повышения безопасности рекомендуется включать в электрическую цепь разделительные трансформаторы или устройства, оснащенные системой автоматического отключения электроэнергии.
3. Работать инструментом рекомендуется только в хорошо освещенных местах.
4. Не следует эксплуатировать пистолет в сетях с перепадами напряжения.
5. Рекомендуется избегать соприкосновений с заземленными предметами (трубопровод, батарея, холодильник и др.) – есть опасность поражения током.
6. Не рекомендуется подпускать к месту эксплуатации инструмента детей и других посторонних лиц.
7. После работы инструмент следует убрать для хранения в сухое, недоступное для детей место.
8. Клеевой пистолет рекомендуется использовать только по назначению.
9. Крайне не рекомендуется переносить настоящее изделие за кабель, также не следует дергать его или тянуть - есть вероятность несчастного случая, а также вывода инструмента из строя.
10. Рекомендуется избегать соприкосновения кабеля электропитания с предметами, имеющими большую температуру, а также с маслами и с заточенными изделиями.
11. Инструмент следует содержать в чистоте.

12. Рекомендуется регулярно проверять кабель для подключения клеевого пистолета к электросети на повреждения и в случае неисправности отдать инструмент в ремонтную мастерскую.
13. В случаях, когда инструмент не используется, но подключен к электросети, следует держать его под контролем.
14. При возникновении необходимости в использовании удлинителя следует подбирать его с учетом условий эксплуатации, например, если работы требуется выполнять на улице, удлинитель должен иметь соответственный допуск к эксплуатации в подобных условиях.
15. Неисправные детали пистолета рекомендуется заменять только в специализированных сервисных центрах.
16. Для работы с инструментом рекомендуется использовать только те принадлежности, которые перечислены в настоящей инструкции или рекомендованы заводом-изготовителем. Применение других принадлежностей может привести к несчастным случаям и к выходу инструмента из строя.
17. Прежде чем вводить пистолет в эксплуатацию рекомендуется проверить, что напряжение используемой сети соответствует параметрам, указанным в настоящей инструкции.
18. Клеевой пистолет оснащен двойной внутренней изоляцией, что существенно снижает опасность получения травм от удара электрическим током.
19. Во время работы не следует трогать руками носик пистолета - опасность ожога.

ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ИЛИ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ ИЛИ В ИНЫХ УСЛОВИЯХ, МЕШАЮЩИХ ОБЪЕКТИВНОМУ ВОСПРИЯТИЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, И НЕ СЛЕДУЕТ ДОВЕРЯТЬ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ ЛЮДЯМ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ ИЛИ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ!

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ



1. Наконечник
2. Плавильная камера
3. Отверстие для установки клеевых стержней
4. Рукоятка
5. Курок подачи клея
6. Опорная подставка
7. Кнопка включения/выключения

СБОРКА И УСТАНОВКА

Рекомендации по работе с клеевым пистолетом

Прежде чем подключать пистолет к сети рекомендуется:

1. Установить на пистолет специальную подставку (6).
2. Выдвинуть подставку и установить пистолет так, как показано на рисунке.
3. Заправить пистолет клеевыми патронами через специальное отверстие (3)

После подключения пистолета к сети рекомендуется подождать, пока его наконечник нагреется (примерно 5 минут), а только потом приступить к эксплуатации.

Чтобы соединение было надежным, рекомендуется перед нанесением клея обезжирить их. Гладким поверхностям необходимо придать шероховатость.

Наносить клей рекомендуется полосками или частыми точками.

Соединять склеиваемые поверхности следует сразу после нанесения клеевого состава.

Внимание! В целях очистки поверхностей не допускается использование легковоспламеняющихся растворителей! Температура окружающей среды и температура склеиваемых поверхностей должна быть не ниже +5°C и не выше +50°C. Быстро остывающие материалы, например, сталь, для улучшения склеивания рекомендуется предварительно подогреть.

Внимание! При первом использовании клеевого пистолета, возможно, Вам придется использовать до двух клеевых стержней перед началом подачи клея из сопла.

Внимание! Не пытайтесь удалить неиспользованную часть клеевого стержня из клеевого пистолета. Если Вам необходимо сменить один клеевой стержень на другой, просто опорожните плавильную камеру, нажимая на курок (5), затем установите необходимый вам стержень.

После окончания работы следует:

1. Выключить пистолет из сети
2. Дождаться пока пистолет остынет.
3. Убирать пистолет на хранение в сухое, недоступное для детей место.
4. После завершения работы неиспользованные клеевые патроны могут остаться в пистолете.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Пистолет не нуждается в специальном обслуживании, однако его корпус и рабочее место необходимо содержать в чистоте.

1. Протирать пистолет следует слегка влажной, но не мокрой тряпкой.
2. Настоятельно не рекомендуется использовать для этого сильные моющие средства (бензин, растворители и т.п.), поскольку они могут повредить корпус пистолета.

3. В качестве дополнительного моющего средства можно использовать слабый мыльный раствор.
4. Рекомендуется избегать попадания жидкости внутрь инструмента.
5. После чистки инструмент следует протереть сухой тряпкой.
6. Остатки клея рекомендуется удалять только после полного остывания пистолета.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Срок хранения электроинструмента неограничен. Хранить электроинструмент необходимо при температуре окружающей среды от 0°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%, в недоступном для детей месте. При утилизации пришедшего в негодность электроинструмента примите все меры, чтобы не нанести вреда окружающей среде. Не стоит самостоятельно пытаться сжечь или уничтожить электроинструмент. Настоятельно рекомендуется обратиться в специальную службу.

СРОК СЛУЖБЫ

Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве должно прослужить не менее 3 лет, а при бережном и аккуратном обращении и значительно более долгий срок. Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара без предварительного уведомления пользователя.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, печати (штампа) торгующей организации, серийного номера, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с условиями эксплуатации, указанными в настоящем паспорте. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение электроинструмента.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации на изделие составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине предприятия-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются:

А) На неисправности изделия, возникшие в результате:

1. несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
2. механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
3. применения изделия не по назначению;
4. воздействия неблагоприятных атмосферных и внешних факторов на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
5. использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели;
6. попадания внутрь изделия инородных предметов или засорения вентиляционных отверстий большим количеством отходов.

Б) На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.

В) На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, признаками чего являются:

1. наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
2. наличие окислов коллектора двигателя;
3. обрывы и надрезы питающего электрокабеля;
4. сколы, царапины, сильные потертости корпуса.

Г) На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей.

К безусловным признакам перегрузки относится:

- деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия;
- появление окалины на коллекторе электродвигателя или угольных щетках;
- одновременный выход из строя якоря и статора электродвигателя;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Внимание! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

Год изготовления смотрите на серийном номере (первые 4 цифры серийного номера).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Допустимые параметры питания	220В – 240В, 50Гц
Номинальная мощность	20Вт
Время нагрева	5 мин
Диаметр клеевого стержня	7 мм
Длина клеевого стержня	100мм
Производительность	5 г/мин
Длина кабеля	1,5м

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Руководство по эксплуатации – 1шт.
2. Клеевой пистолет – 1шт.
3. Клеевой стержень (7х100мм) – 2шт.

Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

При возникновении поломки, не пытайтесь отремонтировать инструмент самостоятельно, обращайтесь в авторизованные сервисные центры RWS, где производятся все виды ремонта электроинструмента. Список сервисных центров можно узнать у продавца, либо на сайте www.rws-tools.ru.

Техническое освидетельствование инструмента на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Поставщик в России: Компания СПАРК, Россия,
г. Самара, пр. Кирова 43/1, т.(846)270-00-43
www.rws-tools.ru

Произведено: Евразия Пауэр Тулз Мануфакчуринг Ко., Лтд.,
Хардвэа Индастриал Зоун, Джинхуа, Чжэдянь, Китай
т.86-579-89297715, факс:86-579-89297708



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Срок гарантии 12 месяцев

Наименование изделия _____

Модель _____

Дата продажи _____

Серийный номер _____

Подпись продавца _____

М.П.

Проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя _____

Сведения о ремонте:

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ Модель _____ Дата ремонта _____ Сведения о ремонте _____ Подпись _____	RWS ELECTRIC М.П. линия отреза
СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ Модель _____ Дата ремонта _____ Сведения о ремонте _____ Подпись _____	RWS ELECTRIC М.П. линия отреза
СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ Модель _____ Дата ремонта _____ Сведения о ремонте _____ Подпись _____	RWS ELECTRIC М.П.

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ

RWS
ELECTRIC

Компания СПАРК, Россия, г. Самара,
пр. Кирова 43/1, т.(846)270-00-43 www.rws-tools.ru