



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкафы оружейные Klesto серии ТАКТИКА предназначены для хранения оружия, а также для предотвращения несанкционированного доступа.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Габарит ВНЕШ ВхШхГ (мм)	Вес (кг.)	Внутренняя высота до трейзера/полки (мм)	Тип замка
Шкаф оружейный TakTika 1698	975x200x160	6	824	2 почтовых
Шкаф оружейный TakTika 2010	1000x265x200	11	823	2 сувальдных
Шкаф оружейный TakTika 2013	1300x265x200	14	1 123	2 сувальдных
Шкаф оружейный TakTika 2313	1300x300x230	19	800	2 сувальдных
Шкаф оружейный TakTika 2313EL	1300x300x230	20	800	1 сувальдный + 1 электронный
Шкаф оружейный TakTika 2515	1500x300x250	25	-	2 сувальдных
Шкаф оружейный TakTika 3014	1400x500x300	34	1100	2 сувальдных
Шкаф оружейный TakTika 3014EL	1400x500x300	35	1100	1 сувальдный + 1 электронный

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
Шкаф.....	1 шт.
Паспорт.....	1 шт.
Ключ механического замка.....	2 шт. (на один замок)
Ключ аварийного открытия электронного замка.....	2 шт. (для электронного замка)
Ключ замка трейзера (при наличии трейзера).....	2 шт.
Полка.....	1 шт.
Комплект батареек.....	4 шт. (для электронного замка)

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Перед началом эксплуатации необходимо изучить данный паспорт и ознакомиться с работой замка при открытой двери шкафа.

4.2. Шкаф поставляется в закрытом виде. Для начала эксплуатации необходимо вставить ключ в замок, провернуть его и открыть шкаф. Закрытие шкафа происходит в обратном порядке.

4.3. Во избежание повреждения ключа, замка или конструкции корпуса не рекомендуется прикладывать ударные нагрузки или резкие рывки на выше упомянутые элементы шкафа.

4.4. Эксплуатация шкафа допускается при температурах от + 5 до + 45 °С, и относительной влажности воздуха не более 80% в помещениях, где нет выделения химически активных веществ, дисперсных абразивных материалов, грибковой плесени, пыли, а также воздействия прямого солнечного излучения и внезапных перепадов температуры.

4.5. Установка и монтаж шкафа осуществляется согласно требований, определенных условиями хранения ценностей.

4.6. При встраивании шкафа в стену его необходимо обернуть гидроизоляционной пленкой. После установки, шкаф необходимо просушить на протяжении 4-5 дней, при этом дверь шкафа должна быть максимально открытой.,

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА

5.1. Откройте дверь и нажмите красную кнопку сброса пароля которая находится возле контейнера для батареек. После нажатия должен прозвучать сигнал и на кнопочной панели загореться «жёлтый» индикатор.

5.2. Введите новый пароль от 3 до 8 символов и нажмите клавишу «А» или «В» для подтверждения.

5.3. Проверьте новый пароль на открытой двери. Для этого введите новый пароль и нажмите клавишу «А» или «В». При правильном вводе должен прозвучать сигнал и на кнопочной панели загореться «зелёный» индикатор, после чего поверните клавиатуру по часовой стрелке

5.4. В случае севших батареек на кнопочной панели загорится «красный» индикатор. В этом случае воспользуйтесь ключом аварийного открытия: снимите магнитную заглушку с логотипом, вставьте ключ и поверните его против часовой стрелки до упора (щелчка) и поверните ручку замка. После открытия шкафа поверните ключ в первоначальное положение и установите магнитную заглушку.

5.5. После приобретения шкафа замок может быть в закрытом положении. Для открытия произведите действия описанные в пункте 5.4 и создайте новый пароль, как описано в пунктах 5.1 и 5.2.

5.6. **ВНИМАНИЕ!!!!!! Не храните ключи аварийного открытия в шкафу.**

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. При подъеме, кантовании и установке запрещается пользоваться несертифицированными подъемными механизмами.

6.2. Дверь шкафа необходимо открывать плавно во избежание случайного травмирования открывающего или окружающих.

6.3. До эксплуатации изделия допускаются только те лица, которые ознакомлены с настоящим паспортом и ознакомились с работой замка.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Детали шкафа, покрытие хромом или никелем необходимо регулярно (не реже 1 раза в месяц) протирать мягкой чистой салфеткой или ветошью.

7.2 Смазывание петель шкафа производить индустриальным маслом И-20 ГОСТ 20799-88 по мере необходимости.

Не рекомендуется хранить запасной ключ от замка в шкафу.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

8.1 Транспортировка изделий в упаковке предприятия-изготовителя может осуществляться любым видом транспорта, предохраняющим от прямого воздействия атмосферных осадков в соответствии с «Общими правилами перевозки грузов».

8.2 Изделие до введения в эксплуатацию должно храниться согласно ГОСТ 15150-69 в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80%. Сохранность изделия без упаковки допускается при температуре окружающей среды от + 10 °С до + 35 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.

8.3 При хранении изделий в таре предприятия-изготовителя количество рядов штабелирования не должно превышать двух.

8.4 В помещении для хранения не допускается наличие, пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и примеси других веществ, которые вызывают коррозию металла и разъедают декоративное покрытие изделия.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Гарантийный срок эксплуатации шкафа – 60 месяцев с даты продажи. Гарантия на механизм замка – 12 месяцев с даты продажи. Все документы, подтверждающие гарантийный срок эксплуатации изделия, необходимо сохранить до конца гарантийного срока, и в случае необходимости предоставить их сотрудникам сервисного центра.

9.2 Бесплатное гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем, при отсутствии какого-либо вмешательства в конструкцию шкафа или замка, видимых повреждений, а также при соблюдении требований эксплуатации, хранения и транспортировки.

9.3 Все ремонтные работы проводятся в сервисном центре. Доставка шкафа в сервисный центр осуществляется покупателем за свой счет. Сервисный центр не несет ответственности за содержимое шкафа. Контакты ближайшего сервисного центра вы можете уточнить у организации-продавца.

9.4 В случае, когда невозможно доставить шкаф в сервисный центр, возможен вариант выезда специалиста для устранения неполадок. В этом случае, даже в период действия гарантийных обязательств, покупатель обязан оплатить командировочные, транспортные или другие расходы, которые возникнут в связи с выездом специалиста на место ремонта. Если период действия гарантийных обязательств истек, то покупатель в полном объеме оплачивает стоимость ремонтных работ и комплектующих.

9.5 Гарантийные обязательства полностью аннулируются в случае:

- неправильной эксплуатации или механического повреждения изделия;
- не соблюдения правил монтажа шкафа;
- повреждение изделия при транспортировке или при выявлении обстоятельств, которые нельзя классифицировать как дефекты производства;
- если во время закрытия двери или замочного механизма прикладывались усилия при попадании под ригели посторонних предметов.

9.6 Предприятие-изготовитель обеспечивает выполнение сервисных работ по послегарантийному обслуживанию изделия при заключении соответствующего договора.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
Модель шкафа	_____
Завод. номер	_____
Дата продажи	_____
Наименование продавца	_____
Печать	
Подпись	



«Шкаф оружейный»

(Серия: ТАКТИКА)

Паспорт

Спасибо, что выбрали продукцию ТМ «Klesto»!