



## **Технический паспорт изделия. Инструкция по сборке**

Общество с ограниченной  
ответственностью «Фёст Логистик»

ВЕРСТАК НА БАЗЕ СТЕЛЛАЖА  
**НІТ 912\*600\*912**

## **ПАСПОРТ**

### **Уважаемый партнер!**

За 17 лет работы компанией First Logistik успешно реализовано более 16 000 проектов, которые соответствуют современным мировым трендам и принципам LEAN. Весь процесс производства стеллажей строго формализован и подвергается тщательному контролю качества на всех этапах. Высокая нагрузка на полку, скорость и удобство сборки, эргономика и дизайн – вот основные преимущества наших конструкций.

*Генеральный директор First Logistik*  
**Сергеев Максим Андреевич**



## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Верстак с надстройкой на базе стеллажа НІТ 912\*600\*912 может быть использован для удобной организации рабочего места в гаражах, мастерских, в учебных заведениях. Верстак на базе стеллажа предназначен для эксплуатации внутри помещений при температуре воздуха 0...+40°C и относительной влажности до 70%. Устанавливается на горизонтальную поверхность.

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| № п/п | Наименование          | Количество |
|-------|-----------------------|------------|
| 1     | Стойка 912 мм         | 4          |
| 2     | Поперечная балка      | 4          |
| 3     | Продольная балка      | 2          |
| 4     | Столешница            | 1          |
| 5     | Усилитель столешницы  | 1          |
| 6     | Пластиковый подпятник | 4          |
| 7     | Паспорт               | 1          |
| 8     | Упаковка              | 1          |

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Модель                   |  Ширина (мм) |  Глубина (мм) |  Высота (мм) |
| НІТ                                                                                                        | 912                                                                                             | 600                                                                                              | 912                                                                                             |
|  Нагрузка на верстак (кг) | 300                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                 |

## 4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Верстак следует хранить внутри помещений при температуре воздуха 0...+40°C и относительной влажности до 70%.

## 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие верстака на базе стеллажа НІТ 912\*600\*912 (мм) паспортным данным при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации верстака на базе стеллажа НІТ 912x600x912 (мм) — 12 месяцев со дня продажи.

## 6. ПОРЯДОК СБОРКИ ВЕРСТАКА

1. Установите пластиковые ножки к 4 стойкам.

2. Установите поперечные балки.

**ВАЖНО:** для обеспечения устойчивости верстака две поперечные балки должны быть установлены на высоте не более 150 мм от пола.

3. Установите продольные балки на том же уровне, что и поперечные.

**ВАЖНО:** убедитесь, что поперечные и продольные балки вставлены полностью.

4. Установите усилитель между нижних поперечных балок.

**Согните крепеж, как показано на рисунке!**

5. Установите усилитель между верхних продольных балок для установки столешницы.

**Согните крепеж, как показано на рисунке!**

6. Установите столешницу.

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Верстак Н1Т 912х600х912 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

## АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:


606000, Нижегородская область, город Дзержинск,  
Игумновское шоссе, дом 1

## ООО «Фёст Логистик»

Служба заботы о клиентах: тел. 8 (800) 250-21-51  
www.1Logistik.ru / e-mail: sales@1Logistik.ru

Дата изготовления: \_\_\_\_\_  
(месяц, год)

Штамп ОТК:



Сборка за  
15 минут



Нагрузка  
300 кг

**Необходимые инструменты**

Резиновый молоток

**Максимальная нагрузка**

Максимальная нагрузка на верстак 300 кг

**Ищите нас в социальных сетях:**

facebook — @FirstLogistik


vkontakte — @1Logistik

instagram — @FirstLogistik




При сборке  
стеллажа реко-  
мендуем наде-  
вать перчатки!

**1**



**1. Установите пластиковые ножки к 4 стойкам.**

**2**



**2. Установите поперечные балки.**

**Важно:** для обеспечения устойчивости верстака две поперечные балки должны быть установлены на высоте не более 150 мм от пола.



Не используйте верстак как опору. Не вставляйте и не опирайтесь на полки




Верстак не должен использоваться для поддержки объектов




**Важно:** убедитесь, что поперечные и продольные балки полностью вставлены.

3




3. Установите верхние продольные балки на том же уровне, что и поперечные для дальнейшей установки столешницы.

4



4. Установите усилитель между нижних поперечных балок.  
**Согните крепеж, как показано на рисунке!**

5




5. Установите усилитель между верхних продольных балок для установки столешницы.  
**Согните крепеж, как показано на рисунке!**

6



6. Установите столешницу верстака.

Компания First Logistik  
также предлагает рассмо-  
треть другую продукцию  
для Вашего пространства.





Стеллажи



Автоматизация



Сервис



First WMS



Член СРО



Разметка



Отбойники



Пластиковая тара



Металлическая мебель LEAN



Промышленное освещение

**8 800 250 21 51**

mail: [fl@1Logistik.ru](mailto:fl@1Logistik.ru)



[www.1Logistik.ru](http://www.1Logistik.ru)

## Филиалы в России и за рубежом

- Москва
- Нижний Новгород
- Казань
- Санкт-Петербург
- Ростов-на-Дону
- Минск