


TT-5275



№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	Корпус ударного механизма	1	21	Прокладка	1
2	Прокладка корпуса ударного механизма	1	22	Уплотнительное кольцо	1
3	Направляющая втулка ударного механизма	1	23	Переключатель реверса (обратный клапан)	1
4	Фиксатор ударной насадки	1	24	Пружина переключателя реверса	1
5	Уплотнительное кольцо	1	25	Шарик переключателя реверса	1
6	Присоединительный квадрат (ось)	1	26	Уплотнительное кольцо	1
7	Молоток	2	27	Задняя крышка корпуса	1
8	Обойма молотков	1	28	Винт корпуса	4
9	Штифт молотков	2	29	Стопорное кольцо	1
10	Прокладка	1	30	Уплотнительное кольцо	1
11	Курок	1	31	Седло воздушного клапана	1
12	Корпус	1	32	Клапан воздушный	1
13	Подшипник ротора	1	33	Пружина	1
14	Передняя торцевая пластина	1	34	Уплотнительное кольцо	1
15	Штифт цилиндра	1	35	Выпускной воздушный дефлектор	1
16	Цилиндр	1	36	Штуцер подачи воздуха	1
17	Ротор	1	37	Сетка	1
18	Лопасть ротора	6	38	Штифт	1
19	Задняя торцевая пластина	1	39	Глушитель	1
20	Подшипник ротора	1			