



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Блок подготовки воздуха РТ-1431



Пожалуйста, прочтайте и ознакомьтесь с пособием по эксплуатации перед использованием и следуйте всем его правилам безопасности и инструкциям по применению. Несоблюдение инструкции может привести к травмам или поломке инструмента.

PT-1431 Блок подготовки воздуха

Модель	PT-1431
Используемая среда	воздух
Диаметр резьбы	1,4"
Плотность сердцевины фильтра	40 μ
Диапазон давления	0,5-8,5 кгс/см ²
Максимальное давление	9,5кгс/см ²
Гарантируемое давление сопротивления	15,0кгс/см ²
Температура внешней среды	5-60С
Рекомендуемое масло	ISOVG32 или аналогичные индустриальные масла (см. инструкцию по эксплуатации используемого инструмента)
Вес	0,5 кг 0,7 кг

1. Очистите шланги и воздушные трубы от грязи, ржавчины, масла и т.д.
2. Использование быстроразъемных соединений для шланга INTERTOOL облегчит установку, эксплуатацию и обслуживание устройства.
3. Регулятор давления может быть установлен с поднятой или опущенной регулировочной крышкой.

Будьте осторожны! Колбы блока подготовки воздуха могут повредить некоторые синтетические масла, растворители, прочие агрессивные жидкости.