

Компактный налобный фонарь с нейтральным светом высокой цветопередачи и настраиваемым управлением, питание от Li-Ion аккумулятора формата 18650.

- Современный светодиод Samsung LH351D High-CRI
- Нейтральный свет, приближенный к солнечному (4000K)
- Высокая цветопередача >90CRI
- Дальность до 85 метров по стандарту ANSI
- Максимальный световой поток 900 люмен
- Пять режимов яркости
- Память режимов (с возможностью отключения)
- Четыре предустановленных варианта управления
- Быстрый доступ к максимальному и минимальному режиму
- Скрытый минимальный режим «мунлайт»
- Улучшенная система индикации состояния аккумулятора
- Удобная торцевая кнопка управления
- Встроенный термоконтроль
- Возможность изменения настроек фонаря
- Корпус из авиационного алюминия с анодированием III типа
- Высококачественная TIR-оптика
- Дополнительная крышка с мощным магнитом
- Водозащищенность IPX8

Длина 104 мм, диаметр головы 24 мм, диаметр корпуса 21 мм
Вес: 48 г (без аккумуляторов и наголовного крепления)

Режимы работы:

Максимальный - **900** лм, 1,5 часа *

Сильный - **300** лм, 4,5 часа

Средний - **100** лм, 14 часов

Слабый - **33** лм, 40 часов

Мунлайт - **1** лм, 25 дней

* - в зависимости от изменения яркости по термодатчику

Базовый режим управления:

Для включения и выключения фонаря нажмите кнопку.

Для изменения режимов яркости удерживайте кнопку, четыре режима (слабый, средний, сильный, максимальный) будут переключаться снизу вверх, затем сверху вниз.

Выбранный режим яркости запоминается.

Для быстрого доступа к максимальному режиму из любого состояния - дважды нажмите кнопку. Повторный двойной клик позволит вернуться в предыдущий режим яркости.

Активированный быстрым доступом максимальный режим не запоминается, и не сбивает основной запомненный режим яркости.

Скрытый режим «мунлайт»

Для включения фонаря в минимальном режиме «мунлайт» – нажмите и удерживайте кнопку. При дальнейшем удержании кнопки фонарь перейдет в основную линейку режимов.

Режим «мунлайт» не запоминается.



Индикация состояния аккумулятора

В процессе работы фонарь показывает состояние батареи индикаторными светодиодами в кнопке: > 70% - Зеленый, 30-70% - Красный и зеленый, < 30% - Красный.

Для ручной проверки состояния батареи 4 раза нажмите на кнопку – фонарь мигнет основным светодиодом от 1 до 5 раз, в зависимости от степени заряда аккумулятора.