



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕПНОЙ НАСАДКИ ДЛЯ УШМ «РОСОМАХА»

арт. 900003

ОСОБЕННОСТИ:

Данная цепная-пила подходит для УШМ 100, 115, 125 и 150 мм.

В комплект входит натяжитель цепи. Масло попадает на цепь автоматически, что уменьшает износ и продлить ее срок службы.

Быстрая сборка, экономит время на установке.

Насадка подходит на модель УШМ с любым уровнем мощности.



насадка

+



УШМ

=



цепная пила



1. Установите защитный кожух и ручку на пилу



2. Установите уплотнительное кольцо на вашу УШМ



3. Установите приводной квадрат нужного размера на шпую вашей УШМ



4. Соедините пилу и УШМ



5. Затяните винт

