


КАК СОБРАТЬ СВЕТИЛЬНИК


- 1 Раскрутите и расправьте в прямую линию неоновую трубку




- 3 После окончания придания формы с левой стороны, перейдите на правую




- 5 Вставьте концы неоновой трубки в отверстия подставки




- 2 Начинаяте придавать форму трубке с левой стороны (вы можете использовать примеры фигур, представленных на рисунках);



- 4 Вставьте 3 источника питания типа AA в отсек для батареек на нижней поверхности подставки




- 6 Ваш уникальный светильник готов!



ВНИМАНИЕ

- Не перекручивайте трубку!
- Не сгибайте трубку так, чтобы светящаяся сторона была повернута наружу!
- Следите, чтобы диаметр при сгибании трубки был не менее 3 см!

ИНФОРМАЦИЯ ОБ
ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае

Производитель: Ютренд Текнолоджи,
Гонконг, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19
Импортер / Организация, уполномоченная
принимать претензии покупателей
в России: ООО «Лайтинг Партнерс»,
125057, г. Москва, Ленинградский пр., 63,
эт. 5, каб. 29.

Представитель в РФ: ООО «Кристаллайт»,
Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка,
ул. Минская, 10Б, 9-2

artstyle-lamp.com

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Указана на стикере светильника в виде
номера партии, состоящего из буквенно-
цифрового кода, в котором первые
четыре символа означают номер партии,
5 и 6 символы — месяц выпуска, 7 и 8 —
год выпуска. Например, номер BS010616
означает, что светильник входит в партию
BS01 и был выпущен в июне 2016 г.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Хранить при температуре $-25...+40$ °C и
относительной влажности не более 85%.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Не подлежит обязательной
сертификации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование / модель

Номер партии

Место продажи

Дата продажи

Дата обмена

Штамп магазина и подпись продавца

УТИЛИЗАЦИЯ И ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом ♻️ следует сдавать
на переработку. Положите упаковку в
соответствующие контейнеры для сбора
вторичного сырья. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом ♻️.
Доставьте изделие на местное предпри-
ятие по переработке вторичного сырья
или обратитесь в свое муниципальное
управление.

ГАРАНТИЯ

1. Срок гарантии — 12 месяцев.
2. Замена вышедшего из строя устройства
производится по месту продажи при
наличии кассового чека и заполненного
гарантийного талона.
3. Устройство не подлежит гарантийному
обслуживанию в случаях:
 - некорректного заполнения гарантийного талона;
 - нарушения правил эксплуатации;
 - наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса;
 - наличия повреждений, вызванных попаданием посторонних предметов, жидкостей, веществ и т.п.

Производитель оставляет за собой право
внесения изменений в конструкцию
продукции, не влияющих на ее потреби-
тельские свойства и характеристики, без
уведомления.