


Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за покупку портативного цифрового видеорегистратора производства компании Dunobil. Перед началом работы ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации в целях обеспечения надлежащей эксплуатации изделия. Продукт может изменяться без предварительного уведомления, в том числе технические характеристики, функционал и внешний вид. Компания Dunobil не несет какой-либо ответственности за потерю данных, если пользователь не выполнил резервное копирование важной информации. Данное руководство было тщательно проверено, но мы не исключаем возможность наличия незначительного количества неумышленных ошибок. Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, сообщите об этом [на электронную почту info@dunobil.ru](mailto:info@dunobil.ru). Вся информация и рекомендации по использованию несут исключительно справочный характер и не могут быть основанием для претензий. В случае несоответствия информации в данном руководстве по эксплуатации вашему изделию, следует ориентироваться на имеющееся изделие.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не мешало обзору водителя и не находилось в области размещения подушек безопасности, - это может привести к авариям и травмам.
2. Держите устройство вдали от сильных магнитных полей, - это может привести к повреждению устройства.
3. Не извлекайте кабель питания или карту памяти во время использования устройства или форматирования карты памяти, - это может повредить карту памяти или вызвать системную ошибку.
4. Карта памяти не предназначена для хранения посторонних файлов. Перед использованием отформатируйте карту памяти, и своевременно выполняйте резервное копирование важных данных.
5. Во избежание поражения электрическим током, не извлекайте и не подсоединяйте кабель питания мокрыми руками.
6. Не используйте устройство в условиях высокой влажности и при температуре выше 60°C или ниже -10°C.
7. Используйте только оригинальное зарядное устройство и аксессуары, совместимые с данным устройством, подключение к неоригинальным аксессуарам может привести к юридической недействительности гарантии или даже подвергнуть вас или других людей опасности. Компания не несет ответственности за результат подобных действий
8. Используйте карту памяти класса 10 [или выше].

1. СХЕМА УСТРОЙСТВА



A. Динамик:

Воспроизведение звука

B. Кнопка reset:

Регистратор не реагирует, нажмите кнопку перезагрузки, используя острый предмет

C. Место крепления:

Держатели для крепления к салонному зеркалу

D. Передняя камера:

Основная камера регистратора.

E. Слот для карты памяти TF :

Слот для карты памяти TF.

F. Интерфейс задней камеры:

Разъем для подсоединения камеры заднего вида.

G. USB разъём для зарядного устройства:

Разъем для подключения АЗУ

H. Отображение даты и времени;

I. Зайти в меню записи камеры:

Зайдите в меню записи камеры:

J. Меню воспроизведения:

Здесь можно пересмотреть отснятое видео.

K. Меню настроек:

Доступ к настройкам.

L. Кнопка включения и выключения:

Когда изделие отключено, нажмите и удерживайте кнопку 2 секунды, чтобы включить его.

Когда изделие включено, нажмите и удерживайте кнопку 2 секунды, чтобы выключить его.

Когда изделие включено, коротким нажатием нажмите кнопку для включения/выключения дисплея.

НАЧАЛО РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

1. Заглушите автомобиль.
 2. Вставьте флеш-карту памяти TF в соответствующий слот.
- Пожалуйста, используйте флеш-карту памяти TF Класса 10 или от 8 до 64 гб.
3. Прикрепите устройство к зеркалу заднего вида автомобиля.
 4. Подключите зарядное устройство в розетку автомобиля 12 В.
 5. Подключите зарядный кабель в USB разъём.

Вы можете проложить кабель по краю лобового стекла автомобиля.

6. Установите заднюю камеру в задней части автомобиля и убедитесь, что она установлена в нужном направлении.
- Провода можно провести вдоль внутренней поверхности крыши автомобиля.

После установки подключите заднюю камеру к основному устройству видеорегистратора.

7. Отрегулируйте положение объектива для обеспечения правильного угла обзора при записи видео.
8. Заведите автомобиль и проверьте, правильно ли подключён видеорегистратор. Если всё сделано правильно, устройство включится, и видеорегистратор начнёт запись.



Лучшее положение для установки

Положение провода

ВВЕДЕНИЕ В ФУНКЦИОНАЛ

1. Автоматическая запись

При запуске двигателя, устройство автоматически включается и начинает запись. После выключения двигателя регистратор автоматически сохраняет текущую запись и отключается. Снятые изображения и видео сохраняются на карту памяти TF. Когда карта памяти заполнится, регистратор автоматически перезапишет новые файлы поверх самых ранних видео.

Время записи можно изменить в «Интерфейсе настроек» его можно установить на: 1 мин/ 3 мин / 5 мин / Выкл.

Примечание:

- a. Если выбрана опция 1, 3 или 5 мин, после того, как на карте памяти кончится место, регистратор начнёт сохранять записи вместо более ранних файлов.
- b. Если выбрана опция «Выкл.», файлы будут сохраняться на карту с интервалом в 5 минут. Когда память заполнится, более ранние файлы не будут стираться, и запись остановится.
- c. Видео сохраняются в папку 1 и 2 в папке DCIM на карте памяти. В первой сохраняются видео с главной камеры, а во второй – с задней.

Обнаружение столкновений

Встроенный датчик обнаружения столкновений (G-сенсор) будет

обнаруживать серьезные столкновения. Как только он обнаруживает столкновение, устройство автоматически заблокирует запись от перезаписи и сохранит ее с более высоким приоритетом, и в верхнем левом углу изображения будет отображаться значок замка. Изображения и видео с этим символом не будут перезаписаны во время обычного цикла записи.

- a. Чувствительность датчика столкновения можно отрегулировать в меню настройки.

Парковка задним ходом транспортного средства

Для выполнения этой функции питание камеры заднего вида (красный провод) должен быть подключен к + лампочки заднего хода. Устройство будет функционировать как обычно, но как только автомобиль будет двигаться назад, изображение с задней камеры будет выводиться на весь экран с парковочными линиями. Устройство вернется к нормальной работе, как только машина поедет вперед.

Обнаружение движения

Если в режиме ожидания(устройство включено) камера зафиксирует движение, запись начнется автоматически.

Голосовой контроль

Голосовые команды:

1. Включить дисплей
2. Выключить дисплей
3. Передняя камера
4. Задняя камера
5. Все камеры
6. Включить микрофон
7. Выключить микрофон
8. Сделать фото

РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ МИРА

dunobil

инструкция по эксплуатации

ЗЕРКАЛО - ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
DUNOBIL SPIEGEL LAUS