

# Эксплуатационный документ на артикул LED3816SM

**Наименование и артикул:** Фонарь Ultraflash LED3816SM электрический светодиодный аккумуляторный.

**Основные параметры и характеристики:**

Материал и цвет корпуса	Пластик, желтый с черным
Параметры электросети для заряда	AC ~230В / 50Гц
Номинальные ток (А) и выходная мощность (Вт)	DC 0.22A 0.92Вт
Номинальное напряжение, В	DC 4.2В
Источник электропитания	аккумулятор
Тип, напряжение и емкость аккумулятора	свинцово-кислотный, DC 4В; 0.8А·ч
Источник света	Светодиодный блок
Количество светодиодов	9
Режимов работы	2
Максимальный световой поток, Лм	30
Цветовая t° светодиодов, К	6600
Дальность действия – до.., м	28
Время работы 100% ярк. / 50% ярк., до..., ч	5,5 / 18
Время заряда, ч	12
Технические возможности	Светодиодный индикатор заряда, выдвижная сетевая вилка
Класс электрооборудования по ГОСТ Р МЭК 536	II
Степень защиты IP	22

**Изготовитель:** «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», З Фло, Ли Джинг Дже З, № 6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай. **Торговая марка:** ULTRAFLASH®. **Импортёр/Уполномоченная изготовителем организация в РФ:** ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18. **Маркировка единым знаком обращения** - ЕАС.

**Назначение технического средства:** электрический фонарь предназначен для освещения затемненных участков жилого и нежилого пространства. **Правила и условия монтажа:** изделие не требует предварительного монтажа. **Правила подключения к электрической сети:** подключение к электрической сети ~230В / 50Гц требуется только во время заряда. **Пуск и введение в эксплуатацию:** извлеките фонарь из упаковки. Активируйте один из двух возможных режимов работы фонаря при помощи выключателя. При необходимости зарядите фонарь в течение 12 часов, выдвинув сетевую вилку (нажать кнопку и подать вперед выдвижной механизм – до легкого щелчка) и установив фонарь в розетку с напряжением ~230В / 50Гц. При этом загорится светодиодный индикатор – это свидетельствует о том, что идет заряд. Если используется глубокая форма сетевой розетки ~230В / 50Гц, рекомендуется использовать переходник (в комплект не входит). **Регулирование:** в данном устройстве не предусмотрено. **Комплектность:** фонарь, эксплуатационный документ, упаковка. **Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения технического средства в жилых, коммерческих и производственных зонах:** не подвергайте воздействию открытой воды и других жидкостей, не допускайте использования при температуре ниже -30° и выше 40°С. Не допускайте подключения к сети ~230В / 50Гц свыше 12 часов, не допускается использование электросетей с другими параметрами, не подпускайте детей к фонарю во время заряда. Не включайте фонарь во время заряда. Не используйте фонарь с повреждением сетевой вилки. Не направляйте луч света в глаза. **Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):** изготовитель, импортер и уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора не по назначению; прибор должен эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения технического средства в жилых, коммерческих и производственных зонах. **Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации:** храните в сухом прохладном месте. По истечении срока службы фонарь подлежит утилизации в соответствии с законодательством РФ. С целью предотвращения потери емкости аккумулятора во время хранения рекомендуется каждый месяц проводить зарядно/разрядный цикл аккумулятора: зарядить согласно данному эксплуатационному документу, потом разрядить путем непрерывной работы до момента снижения яркости света, и снова зарядить согласно эксплуатационному документу. **Информация о мерах, которые необходимо предпринять при обнаружении неисправности:** для устранения неисправности обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники или к дистрибутору продукции. **Месяц и год изготовления технического средства и/или информация о способе определения года изготовления:** месяц и год изготовления (MFG месяц, год) – указан в эксплуатационном документе и/или на упаковке (в случае упаковки типа коробка может быть указан под верхней крышкой). **Срок службы или срок годности и действия по его истечении и возможных последствий:** срок службы 3 года со дня продажи; изготовитель, импортер / уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора после окончания срока службы. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ. **Информация о правилах продажи:** продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ. **Сведения о соответствии требованиям:** продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Сертификат на данное изделие Вы можете найти на сайте [www.ultraflash.ru](http://www.ultraflash.ru). **Гарантийный срок:** на изделие предоставляется гарантия, условия – в гарантийном талоне.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОНО

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на источник питания. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации, изложенных в эксплуатационном документе. Гарантия не распространяется на изделие, в котором обнаружены изменения конструкции, электрической схемы, следы неквалифицированного ремонта. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее механические повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых; повреждения, вызванные стихией, пожаром, несчастным случаем; повреждения, возникшие вследствие несоответствия электросети государственным стандартам и пр. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, животным, имуществу в случае нарушения правил и условий эксплуатации, неосторожных действий потребителя или третьих лиц. Претензии по браку принимаются при условии эксплуатации устройства в соответствии с требованиями настоящего талона. Для возмещения брака необходимо предъявить бракованный товар, талон с отметкой о дате продажи изделия и штампом продавца, и чек.

**Наименование, артикул** \_\_\_\_\_

**Дата продажи** \_\_\_\_\_

**Штамп продавца** \_\_\_\_\_